SHARP

AQUOS


取扱説明書

液晶カラーテレビ

形名

LC-37GS10

LC-37GS20







このマークは、放送信号に含まれ るGCR信号を利用して、ゴースト を軽減する機能を内蔵した機器であることを示すものです。









AUDYSSEY EQ

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ▶ ご使用前に「安全上のご注意」(12ページ)を必ずお読みください。
- ▶ この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

はじめにお読みください AQUOS接続クイックガイド

はじめに	10
設置	25
アンテナや 電源の接続	31
操作の前に	37
受信設定	45
放送を視聴する	73
電子番組表(EPG) の使いかた	81
デジタル放送の 予約と録画	87
録画や再生などの 機器の接続	99
画面や映像・ 音声の調整	143
便利な機能 2画面・静止画・お好み登録・省エネ	157
ファミリンク機能 (HDMI端子に接続する)	163
デジタル放送を快適に 見るための設定	169
情報ページ	101

困ったとき・知りたいこと

English Guide

181

202

接続とチャンネル設定の手順

● 本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-37GS10を例にとって説明しています。 LC-37GS20は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

詳しくはそれぞれの参照ページをご覧ください

付属品を確認する(10ページ)

















※LC-37GS20は、このほかにスピーカー(左右)、スピーカー取り付けネジ(計6本)、ドライバーも付属しています。

リモコンに乾電池を入れる(23ページ)

リモコン裏側のカバーを開け、付属の単4乾電池 を⊕の表示どおり入れます。






⊕⊖の表示ど おりに入れて、 カバーを閉 めてください。

本体背面の端子カバーを外す(26ページ)

① 各端子カバー上端のフック2箇 所を下方に押しながら手前に引 いて外します。


LC-37GS20 のみ

② スピーカーを取り付けます。(27ページ)



アンテナケーブルをつなぐ (32~34ページ)

地上放送を視聴する場合の接続



※デジタルチューナー内蔵録画機器を通してアンテナをつなぐ場合の接続については、別冊「かんたん!!ガイド」をご覧ください。

次ページへ


またはUHF



付属品を本機に取り付けて接続し、放送が受信できるまでの 手順を1つ1つ本文の説明に沿っておすすみください。


BS・110度CSデジタル放送を視聴する場合の接続

BS・110度CS共用アンテナを単独で接続するとき




マンションなど、共聴システムで接続するとき(BS·110度CSとVHF/UHFが混合されているとき)

BS/UV分波器(市販品)を使用して接続します。




電話線をつなぐ(66ページ)※データ放送の双方向通信をしたいとき

デジタル放送の双方向番組への参加や有料番組を受信したい場合に必要な接続です。



接続とチャンネル設定の手順(つづき)

レデオやDVDプレーヤーなどの外部機器をつなぐときは(100ページ)



※出荷時は「モニター出力(固定)」に設定されています。設定を変更するときは入力4端子設定(**114**ページ)をご覧ください。


電源コードをつなぐ(35ページ)

付属の電源コードで、本体の「AC入力 ▼電源コード接続部 (AC入力 100V) 100V」端子と家庭用電源コンセントを接 ▼本体背面 続します。 0 本体側 家庭用電源 コンセント (AC100V) プラグ コンセント 付属の電源コー 側プラグ

電源を入れる (36ページ)

本体天面の電源スイッチを押します。


② 本体前面下部の電源ランプが緑色に点灯することを確認します。




次ページ

|地上アナログ放送のチャンネルを設定する (47~55ページ)

リモコンでメニュー画面を表示し、地上アナログ放送のチャンネル設定をします。






・地上アナログ放送は、東京地区のVHF放送が 受信できるように設定されていますが、これ 以外の地区では設定が必要です。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する(56~63ページ)


地上デジタル放送の受信設定をするときは、次の手順①~③で行います。

※地上デジタル放送はお住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません。

① 付属のB-CASカードを登録・挿入する(56 ページ)




- ② 地域設定をする(58.59ページ)
 - 地域選択 郵便番号設定
- ③ 地上デジタルチャンネル設定をする(60~63




デジタル放送を視聴するための設定をする(64~70ページ)

「デジタル放送を視聴するための設定をする」「デジタル放送の双方向通信をするための設定をする」の説明にそって以下の設定をします。

※B-CASカードを挿入しておいてください。入っていないとデジタル放送が受信できません。(**57**ページ)



② 電話回線の設定(68ページ)



これで接続とチャンネル設定は終了です。 次に、放送の受信状態をご確認ください。 **■●** 6ページ

接続とチャンネル設定の手順(つづき)

放送の受信状態を確認する

	こんな症状がでるときは 🕳	► ここをお確かめください	ページ
地上アナ	色じま模様が出る	・付属のアンテナケーブルを使用していますか。・古いケーブルは使わないでください。	10.32
地上アナログ放送	雪が降っているような画 面になる	・アンテナ線が切れていませんか。・アンテナの向きは正しいですか。・平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してください。	- 32
	? 映像も音声も出ない	・BS・CSアンテナ電源は正しく設定されていますか。 ・B-CASカードは正しく挿入されていますか。 ・B・では正しく挿入されていますか。	64 57
デジタル放送	画面に四角のノイズ(モザイク)が出る	 アンテナの向きは正しいですか。 アンテナの信号強度を確認してください。(信号強度が60以上あることを確認してください。) 電源・受信強度表示 周波数設定 信号テストー地上口信号テストー地上口信号テストー地上口信号テストーのとはできます。 場合のは、	- 65
	WOWOWやスターチャンネルなどの有料放 送が視聴できない	WOWOWやスターチャンネルは有料です。視聴するためには契約をしてください。電話回線の接続や設定は正しくされていますか。	40 66~70
	110度CSデジタル放送が視聴できない	アンテナやアンテナケーブル、分波器は指定のものを使用していますか。	34
	画面にノイズが出る	• VHF/UHFのアンテナケーブルとBS・1 10度CS用アンテナケーブルが接近していませんか。	_
	特定のチャンネルだけ映らない	・有料放送は視聴契約が必要です。・アンテナの信号強度を確認してください。	40 65

もくじ

はじめに		
	付属品10この取扱説明書の見かた11安全上のご注意12使用上のご注意17各部のなまえ<本体>20各部のなまえ<リモコン>22本機の特長24	
	詳しいもくじは 25 ページ	
	設置のしかた	
アンテナや電流	原の接続	
	VHF/UHFアンテナをつなぐ 32 BS・110度CSデジタル共用アンテナをつなぐ 34 電源コードをつなぐ 35 ケーブル処理のしかた 35 電源を入れる 36	
 操作の前に	詳しいもくじは 37 ページ	
	デジタル放送について38 メニューについて42	
受信設定	詳しいもくじは 45 ページ	
	受信設定について	
放送を視聴す	- る	
	番組を選ぶ	

もくじ(つづき)

電子番組表(E	PG)の使いかた 詳しいもくじは 8 1 ページ
	電子番組表(EPG)について
デジタル放送	の予約と録画 詳しいもくじは87ページ
	デジタル放送の予約のながれ
録画や再生な	どの機器の接続 詳しいもくじは99ページ
	他の機器の接続について 100 ビデオやDVDを見る 102 HDMI対応機器の映像を見る 104 DVI対応機器の映像を見る 106 デジタル放送の番組をビデオデッキで録画する 108 ビデオ予約をするための接続と設定 110 他の機器を使って録画するための設定 114 入力選択の設定 116 外部機器のなまえを表示させる 117 i.LINK機器を使う 118 D-VHSビデオで録画・再生する 123 ハイビジョンビデオカメラで撮影・再生する 123 ハイビジョンビデオカメラで撮影・再生する 124 AV-HDDやBlu-ray Discレコーダーで 録画・再生する 126 音響機器をつないで音声を楽しむ 130 PC(パソコン)の画面を表示する 134 PC(パソコン)で本機を制御する 140
画面や映像・音	音声の調整
	画面サイズを設定する前に144画面サイズを設定する145画面の位置を調整する148お好みの映像・音声で楽しむ149視聴環境に適した音質にする155

便利な機能…	詳しいもくじは 157 ページ	
	2画面で見る	
ファミリンク	機能 詳しいもくじは 157ページ	
	HDMI接続した外部機器を本機のリモコンで 制御する(ファミリンク)163	
デジタル放送を	を快適に E詳しいもくじは 169 ページ	
76.01C02070XX	画面サイズや画面表示の設定	
情報ページ図っ	たとき・知りたいこと)詳しいもくじは 181 ページ	
	故障かな?と思ったら182デジタル放送の注意文など185リセットボタンについて187ダウンロードを行う188本機を譲渡・廃棄するときは189メニュー項目一覧190保証とアフターサービスょくお読みください193おもな仕様194寸法図195別売品について195慰井け設置のしかた196用語の解説198索引200	
English Guid	de	
	Part Names - Main Unit	
	本機で使用している特許など206	
	●本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(189/ ※本取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なり	

付属品をご確認ください

ご注意 B-CASカードは開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。



LC-37GS20のみ スピーカー部 スピーカー (左) (右) スピーカー取り付けネジ (長×4) (短×2) スピーカー取り付け用 ドライバー×1 使いかた→27ページ ※ LC-37GS20は、ス ピーカーを取り付けて からご使用ください。 ※ LC-37GS10のス ピーカーは工場出荷 時、取付済です。


- 安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずご使用ください。
- ※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

この取扱説明書の見かた

● 本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-37GS10を例にとって説明しています。 LC-37GS20は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

おしらせ

本取扱説明書では、各種機能の操作説明を、おもにリモコンを使った場合の記述にしています。(本体の操作ボタンを使う場合の説明は、「本体天面の〇〇ボタンを押す」などの表現にしてあります。)



本書で使われているマークについて



正しくお使いいただくためのご注意です。



もう少し詳しい説明や、 機能の制限事項です。



知っていると便利な情報です。

こんなときは▶▶▶

お手入れをするときは

故障かな?と思ったら

分からない用語があるときは



17ページ



182ページ



198ページ

安全上のご注意

で使用前に「安全上ので注意」を必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味 (図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

交流100ボルト以外の電圧で使用しない



100ボルト 以外禁止



火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしたりしない







火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損したとき は、本機の電源を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、本 機の電源を切り、電源プラグを抜く



を抜く



異常状態のまま使用すると火災・感電の原因とな ります。修理を販売店に依頼してください。お客 様自身による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入るような使いかたをしたり、 ぬらしたりしない



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源 を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となりま

す。販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加 熱したりしない



禁止



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、コードが 破損して、火災・感電の原因となります。

本機の上に花びん等、水の入った容器を置か ない





水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の 原因となります。

不安定な場所に置かない



禁止



落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない





通風孔(裏ぶたのすき間)などからものを入れる と、火災・感電の原因となります。特にお子様には ご注意ください。

本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない





内部には電圧の高い部分があるため、さわると感 電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 にご依頼ください。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワー室 での使用禁止



火災·感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触 れない





感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた 布で取り除く



ほこりを取る

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

注意

電源コードを熱器具に近づけない






電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手で雷源プラグを抜き差ししない







感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販





離して配置




- ・ 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが 倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS:110度CSデジタル放送受信アンテナは強 風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてく ださい。

風通しの悪いところに入れない・密閉した箱 に入れない・じゅうたんや布団の上に置かな い・布などをかけない



禁止





通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない






禁止

電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない





火災・感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当 たるところに置かない





調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災·感電の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない








倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様やペットにはご注意ください。

電源プラグは確実に差し込む







電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接 続しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く





感電や火災の原因となることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに 取り除く

内部の掃除は販売店に依頼する






内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、 火災や故障の原因となることがあります。内部の 掃除費用については、販売店にご相談ください。

移動させるときは、接続されている線などを すべて外す







接続線を外さないで移動させると、電源コードが 傷つき火災・感電の原因となることがあります。

スタンドの角度を調整するときは注意する







指のケガに 注意



手や指がはさまれてけがの原因となることがあ ります。また無理に傾けると転倒して落下やけが の原因となることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない (物を当てたり、先の尖ったもので突いたり しない)







液晶画面のパネルが割れることがあります。

で注意とお客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製 品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一 切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意(つづき)

雷池についての安全上のご注意

液もれ、破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない





電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃な どに止まったりして大変危険です。飲み込んだお それがあるときは、ただちに医師と相談してくだ さい。

電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意 し、機器の表示どおり正しく入れる







間違えると電池の破裂・液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因となることがあります。

電池の液がもれたときは素手でさわらない





- ・電池の液が目に入ったときは、失明のおそれが ありますので、こすらずにすぐにきれいな水で 洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてくだ さい。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 こすおそれがありますので、すぐにきれいな水 で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の 症状があるときは、医師に相談してください。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古 い電池または種類の違う電池を混ぜて使わ ない







電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚 損する原因となることがあります。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・ 改造・ショートしない。乾電池は充電しない






電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚 損する原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないと きは、雷池を取り出す






電池を入れたままにしておくと、過放電により液 がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因と なることがあります。

使用上のご注意

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。



- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってく ださい。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた布で仕上げてください。

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず本体天面の電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。
- 本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい 布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い 布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの 表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。



AQUOS クリーニングクロス 推奨品 CA300WH1* CA300WH2*

アンテナについて


- ・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(**34**ページ参照)
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。





設置について

- 発熱する機器の 上には本機を置 かないでくださ い。
- 本機の上には物 を置かないでく ださい。



電磁波妨害に注意してください

本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。




※販売店またはシャープホームページ内のSharp Life Plaza(ネット販売)で お求めください。

使用上のご注意(つづき)

守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが変 形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。




急激な温度差がある部屋(場所)での ご使用は避けてください

• 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。




低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがありますが、故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。(使用温度:0℃~40℃)




雨天・降雪中でのご使用の場合

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。




ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。



長期間で使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。


This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



守っていただきたいこと

B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- ・ 必要以外に抜き差しす ると故障の原因となる ことがあります。
- B-CASカードの中には ICチップが内蔵されて います。折り曲げたり、 大きな衝撃を加えたり、 端子部に触れたりしな いようご注意ください。





結露(つゆつき)について

• 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込ん だときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部 屋などで、本機の表面や内部に結露が起こるこ とがあります。結露が起きたときは、結露がなく なるまで電源を入れずにお待ちください。その ままご使用になると故障の原因となります。



使用が制限されている場所

・航空機の中など使用が制限また は禁止されている場所で使用し ないでください。事故の原因とな るおそれがあります。



取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押したり、ボールペンのような 先の尖ったもので押さないでください。また、 落としたり強い衝撃を与えないようにしてく ださい。特に液晶画面のパネルが割れたり、傷
 - がつく原因となります のでご注意願います。
- 振動の激しいところや 不安定なところに置か ないでください。

また、絶対に落とした

りしないでください。故障の原因となります。

使用環境について

• 本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運ん だり、急に室温を上げたりすると、動作部に露 が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できな くなるばかりでなく、故障の原因とな ることがあります。このような場合は、 よく乾燥するまで放置するか、徐々に 室温を上げてからご使用ください。



・周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用 ください。正しい使用温度を守らない と、故障の原因となります。



注意

・長期間で使用にならないときは、安 全のため必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。



電源プラグ を抜く


■静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることがあります。


蛍光管について

- ■本機に使用している蛍光管には、寿命があります。
 - 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてくだ さい。
 - 寿命の目安…約60,000時間 (室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半 減する時期の目安)
 - ・詳しくは、販売店またはもよりのお客様相談センターにお問い合わせください。
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体天面の電源スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして動作を確認 してください。

各部のなまえ〈本体〉

の中の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。







ಪರ್ಶಿಕ

ヘッドホン端子について


- ・ ステレオミニプラグ(φ3.5mm)の付いたヘッドホンをご用意ください。
- ヘッドホンを使わないときは、必ず、ヘッドホン端子からプラグを抜いてください。
- ・ヘッドホン接続時は、スピーカーから音声が出ません。
- ・ヘッドホンを接続して音声を聴いているときは、音声調整(153ページ)の設定はできません。
- ・入力でとに別々の音量に設定できます。

ヘッドホン接続時の音量表示






各部のなまえ〈リモコン〉





ここでは、リモコンのそれぞれのボタンのおおまかな働きを説明しています。


(フタを開けたところ




乾電池の入れかた

AQUOS接続クイックガイドの手順2

カバーを開ける




1 付属の単4形乾電池を入れ、カバーを元 どおりに閉める



リモコンで操作できる範囲

リモコンは、画面右下の受光部に向けて操作してください。 操作できる範囲は受光部から約5m、上下左右に約30度以 内です。



リモコンで動作しにくいとき

- リモコンとディスプレイの受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。

リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、 水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないで ください。
- リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっている とリモコンが動作しにくくなります。 照明の向きを変えるなどしてみてください。

本機の特長

- ハイビジョン放送をそのまま表示可能なフルスペックハイビジョン液晶パネル <水平1,920×垂直1,080画素>採用
- 青・緑・赤の波長に「深紅」を加え、ピュアな赤を忠実に再現する「4波長バックライト」を新開発
- 高開口率スピーカーシステムと当社独自の1ビットデジタルアンプ搭載による 音抜けの良いクリアなサウンド
- 低消費電力・長寿命設計、ノンハロゲン材の採用など環境面に配慮した設計

動きの速いシーンも 見やすく、くっきり

詳しくは **152**ページ

QS(クイックシュート)駆動機能

電力資源を有効に使う 省エネ機能

詳しくは **162**ページ

オフタイマー 無操作オフ 無信号オフ

迫力と臨場感あふれる サウンドを実現

詳しくは **153**ページ

映画館のような迫力あふれる音声を手軽に楽し おことができます。

お好みの映像レベルが 選べるAVポジション

詳しくは **(**) 149**ページ

AVポジション

ダイナミック 標準 映画 ゲーム PC AVメモリー ダイナミック(固定)

プロ設定できめ細かな映像調整

詳しくは **(を) 151**ページ

お好みの色合いに調整したり、より奥行き感を 出したり、コントラストを調整したりすること

ができます。(ハイビ ジョン放送に対しては 設定が制限されます。)



忠実に原音を再現する 1ビットデジタルアンプ


詳しくは **で 198**ページ

• 音の質感や空気感を高いレベルで表現します。

ファミリンク機能

詳しくは **(***) 163**ページ


HDMI端子に接続したファミリンク対応のAQUOSレコーダーやAQLIOSサラウンドを木機から操作できます。



D4映像端子を装備

詳しくは **102**ページ


・DVDプレーヤーなどを接続し、美しい高精細映像が楽しかます



DVI-I端子を装備

詳しくは **106**ページ

パソコンに記録しているデジタル写真などを、テレビ 画面で目られます。



視聴環境に応じて 音質を最適化

詳しくは **で 155**ページ

視聴環境設定機能

設置

	ページ
設置のしかた	26
設置のながれ	26
端子カバーの外しかた	26
設置について	26
スピーカーの取り付けかた(LC-37GS20)	27
スタンドの外しかた	28
スピーカーの外しかた(LC-37GS10)	29
転倒防止について	30
壁や柱に固定する	30
テレビ台に固定する	30



設置のしかた



末永くお使いいただくため、安全で、 安定した環境に設置していただき ますようお願いします。

設置のながれ

1.端子カバーを外す

2.必要な接続をする(32~35ページ)

3.端子カバーを取り付ける


4.設置する

5.転倒防止策を行う(30ページ)

端子カバーの外しかた

AQUOS接続クイックガイド の手順3

> フックを下方に押しながら 端子カバーを外します。



壁に掛けてお使いになる場合は

スタンドを外し(28ページ)、壁掛け金具を使って設置してください。 (196~197ページ)

設置について

- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。 すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、 不安定な場所には設置しないでください。
- 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置しないでください。(使用温度0℃~40℃)
- 別売の壁掛け金具(AN-37AG2)やフロアーラック(AN-45FR1)に取り付けてご使用になれます。



- ・ 台などに設置する場合は、本機の重量に耐え得る堅固なもので、十分な幅と奥行きのある、転倒しにくいものを使用してください。
- キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター用受皿を使用してください。
- 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は、スピーカーネットを強く押さないでください。


フロアーラックに設置する場合

(詳しくはフロアーラックの取扱説明書をご覧ください。)



フロアーラック (別売品: AN-45FR1)

※アンダースピーカータイプ(LC-37GS10)の場合は、 フロアーラックに付属の「アンダースピーカー用ポール」をご使用ください。 ※サイドスピーカータイプ(LC-37GS20)をAN-45FR1 に設置する場合、サイドスピーカー取付ポールBをご使用ください。



スピーカーの取り付けかた

LC-37GS20

AQUOS接続クイックガイドの手順3

- ここではLC-37GS20のスピーカーの取り付けかたを説明します。LC-37GS20は、スピーカーを取り付けてからご使用ください。
- 本機のスピーカーは取り付け・取り外しができるセパレートタイプです。
- スピーカーの取り付け・取り外しの際は、本機の電源を切ってください。
- スピーカーの取り付け・取り外しの際は、必ず2人以上で作業を行ってください。




- スピーカーケーブルは、左右および(一)の区別を確認して取り付けてください。
- ・本機を持ち上げたり、運んだりする場合は、スピーカーネットを強く押さないでください。




- 左右のスピーカーとも、同じ手順で行ってください。
- スピーカーを取り外すときは、逆の手順で行ってください。
- ・ ヘッドホン接続時は、スピーカーから音声が出ません。
- ・ お手持ちのスピーカーを本機に接続することもできます。(**132**ページ参照)


(スピーカーの突起部を本体の溝(穴)に確実に差し込み、外れないことを確認します。)



→ 付属の取り付けネジで、スピーカー部の 3箇所を固定する




3 スピーカー接続端子にスピーカーケーブルを接続する(黒を⊝、赤を⊕に接続する) ② スピーカーケーブルをクランプに固定する



スピーカーリードは接続端子の穴に対してまっすぐに挿入されるようご注意ください。リード線先端の金属部が端子の金属部に確実に接触するよう差し込んでください。

左のスピーカーを同じ要領で取り付け ■ た後、端子カバーを取り付ける





• スピーカーを接続して電源を入れたとき、「音声の出力を停止しました。電源コードを抜いてから、接続や設置状態を確認してください。」と表示された場合は、表示にしたがって一度電源を切ってから接続を確認し、再度電源を入れてください。

設置のしかた(つづき)


スタンドの外しかた

- 別売の壁掛け金具(AN-37AG2)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドを外して使用します。 壁掛け設置のしかたは**197**ページをご覧ください。
- ・ 端子カバーを外してください。(26ページ参照)
- 接続されているケーブル類をすべて取り外してください。
- ・ 必ず2人以上で作業を行ってください。
- 外したスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 外したネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。
- テーブルなどの台を用意し、毛布など厚 手の柔らかい布を敷き、その上に本体を 画面を下にして置く
- スタンドカバーのネジ(1箇所)を取り 外したあと、スタンドカバーを取り外す ・⊕(プラス)ドライバーを使います。






スタンドのジョイントアングル部の ネジ(4箇所)を取り外す



スタンドを下に引いてから、上に持ち上 げて取り外す



スピーカーの外しかた

LC-37GS10

- LC-37GS10を前方に傾けて壁掛け設置する際、下部のスピーカーが壁に当たって邪魔になる場合は、スピーカーを外すことができます。スピーカーを外す前に、スタンドを外してください。(**28**ページ)
- 本機のスピーカーは取り付け・取り外しができるセパレートタイプです。
- スピーカーの取り付け・取り外しの際は、本機の電源を切ってください。
- 端子カバーおよび接続されているケーブル類をすべて取り外してください。
- テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本機を画面を下にして置きます。
- ・スピーカーの取り付け・取り外しの際は、必ず2人以上で作業を行ってください。



・本機を持ち上げたり、運んだりする場合は、スピーカーネットを強く押さないでください。




- スピーカーを取り付けるときは、逆の手順で行ってください。
- ヘッドホン接続時は、スピーカーから音声が出ません。
- お手持ちのスピーカーを本機に接続することもできます。(**132**ページ参照)
- ・スピーカーを外した場合は、お手持ちのスピーカーを本機に接続しないと音声が出ません。

28ページの「スタンドの外しかた」にしたがってスタンドを取り外す

2

本体のスピーカー接続端子からスピーカー線を外す

・スピーカー接続端子部のツマミを押しながら(①)、スピーカーケーブルを抜き取ります(②)。




外したスピーカーを再度取り付けるときは、スピーカーリードは接続端子の穴に対してまっすぐに挿入されるようご注意ください。リード線先端の金属部が端子の金属部に確実に接触するよう差し込んでください。

3


スピーカー取り付け部のネジ(左右各2箇所)を取り外す

・(プラス)ドライバーを使います。



4

スピーカーを持ち上げて取り外す



転倒防止について

- ・地震のときや衝撃などで、テレビが倒れてけがをするおそれがあります。安心してご使用いただくために、転倒防止策の実施をお願いします。
- ・転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。

壁や柱に固定する


- 1 付属の転倒防止用のクランプ(2個)を、 付属のクランプ取付けネジで取り付ける
- 2 市販の丈夫なひもと金具(ヒートン)を使い、壁または柱に固定する

付属の転倒防止用部品



クランプ×2

クランプ取付けネジ ×2




テレビ台に固定する


- 1 作業をする平らな台の上に厚手の 柔らかい布などを敷き、その上に 本機を、画面を下にしたうつ伏せ の状態で置く
- 2 スタンド底面に、付属の転倒防止 用の固定バンドを、付属のネジで 取り付ける
- **3** 本機を起こし、設置する台などの 上に位置決めする
- 4 市販のネジを使い、固定バンドの 穴に上からネジを取り付けて固定 する

※市販のネジは、確実に固定できる形 状のものを使用してください。



- 本機はかなりの重量がありますので、台に設置するときは、この重さに耐える堅固なもので、かつ十分な幅と奥行のある、転倒しない台を使用してください。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。





アンテナや電源の接続

ページ
VHF/UHFアンテナをつなぐ
アンテナ接続32
BS・110度CSデジタル共用アンテナをつなぐ34 BSデジタル放送や110度CSデジタル放送を視聴するための
アンテナ接続34
BS・1 10度CS共用アンテナを個人で設置しているとき 34マンションなどの共聴システムで接続するとき
(BS·110度CSとUHF/VHFが混合されているとき)34
電源コードをつなぐ35
ケーブル処理のしかた35
電源を入れる36




VHF/UHFアンテナをつなぐ

AQUOS接続クイックガイドの手順4

地上アナログ放送や地上デジタル放送を視聴するためのアンテナ接続

■ 地上アナログ放送と地上デジタル放送を視聴するときは、混合器をご使用ください。




★のタイプの端子をご使用の場合、画面にノイズが出るときがあります。





• アンテナ端子にビデオデッキやDVDレコーダーなどの外部機器の映像・音声出力を接続しないでください。 故障の原因となります。

地上デジタル放送を受信する場合は

・ UHF対応のアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。 現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。また、地域によってはブースターの追加などが必要になることがあります。)







AQUOS接続クイックガイドの手順4

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送を視聴するためのアンテナ


- アンテナ入力(BS·110度CS)端子にアンテナ線を接続するときは、必ずアンテナ電源の設定を「切」にしておいてくださ い。(64ページ参照) ※工場出荷時、アンテナ電源の設定は「切」になっています。
- ブースターや分配器をご使用になる場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているものをご使用ください。詳しく はお買い上げの販売店にご相談ください。

BS・110度CS共用アンテナを個人で 設置しているとき




• BS・110度CS共用アンテナからの衛星放送用ケー ブル(同軸ケーブル)をつなぎます。この端子は、 BS・110度CSアンテナに取り付けられたBS・110度CSコンバーターに+15V/+11Vの電源を供 給する働きももっています。

> 市販のBS・110度CS共用アンテナ (従来のBSアナログ用アンテナでは、110度 CSデジタル放送は受信できません。また、 BSデジタル放送も場合によっては映らない ことがあります。)



アンテナ入力 (BS・110度CS) 端子

▼本体背面



-

壁のアンテナ端子

付属のBS・110度CS用 アンテナケーブル

先端の形状: 先端に六角形の金属プラグが 付いているもの

(先端金属ネジ止めタイプ)

※市販のアンテナ線を使 うときは110度CS帯域 (2150MHz) まで対 応しているものをご使


用ください。 (例: S-5C-FB) ※スパナなどのエ 具で強く締め付け ないでください。 故障する場合があ



接続後、アンテナ電源の設定を「入」または「電源連動」にします。(64ページ)

マンションなどの共聴システムで接続するとき (BS・110度CSとUHF/VHFが混合されているとき)






接続後、アンテナ電源の設定が「切」になっていることを確認します。(64ページ)

電源コードをつなぐAQUOS接続クイックガイドの手順7

ご注意 接続が終わるまでは、電源スイッチを「入」にしないでください。

■ 付属の電源コードの本体側プラグを、本体背面右側の「AC入力 100V」端子に接続し、コンセント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。






- ・電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- ・電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。(「PPV番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。)
- ・使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。内蔵メモリーに格納された データがこわれることがあります。

ケーブル処理のしかた

■ 本体背面の端子部につないだケーブル類は、下図のように、付属のケーブルクランプを使って配線すると、すっきりまとめることができます。





電源を入れる (AQUOS接続クイックガイドの手順8)

■ 各種ケーブルの接続が済んだら、本機の電源を入れます。

本機、天面操作部の電源スイッチを押し、電源を「入」にする


・電源ランプが緑色に点灯します。(動作状態)





1 電源スイッチを「入」にした後は、リモコンの電源ボタンで電源を入/切することができます

・電源「切」の状態(待機状態)のとき、電源ランプは赤色に点灯します。



クイック起動機能について

• リモコンで電源を「入」にしたとき、起動時間を短縮してすぐに操作できる状態にする機能です。(この機能を使用すると待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でこの機能をご使用ください。)設定の方法は**161**ページをご覧ください。

電源ボタン -



- ・本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- 本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。 (本機内部の情報をメモリーに記憶するための時間です。)

操作の前に

	ベージ
デジタル放送について	38
デジタル放送の特長	38
110度 CS デジタル放送のアンテナについて	39
110 度 CS デジタル放送の専用サービス	39
BS・110 度 CS デジタル放送の有料放送を視聴するた	めの
手続き	40
地上デジタル放送について	41
メニューについて	42
メニューの基本操作	42
メニュー項目の一覧	43
メニューなどの表示言語を選ぶ	44
Switching the Display Language to English	44



デジタル放送について

デジタル放送の特長

■デジタル放送には、次のような特長があります。

●高画質
高画質なハイビジョン放送が多く放送されています。

●**高音質** 高音質な5.1チャンネル・サラウンド音声の放送サービスがあります。

●データ放送サービス 映像・音声以外に、文字や図形などのデータ放送サービスがあります。 テレビ番組に連動したサービスと、独立したデータ放送サービスがあります。

●**多チャンネル放送** 様々なジャンルの多数のチャンネルが楽しめます。

■マルチチャンネル放送 一つの放送局が複数の番組を放送するサービスです。

●複数音声放送 ステレオやモノラルの2ヶ国語放送以外に、迫力ある5.1チャンネル・サラウンド音声などの放送サービスもあります。

●**臨時放送(臨時編成サービス)** スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。 案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り替えできます。


●イベントリレーサービス スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り替えできます。 延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。

●マルチビューサービス 一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大三つの映像が放送されるサービスです。映像切換ボタンで切り替えできます。

●降雨対応放送(BSのみ) 衛星放送では、雨や雪により電波が減衰して放送が受信困難になる場合があります。このため、画質や音質を落として電波減衰時にも受信しやすい映像・音声を放送するサービスです。

きます。元の映像へは、映像切換ボタンで戻れます。






電波減衰時には案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り替えで

38

110度CSデジタル放送のアンテナについて

アンテナについて

 110度CSデジタル放送を受信するには、BS・110度CS デジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。従来の CSアンテナやBSアナログ用アンテナでは受信できませ ん。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場 合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に 交換する必要があります。



お買い上げ後、はじめてCSチャンネルを選局するときは

- CSネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。
 - ① 放送切換ボタンの cs を押します。そのままで5秒程お待ちください。
 - ② リモコンのチャンネルボタン を押します。そのままで5秒程お待ちください。
 - ③ を押して、選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認します。
 - ④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合は、チャンネルボタン または を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、再度5秒程度お待ちください。



110度CSデジタル放送の専用サービス

110度CSデジタル放送では、つぎのような専用サービスがあります。

■ ご案内チャンネルの表示

お客さまが、未契約の有料放送事業者の放送番組を 選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」であ る旨の案内表示に加え、代替番組の視聴案内が表示 されます。



■ ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークアイコン*が表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ) を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。

※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するためのアイコン(絵文字)が表示されます。それが「ブックマークアイコン」です。

■ ボード(掲示板)

プラットフォーム(e2 by スカパー /、WOWOWデジタルプラス)単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。メニューの「お知らせ」からボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。

詳しくは174ページをご覧ください。



デジタル放送について(つづき)

BS・110度CSデジタル放送の有料放送を視聴するための手続き

■ BSデジタル放送の有料放送(WOWOW、スターチャンネル)や110度CSデジタル放送を視聴する には、つぎの2つの手続きが必要です。

①(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにB-CAS カードの登録をする

((株)ビーエス・コンディショナルアクヤスシステムズを 略して(株)B-CASと呼びます。)

B-CASカードの台紙の一部が登録用はがきになって います。必要事項をご記入の上、投函してください。 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンターにお問い合わせく ださい。



② 視聴したい放送局やプラットフォーム(運営会社)に申し込む

110度CSデジタル放送は有料放送です(一部、無 料放送もあります)。視聴するためには、各プラット フォーム(e2 by スカパー!、WOWOWデジタルプ ラス)*と個別に契約することが必要です。

契約したいプラットフォームの契約申込書に必要事 項をご記入のうえ、投函してください。

詳しくは、e2 by スカパー!、WOWOWデジタルプ ラスのカスタマーセンターにお問い合わせください。



BSデジタル放送や110度CS デジタル放送には無料放送と 有料放送(WOWOWなど)が あります。有料放送を視聴した いときは、必ず視聴手続きをし てください。未契約の場合は、 視聴および録画はできません。



お客さま



契約申込はがき



e2 by スカパー!





契約申込はがき



WOWOWデジタルプラス ※ 各プラットフォームの社名は 変更される場合があります。



・ 本機は、契約データの受信のために、電源「入」以外のときでも一時的に動作することがあります。(この場合、画像 が表示されたり音声が出たりはしません。)

地上デジタル放送について

■ 高品質な映像と音声、テレビ番組に連動したデータ放送など、いままでの地上アナログ放送にはなかった新しい放送サービスです。

アンテナについて

・地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナを使用します。現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。) VHFアンテナでは受信できません。ご使用のアンテナがVHFアンテナのみの場合は、UHFアンテナの追加が必要になります。



(<u>ご注意</u>: アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店に で相談ください。)

アナログ放送からデジタル放送への移行について

・地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大都市圏の一部で2003年12月から開始され、2007年2月現在、全国の都道府県庁所在地で開始された新しい放送です。受信可能エリアは、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

地上デジタル放送のCATV放送対応について

本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド [MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。※トランスモジュレーション方式には対応 していません。



・データ放送(BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタル)の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



・ARIB放送規格の変更により、メニュー等の仕様が変わる場合があります。

メニューについて

■ テレビ画面にメニューを表示させて、リモコン操作で映像や音声などの調整や各種機能の設定ができます。ここではメニューの基本的な使いかたについて説明します。





メニュー画面を消したいときは メニュー * ○ または ○ を押します。

・ メニュー画面表示中に、約1分間

何も操作しない場合も消えます。


・つ前の画面に戻りたいときは

○ を押します。

(例:番組表取得設定を行う場合)


☆☆☆を押し、メニュー画面を表示する

▼メニュー画面



① ② ③ (カーソルボタン)を押し、項目を選ぶ

- ② 決定を押し、先に進んだり、選んだ項目を確定する
 - 数値を変更するときは、® で変更します。



ガイド表示

表示されている画面の操作方法を案内しています。 操作が分からなくなったときにご活用ください。



- 条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。
- ・メニュー画面の表示内容は変更される場合があります。

メニュー言語の切換えについて

- ・ メニューを英語で表示することもできます。日本語/英語の切換えの操作方法については、44ページをご覧ください。
- See page 44 if you wish to display menu screens in English.

メニュー項目の一覧 (入力5~入力7選択時は、メニュー項目が多少異なります。→192ページ)

映像を部分みの状態に調整する項目です。			
たいの音響	■メニュー		
たい 画質	映像調整※1	明るさセンサー/明るさ/映像/黒レベ	ル/色の濃さ/
調整する項目です。 (i) 音声調整**1	S SYLVENIA TE		
音声調整*1 音声をお好みの状態に調整する項目です。 編集作オフ	映像をお好みの状態に	プロ設定	151ページ
音声調整**	調整する項目です。		
### ### ### ### ### #################	△ 音吉調整※1	高音/低音/バランス	153ページ
調整する項目です。 **	() II/ II/31E	サラウンド	153 ページ
# 信号オフ			
無操作オフ 162ページ 162ページ 162ページ オフタイマー 162ページ 162ページ オフタイマー 162ページ 162ページ オフタイマー 162ページ オートワイド 146ページ 使用環境に合わせた設置調整に関する機能の買題をに関する機能の買してす。 132・156ページ クイック起動設定 161ページ スピーカー設定 117ページ 個人情報初期化 189ページ 入力表示選択®3 117ページ 個人情報初期化 189ページ 3次元ノイズリダクション®4 152ページ アンテリンの設定 152ページ ロの設定項目です。 152ページ エの関連を定じ 115ページ アンテリンの設定 152ページ アッミリンク設定 152ページ ロの設定項目です。 152ページ アンテリンの設定 152ページ アンテリンの設定 152ページ アンタースピーカー入力 133ページ MPEGノイズリダクション®4 アジタル固定®2 171ページ アジタル設定 116ページ 番組名表示設定®2 171ページ 映像オフ 152ページ デジタル音声設定®2 171ページ 映像オフ 152ページ グウンロード設定®2 131ページ 機能手齢制限設定®2 172ページ グウンロード設定®2 188ページ 規障年齢制限設定®2 172ページ がカロサービス設定®2 172ページ ファミリンの設定 188ページ ファミリンク設定 172ページ 対力ロード設定®2 188ページ ファミリンクジステム動作テスト®2 71ページ ビデオ連動録画設定®2 172ページ システム動作テスト®2 71ページ ビデオ連動録画設定®2 171ページ システム動作テスト®2 71ページ ビデオ連動録画設定®2 171ページ ファミリージー覧 174ページ ボード 174ページ ボード 174ページ ボード 174ページ ボード 174ページ 174ページ ボード 174ページ 1	調整する項目です。		
電力資源を有効に使用するための省エネ機能を設定する項目です。 *** ** ** ** ** ** ** ** **	省エネ設定		

を設定する項目です。 本体設定 地域設定*2		オフタイマー	162ページ
本体設定			
使用環境に合わせた設置調整に関する機能の項目です。 132・156ページ 次力スキップ設定 105・107ページ 人力スキップ設定 105・107ページ Language (言語設定) 44ページ 入力表示選択*3 117ページ 個人情報初期化 189ページ ファミリンク設定 168ページ スカム・選択*3 117ページ 個人情報初期化 189ページ 3次元ノイズリダクション*4 QS駆動 152ページ センタースピーカー入力 133ページ MPEGノイズリダクション*4 「ジタル固定*2 115ページ センタースピーカー入力 133ページ MPEGノイズリダクション*4 「デジタル固定*2 171ページ 東線オフ 152ページ デジタル設定 録画画面サイズ設定*2 170ページ ボード・ 172ページ システム動作テスト*2 172ページ がカンコード設定*2 188ページ 視聴年齢制限設定*2 172ページ がカンロード設定*2 188ページ ファンリンロード設定*2 172ページ 通信設定*2 双方向サービス設定*2 176ページ システム動作テスト*2 71ページ ビデオ連動録画設定*2 111ページ で信米ッセージー覧 111ページ アラステム動作テスト*2 71ページ ボード・ 174ページ 174ペー			
使用環境に合わせた設置調整に関する機能の項目です。	本体設定		
使用環境に合わせた設置調整に関する機能の項目です。 スピーカー設定 … 132・156ページ クイック起動設定 … 44ページ 入力スキップ設定 . 105・107ページ Language(言語設定)	(2)		
置調整に関する機能の 頂目です。	使用環境に合わせた設		
大力表示選択**3 117ページ 個人情報初期化 189ページ ファミリンク設定 168ページ 入力4端子設定 114ページ 3次元ノイズリダクション*4		–	
機能切換	項目です。		
3次元ノイズリダクション*4			
本機のいろいろな機能の設定項目です。 MPEGノイズリダクション** がジタル固定**2	機能切換		
本機のいろいろな機能の設定項目です。 MPEGノイズリダクション*4 の設定項目です。 152ページ 字幕表示設定*2 171ページ			
の設定項目です。			· · · -
スカ選択*5			
映像オフ	の設定項目です。		
お知らせ 最画画面サイズ設定*2 170ページ i.LINK設定 120ページ デジタル音声設定*2 131ページ 暗証番号設定*2 172ページ グウンロード設定*2 188ページ 視聴年齢制限設定*2 172ページ 番組表設定*2 84ページ PPV設定*2 172ページ 通信設定*2 双方向サービス設定*2 176ページ ビデオ連動録画設定*2 111ページ サステム動作テスト*2 71ページ ビデオ連動録画設定*2 111ページ サステム動作テスト*2 71ページ ボード 174ページ ボード		人力選択*゚ 11 6 ペーシ 	
デジタル音声設定**2 131ページ 暗証番号設定**2 172ページ グウンロード設定**2 188ページ 視聴年齢制限設定**2 172ページ 番組表設定**2 84ページ PPV設定**2 172ページ			
グウンロード設定**2	アンタル設定		
デジタル放送を視聴するための設定項目です。 番組表設定*2 84ページ PPV設定*2 172ページ 双方向サービス設定*2 過信設定*2 双方向サービス設定*2 71ページ システム動作テスト*2 ビデオ連動録画設定*2 111ページ お知らせ 受信メッセージ一覧 174ページ ボード お信機しま。 174ページ コスタページ コスタページ コスタページ コスタページ エスタージ エスター エスター エスター エスター エスター エスター エスター エスター	24		
るための設定項目です。 通信設定**2 双方向サービス設定**2 176ページ 	デジタル放送を担聴す		
174ページ 174ペーシ			
ビデオ連動録画設定*2 111ページ お知らせ 受信メッセージ一覧	97C999000000000000000000000000000000000		
お知らせ 受信メッセージー覧			
ボード			
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	お知らせ		
■ ★継が吾信したメッ			
本版が文信しにグラー	本機が受信したメッ		- I
セージなどを確認する B-CASカード番号表示			
ための項目です。 PPV購入履歴			




- ※1 AVポジションごとに設定できます。また、AVポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※2 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※3 入力1~7選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※4 各入力系統で設定できます。
- ※5 入力1~4,7選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。
- ・条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。

メニューについて(つづき)

メニューなどの表示言語を選ぶ

■ メニューなどの画面表示を日本語にするか英語にするか選ぶことができます。



[例]表示言語を英語にする

■ メニュー画面から「本体設定」ー 「Language(言語設定)」を選び、 押す



へ 『で「English」を選び、決定を押す



・画面表示が英語になります。

操作終了する場合は

★□ または o を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は
 る を押してください。

Switching the Display Language to English

- Using the menu screen, you can switch the on-screen display language to English.
- ¶ ① Press ☼ (menu) to display the menu screen.
 - ② Press for to select "本体設定" (Setup).



Press to select "Language (言語設定)", then press (決定) (enter).



Press 例 to select "English", then press 決定 (enter).



The menu screen is now displayed in English.

To finish this operation

• Press $\overset{\mathbb{R}^3}{\bigcirc}$ to return to the previous screen.

受信設定

	ベーシ
受信設定について	46
地上アナログ放送の受信設定	46
デジタル放送の受信設定	46
地上アナログ放送のチャンネルを設定する	47
初めて地上アナログ放送のチャンネルを設定する.	47
地域番号早見表	48
地域番号一覧表	50
個別設定	54
受信チャンネル チャンネル表示 受信微調整	54
スキップ	
B-CASカードを登録・挿入する	56
B-CASカードを登録する	56
B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ	56
B-CASカードを挿入する	57
地域設定をする	58
地域と郵便番号を設定する	58
地域選択	58
郵便番号設定	59

	ハーン
地上デジタル放送のチャンネルを設定する	60
地上デジタル放送のチャンネル設定について	60
地上デジタル放送の受信チャンネル番号・	
枝番について 地上デジタル放送のCATV放送対応について	
初めて地上デジタル放送のチャンネルを設定する	
個別設定	62
登録先の数字ボタンを変更する	62
枝番を変更する	
視聴しないチャンネルをスキップする	62
デジタル放送を視聴するための設定をする	64
アンテナ設定	64
デジタル放送の双方向通信をするための	
設定をする	66
電話回線に接続する	66
電話回線の設定	68
電話会社設定	70
システム動作テストを行う	71
BS・110度CSデジタル放送の	
チャンネルスキップ設定	72
ノドンヤルヘーフノ政ル	/ _



受信設定について

- ■「地上アナログ放送」が見たい場合は、下の「地上アナログ放送の受信設定」の設定を行ってください。
- ■「地上デジタル放送」が見たい場合は、下の「デジタル放送の受信設定」の1~3の設定を行ってください。
- ■「BS・110度CSデジタル放送」が見たい場合は、下の「デジタル放送の受信設定」の1・4の設定を行ってください。
- ■「デジタル放送の有料番組や双方向通信を楽しみたい」場合は、下の「デジタル放送の受信設定」の5 と、「双方向通信を利用する」(175ページ)の設定を行ってください。

地上アナログ放送の受信設定

- 従来のVHF・UHF放送の受信設定です。工場出荷時は、東京地区で受信できるVHFチャンネルが設定されています。受信設定の方法には「自動」「地域番号」「追加」「個別」の4つの方法があります。
 - 初めて設定するときや引越しなどで再設定する とき

「地上アナログー自動」(47ページ)

● 自動設定で見たいチャンネルがすべて受信できず、お住まいの地域の地域番号を一覧表から選んで設定するとき

「地上アナログー地域番号」(**47**ページ)

● 地域番号設定の後、空きチャンネルに自動で追加 登録するとき

「地上アナログー追加」(47ページ)

● 1局ずつ設定するときやスキップ設定するとき 「地上アナログー個別」(**54**ページ)

デジタル放送の受信設定

- B-CASカード(**56**ページ)を登録・挿入してから、地域設定とチャンネル設定をしてください。
- デジタル放送の受信設定の流れは、次のとおりです。
 - 1. B-CASカードを登録・挿入する (**56**ページ)
 - ・デジタル放送を視聴するときには、B-CASカードを必ず登録・挿入してください。
- 2. 地域設定をする(58ページ)
 - ・地上デジタル放送の受信や、お住まいの地域に向けた情報を視聴するために必要な設定です。

3. 地上デジタル放送のチャンネル設 定をする(**60**ページ)

- ・地上デジタル放送の受信や、地域情報を視聴する ために必要な設定です。
 - 初めて設定するときや引越しなどで再設定するとき

「地上デジタルー自動」(61ページ)

● 自動設定の後、空きチャンネルに自動で追加 登録するとき

「地上デジタルー追加」(61ページ)

● 1局ずつ設定するときや、スキップ設定するとき

「地上デジタルー個別」(62ページ)

4.BS・110度CSデジタル放送のため の設定(アンテナ設定)(**64**ページ)

・BS・110度CSデジタル共用アンテナを初めて 設置したときや、引越しなどでデジタル放送用ア ンテナを移動したときに必要な設定です。

5. デジタル放送の双方向通信のため の設定(66ページ)

・デジタル放送の双方向番組に参加したい場合や 有料放送を受信したい場合に必要な設定です。

6. システム動作テスト(**71**ページ)

B-CASカードが正しく挿入されているか、電話回線が正しく接続されているかをテストできます。

7.BS・110度CSデジタル放送のチャンネルスキップ設定(**72**ページ)


選局(^順/\逆)ボタンで選局するときに、視聴しないBS・110度CSデジタルチャンネルを飛ばして見たい場合に設定します。

地上アナログ放送のチャンネルを 設定する AQUOS接続クイックガイドの手順9

初めて地上アナログ放送のチャンネ ルを設定する

- 使用する地域の、現在の電波状態で受信できるVHF とUHFの放送電波(チャンネル)を自動的にキャッ チして、記憶させることができます。 初めてチャンネル設定するときには、この操作を 行ってください。
- 記憶できるチャンネルは、最大12局です。記憶された局の1~12チャンネルは、リモコンのチャンネルボタン(1)~(12))で選局できます。
 - 2回目以降にこの操作を行ったときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。

⑱↳を押し、地上アナログ放送を選ぶ



2 メニュー画面から「本体設定」ー「チャンネル設定」を選び、決定を押す




【 「地上アナログ」で 決定 を押す

1 ② で「地上アナログー自動」を選び、決定を押す

②『で「する」を選び、たを押す



- ・自動チャンネル設定が始まり、画面左上に「サー ▲ チ中」が表示されます。
 - 見つかった放送チャンネルが表示されていきます。
 - 放送チャンネルが1つも見つからなかった場合は、サーチ開始前に設定されていたチャンネルが表示されます。



・チャンネル設定が終わると「登録しました」と表示され、しばらくすると手順**2**の状態に戻ります。これで、探し出されたチャンネルが記憶されました。



• 登録完了まで電源を切らないでください。



「地上アナログー地域番号」について

・「地上アナログー自動」を行っても見たいチャンネルがすべて受信できなかった場合、「地域番号早見表」(48・49ページ)、「地域番号一覧表」(50~53ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認し、手順4の①で「地上アナログー地域番号」を選びます。お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を数字ボタンで入力し、「開始」で決定ボタンを押します。

「地上アナログー追加」について

・空きチャンネルに追加できる放送局がないかどうかを自動で探したい場合、手順4の①で「地上アナログー追加」を選びます。見つかったチャンネルが画面右側に表示されていきます。

地上アナログ放送のチャンネルを 設定する(つづき)



- ・ 地域番号一覧表(**50~53**ページ)に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと 放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- ・ 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、「地上アナログー追加」(**47**ページ)もしくは個別設定(**54**ページ)をしてください。
- ・ 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(**50~53**ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)

メニュー画面について

・ メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。



・ 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF 放送が受信できる地域など)

地域番号早見表

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
あ	会津若松市	021	お	小樽市	007
	青 森 市	010		小 田 原 市	035
	明石市	063	1	帯広市	005
	昭 島 市	030	1	小 山 市	027
	秋田市	015	か	各 務 原 市	106
	阿久根市	095		加古川市	063
	上尾市	027		鹿児島市	094
	朝霞市	027		橿原市	065
	旭川市	002		柏市	029
	足利市	027		春日井市	054
	厚 木 市	033	1	春日部市	027
	網走市	001		門真市	061
	我 孫 子 市	029		金沢市	041
	尼崎市	061		鎌倉市	033
	安城市	054		刈 谷 市	054
い	飯田市	045		川口市	027
	池田市	061		川越市	027
	生駒市	061		川崎市	033
	石 巻 市	014		河 内 長 野 市	061
	和泉市	061		川 西 市	064
	伊勢崎市	025	き	木 更 津 市	029
	伊 丹 市	061		岸和田市	061
	市川市	029		北 九 州 市	084
	一 宮 市	054		北見市	009
	市原市	029		岐 阜 市	047
	茨 木 市	061		京都市1	060
	今 治 市	081		京都市2	098
	入間市	027		桐 生 市	102
	いわき市	020	<	釧 路 市	004
	岩国市	077		熊谷市	103
う	宇治市	060		熊本市	090
	宇都宮市	101		倉 敷 市	070
	宇 部 市	076		久 留 米 市	085
	浦 安 市	029	7	具 市	073
え	海老名市	033	2	高 知 市	082
+->	江川川市	001		甲府市	043
お	青 梅 市	030		神戸市	061
	大 分 市	091		郡山市	019
	大 垣 市	047		小金井市	030
		061			027
	大館市	016	-	小平市	030
	大津市	058	-	小牧市	054
	大牟田市	086	<u>ਟ</u>	か 松 市	041
		054 070	ے	さいたま市 堺 市	027
		070		堺 市 佐 賀 市	061
	沖縄市	1 090			007

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
さ	酒 田 市	018	は	八 戸 市	011
	相模原市	033		羽 曳 野 市	061
	佐倉市	029		浜 田 市	069
	佐世保市	089		浜 松 市	050
	札 幌 市	001		半 田 市	054
	座間市	033	ひ	東大阪市	061
	狭山市	027		東久留米市	030
	静 市	049		東村山市	030
-	下関市	075		彦根市	059
-	周 南 市	074		日 立 市	023
-±-	上越市	038	-	ひたちなか市	022
व	吹田市	061	-	日 野 市	030
世	<u></u>	057	-	姫 路 市	062
ا ك		054 013	-	<u>枚 方 市</u> 平 塚 市	061 034
そ	仙台市	013	-		010
た	草 加 市 大 東 市	061		<u> </u>	071
/_		040	ıΣı		042
		025	751		083
		061			019
		078			072
		061			053
		030	-	藤 沢 市	033
-		105	-		051
ち		034	-		051
	千 葉 市	029	-	府中市(東京)	030
	調布市	030	-	船橋市	029
っ	津市	057	^	別府市	091
	つくば市	029	ほ	防府市	074
		029	ま	前橋市	025
	鶴 市	018		町 田 市	033
ک	東 京 2 3 区	030		松江市	068
	徳島市	097		松阪市	057
	所 沢 市	027		松戸市	029
<u> </u>	鳥 取 市	067		松原市	061
	苫 小 牧 市	006		松本市	046
-	富 山 市	039	7.	松山市	079
-	豊川市	055	み	三郷市	027
-	豊田市	056			052
-	豊中市	061	-	三	030
-	豊 橋 市 富 田 林 市	055 061			022
な	<u>富田林市</u> 長岡市	037		都 城 市 宮 崎 市	092 092
75		088	む		030
		044	J		008
		029	も		012
		054			061
		096	ゃ		100
	奈良市	065		焼 津 市	049
	習志野市	029	-	八尾市	061
(C	新潟市	037	-	八千代市	029
	新座市	027		八代市	090
	新居浜市	080		山形市	017
	西宮市	061		山口市	074
ぬ	沼津市	052		大 和 市	033
ね	寝屋川市	061	よ	横須賀市	033
の	野田市	029		横浜市	033
	延 市	093		四日市市	057
は	函 館 市	003		米 子 市	068
	秦 野 市	036	わ	和歌山市 1	107
	八王子市	104		和歌山市2	099



・ 工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

地域番号一覧表

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チー 放送	ァンネル 					
 工場出荷	10年1000年	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工物田10		000	1	2	3	4 17	5 5	6	7 27	8	9 35	10	11	12
	札幌	001	北海道放送		NHK 総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送	0	北海道テレビ	10	1 1	NHK 教育
	旭川	002	1	2 NHK 教育	33 テレビ北海道	37	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK 総合	10	11 北海道放送	12
	函館	003	21	27	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	四品	003	テレビ北海道 1	北海道文化放送	北海道テレビ 39	NHK 総合 41	5	北海道放送	7	8	9	NHK 教育 10	11	札幌テレビ 12
	釧路	004	I	NHK 教育	北海道テレビ	北海道文化放送	0		札幌テレビ	0	NHK 総合	10	北海道放送	12
北海道	帯広	005	32 北海道文化放送	2	34 北海道テレビ	4 NHK 総合	5	6 北海道放送	7	8	9	10 札幌テレビ	11	12 NHK 教育
	苫小牧	006	47	49	51	53	55	57	61	8	9	10	11	12
	占小权	006	テレビ北海道 24	NHK 教育 2	NHK 総合 26	北海道文化放送	北海道放送	札幌テレビ 6	北海道テレビ 7	8	9	10	11	12
	小樽	007	24 テレビ北海道	NHK 教育		4 北海道テレビ	5	Ь	1 札幌テレビ	8	北海道放送	10	NHK 総合	12
	室蘭	008	1	2	29	37	39	6	7	8	9	10	11	12
		000	1	NHK 教育 2	テレビ北海道	北海追乂化放达	北海道テレビ 59	61	札幌テレビ 7	8	NHK 総合 9	10	北海道放送	12
	北見	009		NHK 教育			北海道文化放送		札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
	青森	010	1 青森放送テレビ	2	3 NHK 総合	4	5 NHK 教育	6	38 青森テレビ	8	34	10	11	12
青森	八戸	011	1	2	33	4	31	6	7	8	9	10	11	12
			1	2	青森テレビ	4	青森朝日放送	6	NHK 教育 7	8	NHK 総合 31	35	青森放送テレビ 11	33
岩手	盛岡	012				NHK 総合		IBC テレビ		NHK 教育	岩手朝日テレビ	テレビ岩手		めんこいテレビ
	仙台	013	1 東北放送	2	3 NHK 総合	4	5 NHK 教育	6	32 東日本放送	8	34 宮城テレビ	10	11	12 仙台放送
宮城	石巻	014	59	2	51	4	49	6	61	8	<u> 55</u>	10	11	57
	112	014	東北放送	2	NHK 総合	4	NHK 教育	6	東日本放送	8	宮城テレビ 9	31	11	仙台放送 37
 秋田	秋田	015		NHK 教育	3	4	3	0	/	0	NHK 総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
17.00	大館	016	1	2 (NHK 教育)	3	4 (NHK 総合)	5	6 (秋田放送テレビ)	7	8 NHK 教育	9 NHK 総合	59 秋田朝日放送	11	57 秋田テレビ
	山形	017	1	2	3	4	5	36	30	NIIIX 教育	9	10	11	38
山形	ЩЛУ	017	1		2	NHK 教育 4	5		さくらんぼテレビ	NHK 総合		山形放送	1.1	山形テレビ
	鶴岡	018	1 山形放送	2	3 NHK 総合	4	5	6 NHK 教育	7	39 山形テレビ	9	22 テレビユー山形	11	24 さくらんぽテレビ
	福島	019	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
- 振白		000	1	NHK 教育 62	テレビユー福島	4	福島中央テレビ	58	福島放送	8	NHK 総合 9	10	福島テレビ 11	60
福島	いわき	020	1	テレビユー福島 2	3	NHK 総合	5	福島中央テレビ	7	福島テレビ 47	9	NHK 教育 37	11	福島放送
	会津若松	021	NHK 総合		NHK 教育	4	5	福島テレビ	/	4 / テレビユー福島	9	福島中央テレビ		福島放送
	水戸	022	44	2	46	42	5	40	7	38	9	36	11	32
茨城		000	NHK 総合 52	2	NHK 教育 50	日本テレビ 54	5	TBS テレビ 56	7	フジテレビ 58	9	テレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
	日立	023	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ	_	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	矢板	100	40 NHK 総合	2	30 NHK 教育	36 日本テレビ	33 とちぎテレビ	42 TBS テレビ	7	45 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
栃木	宇都宮	101	51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
			NHK 総合 52	2	NHK 教育 50	日本テレビ 54	40	TBS テレビ 56	7	フジテレビ 58	とちぎテレビ 9	テレビ朝日 60	48	テレビ東京 62
群馬	前橋	025	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
בייום	桐生	102	51 NHK 総合	2	57 NHK 教育	53 日本テレビ	40 放送大学	55 TBS テレビ	7	35 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	41 群馬テレビ	61 テレビ東京
	さいたま	027	1	2	3	4	16	6	7	8	38	10	11	12
埼玉			NHK 総合 51	2	NHK 教育 35	日本テレビ 53	放送大学	TBS テレビ 55	16	フジテレビ 57	テレビ埼玉 30	テレビ朝日 59	11	テレビ東京 61
	熊谷	103	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉			テレビ東京

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チャ						
		000	1	2	3	4	16	放送 6	7	8	42	10	46	12
千葉 	千葉	029	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	23区	030	1	2	3	4	14	6	38	8	42	10	46	12
			NHK 総合 33	2	NHK 教育 29	日本テレビ 35	東京メトロポリタン	TBS テレビ 37	テレビ埼玉フ	フジテレビ 31	テレビ神奈川 9	テレビ朝日 45	千葉テレビ	テレビ東京 62
東京	八王子	104	NHK 総合		NHK 教育		東京メトロポリタン			フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	多摩	105	49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
			NHK 総合	2	NHK 教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBS テレビ 6	7	フジテレビ	42	テレビ朝日 10	11	テレビ東京 12
	横浜	033	 NHK 総合		NHK 教育	4 日本テレビ	放送大学	TBS テレビ			<u> </u>	テレビ朝日		テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33	2	29	35	5	37	7	39	31	41	11	43
神奈川	3/7 mg	004	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	_	TBS テレビ	_		テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	小田原	035	52 NHK 総合	2	50 NHK 教育	54 日本テレビ	5	56 TBS テレビ	7	58 フジテレビ	46 テレビ神奈川	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	≠ = 用マ	000	47	2	49	51	5	53	7	55	61	57	11	59
	秦野	036	NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	新潟	037	21 ###=1,1201	2	29 ニレビ新海	4	5 無過数法	6	7	8 NUL #	9	35 転泡(() A ニ しじ	11	12 NUL ##
新潟			新潟テレビ 21 1	2	テレビ新潟	4	新潟放送	37	7	NHK 総合 27	9	新潟総合テレビ	11	NHK 教育 33
	上越	038	NHK 教育		NHK 総合			新潟テレビ 21		テレビ新潟		新潟放送		新潟総合テレビ
	富山	039	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	32	34
富山			北日本テレビ 50	2	NHK 総合 48	4	5	6	7	8	9	NHK 教育 46	チューリップ 42	 富山テレビ 44
	高岡	040	 北日本テレビ		NHK 総合		l					NHK 教育	チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
		0 11	39	2	3	NHK 総合	5	MRO テレビ 6	北陸朝日放送 7	NHK 教育 8	9	テレビ金沢 10	11	石川テレビ
福井	福井	042	福井テレビ		NHK 教育	4	5	MRO テレビ	/	8	NHK 総合	10	FBC テレビ	12
山梨	甲府	043	1	2	3	4	5	6	37	8	9	10	11	12
— ж	הוויד	040	NHK 総合		NHK 教育		山梨放送		テレビ山梨		10	1.0	10	
	長野	044	1	44 NHK 総合	50 長野朝日放送	4	40 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK 教育	10	48 信越放送	12
長野	8500	045	44	2	3	4	5	6	7	42	9	40	11	12
	飯田	045	長野朝日放送		NHK 教育	NHK 総合		信越放送		テレビ信州		長野放送		
	松本	046	1	44 NHK 総合	50 長野朝日放送	4	48 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK 教育	10	40 信越放送	12
	.l.+. 📛	0.47	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	37
岐阜	岐阜	047	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ〜テレ	岐阜放送
#X+	各務原	106	声流ニレビ	2	3	4	5 CBC テレビ	6	35	8	9	10	11	41 #e#¥
			東海テレビ 1	2	NHK 総合 31	4	33	6	中京テレビ 35	8	NHK 教育 9	10	メ〜テレ	岐阜放送 12
	静岡	049		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	浜松	050	1	30	3	4	5	6	7	8	9	28	11	34
			1	静岡第一テレビ 54	27	NHK 総合 4	29	静岡放送	39	NHK 教育 8	52	静岡朝日テレビ	41	テレビ静岡 12
静岡	富士	051		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	沼津	052	1	51	61	4	57	6	59	8	53	10	55	12
			1	NHK 教育 44	静岡第一テレビ 24	4	静岡朝日テレビ 26	6	テレビ静岡 38	8	NHK 総合 42	10	静岡放送 40	12
	藤枝	053		NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	. –
	名古屋	054	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	25
			東海テレビ 56	2	NHK 総合 54	4	CBC テレビ 62	6	中京テレビ 58	8	NHK 教育 50	10	メ〜テレ	テレビ愛知 52
愛知	豊橋	055	東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育	1	メ〜テレ	テレビ愛知
	豊田	056	57	2	53	4	55	6	59	8	51	10	61	49
	표비	000	東海テレビ 1	2	NHK 総合	1	CBC テレビ 5	6	中京テレビ	0	NHK 教育	22	メ〜テレ	テレビ愛知
三重	津	057	 東海テレビ	2	NHK 総合	4	CBC テレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK 教育	33 三重テレビ	11 メ〜テレ	25 テレビ愛知
	大津	058	1	28	3	36	5	38	7	40	9	42	30	46
滋賀	八牛	000	1	NHK 総合	0	毎日テレビ		ABC テレビ	7	関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	
	彦根	059	1	52 NHK 総合	3	54 毎日テレビ	56 びわ湖放送	58 ABC テレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	50 NHK 教育
			L	INI IIN 形口		サロノレこ		700 J V C	l	NEITVE	<u> </u>	שלו לטנטנו	<u> </u>	WI IIN 教月

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

地域番号一覧表(つづき)

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チ ⁻ 放送						
	京都 1	060	1	2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12
京都	不即「	000	00	NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ		NHK 教育
	京都2	098	32 NHK 京都	2 NHK 総合	34 京都テレビ	4 毎日テレビ	21 テレビ大阪	6 ABC テレビ	7	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11	12 NHK 教育
大阪	大阪	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
			1	NHK 総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	テレビ大阪 19	6 6	京都テレビ 34	関西テレビ 8	9	読売テレビ 10	テレビ和歌山 30	NHK 教育 12
	神戸	061		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ			テレビ和歌山	NHK 教育
	姫路	062	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52
兵庫			1	NHK 総合 51	サンテレビ 55	毎日テレビ 53	19	ABC テレビ 57	7	関西テレビ 59	9	読売テレビ 61	30	NHK 教育 49
	明石	063		NHK 総合			テレビ大阪			関西テレビ			 テレビ和歌山	
	川西	064	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31
	<i>,</i>		1	NHK 総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	19	ABC テレビ 6	62	関西テレビ 8	55	読売テレビ 10	11	NHK 教育 12
奈良	奈良	065		NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪		奈良テレビ	o 関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK 教育
	和歌山 1	107	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	25
和歌山	тнихш і	107	3	NHK 総合		毎日テレビ	-	ABC テレビ	7	関西テレビ	0	読売テレビ	テレビ和歌山	
	和歌山2	099	1	50 NHK 総合	3	54 毎日テレビ	5	58 ABC テレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	56 テレビ和歌山	52 NHK 教育
 鳥取	鳥取	067	1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12
局収	局 収	067	日本海テレビ		NHK 総合	NHK 教育				山陰中央テレビ		BSS テレビ		
	松江	068	30 日本海テレビ	2	34 山陰中央テレビ	4	5	6 NHK 総合	7	8	9	10 BSS テレビ	11	12 NHK 教育
島根	`		1	2	54	4	5	6	7	58	9	10	11	12
	浜田	069		NHK 総合	日本海テレビ		BSS テレビ			山陰中央テレビ	NHK 教育			
岡山	岡山	070	23 テレビせとうち	2	3	4	5	25	35	8	9	10]]	12
			31	2	NHK 教育 3	4	NHK 総合	瀬戸内海テレビ	0HK テレビ 7	8	西日本放送	35	山陽放送	12
	広島	071	テレビ新広島			RCC テレビ			NHK 教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
広島	福山	072	1	2	24	4	26	6	7	8	9	10	11	12
			NHK 総合	2	広島ホームテレビ 24	4	テレビ新広島	6	NHK 教育 26	8	9	RCC テレビ 10	11	広島テレビ
	呉	073	NHK 教育		広島ホームテレビ	4	広島テレビ		テレビ新広島		RCC テレビ	10	NHK 総合	12
	山口	074	1	2	3	4	52	6	38	8	9	10	11	12
	щн	0 7 -	NHK 教育 41	2	23	4	山口朝日放送 21	6	テレビ山口 33	8	NHK 総合 39	10	山口放送	12
	下関	075			TVQ 九州放送							テレビ西日本		(NHK 教育)
山口	宇部	076	14	2	3	4	31	6	20	8	16	10	18	12
	7-06	070		九州朝日放送	0	4						テレビ西日本		10
	岩国	077	NHK 教育	2	3	4 RCC テレビ	22 テレビ山口	6	28 山口朝日放送	8	9 NHK 総合	10 南海テレビ	11 山口放送	12 広島テレビ
	徳島	097	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/25/200	心山	037	四国テレビ		NHK 総合	毎日テレビ		ABC テレビ	0.1	関西テレビ	4.3	読売テレビ		NHK 教育
香川	高松	078	33 瀬戸内海テレビ	2	39 NHK 教育	4	37 NHK 総合	6	31 0HK テレビ	8	41 西日本放送	10	29 山陽放送	19 テレビせとうち
	± /,, ,	079]	2	3	29	25	6	7	37	9	10	11	35
	松山	0/8		NHK 教育			愛媛朝日テレビ			テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
愛媛	新居浜	080	1	2 NHK 総合	3	4 NHK 教育	14 愛媛朝日テレビ	6 南海テレビ	7	36 テレビ愛媛	9	10	27 あいテレビ	12
	۵:4	001	1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
	今治	081		NHK 教育			愛媛朝日テレビ			テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
高知	高知	082	1	2	3	4 NHK 総合	5	6 NHK 教育	7	8 高知放送	9	38 テレビ高知	11	40 高知さんさんテレビ
						INDN 総百		INTR教育		高知放送		ノレビ両知		同刈らいらかナンド

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チー						
DF/C/137/K	DP: IP II	ж ш - з					ı	放送						
	福岡	083	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	37
	1141. 3		九州朝日放送		,,,,,	RKB 毎日放送		NHK 教育			テレビ西日本		TVQ 九州放送	
	北九州	084	1	2	23	35	5	6	7	8	9	10	11	12
福岡	-107 0711			九州朝日放送			_	NHK 総合		RKB 毎日放送		テレビ西日本		NHK 教育
1 3	久留米	085	57	2	46	48	5	54	7	8	60	10	14	52
	7 1 1 1		九州朝日放送		,,,,,	RKB 毎日放送		NHK 教育			テレビ西日本		TVQ 九州放送	
	大牟田	086	58	19	53	61	5	50	7	8	55	10	43	12
	~		九州朝日放送			RKB毎日放送		NHK 教育			テレビ西日本		福岡放送	
佐賀	佐賀	087	19	36	40	38	48	52	57	60	9	10	11	12
	1250		TVQ 九州放送	サガテレビ	NHK 教育		RKB 毎日放送			テレビ西日本	,		熊本放送	
	長崎	088	1	2	3	4	5	6	37	8	27	10	25	12
長崎	20,2-5		NHK 教育		NHK 総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ	
20,2-3	佐世保	089	1	2	3	17	5	31	7	8	9	10	11	35
				NHK 教育		長崎国際テレビ		長崎文化放送		NHK 総合		長崎放送		テレビ長崎
熊本	熊本	090	1	2	16	4	22	6	34	8	9	10	11	12
7113 1	711.			51115	熊本朝日放送		熊本県民テレビ		テレビ熊本		NHK 総合		熊本放送	
大分	大分	091	1	2	3	34	5	6	36	32	24	10	11	12
7 (7)	, (,)		(NHK 教育)		NHK 総合	あいテレビ		(NHK 総合)	テレビ大分	テレビ愛媛	大分朝日放送			NHK 教育
	宮崎	092	1	2	3	4	5	35	7	8	9	10	11	12
宮崎	ш-э							テレビ宮崎		NHK 総合		宮崎放送		NHK 教育
	延岡	093	1	2	3	4	5	6	7	39	9	10	11	12
	~ [7]			NHK 教育		NHK 総合		宮崎放送		テレビ宮崎				
	鹿児島	094	1	2	3	4	5	6	32	8	38	10	30	12
鹿児島	رلمان دور.	J	南日本放送		NHK 総合		NHK 教育		鹿児島放送		鹿児島テレビ		鹿児島読売テレビ	
رسان رویر،	阿久根	095	1	30	3	23	5	35	7	8	9	10	11	12
	. 37 (12)			鹿児島読売テレビ		鹿児島放送		鹿児島テレビ		NHK 総合		南日本放送		NHK 教育
沖縄	那覇	096	1	2	3	4	5	6	7	8	28	10	11	12
/T-11/4B	ハル市は	555		NHK 総合						沖縄テレビ	琉球朝日放送	琉球放送テレビ		NHK 教育



・ 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル·放送局名は、当社の調査によるものです。 (2006年12月現在)

その他の地域番号 (*印のチャンネルはスキップされません。)

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域番号						受信チャ	ッンネル					
024	* 29	2	* 27	* 25	5	* 23	7	* 21	* 31	* 19	11	* 17
026	* 43	2	* 45	* 39	* 40	* 37	7	* 35	9	* 33	* 41	* 31
028	* 33	2	* 35	* 25	5	* 23	* 16	* 21	* 28	* 19	11	* 17
031	* 51	2	* 49	* 53	* 47	* 55	7	* 57	9	* 59	11	* 61
032	* 30	2	* 32	* 26	* 28	* 24	7	* 22	9	* 20	11	* 18
048	*]	2	* 3	4	* 5	6	* 35	8	* 9	10	*11	* 28
066	1	* 32	3	* 42	5	* 44	7	* 46	9	* 48	* 30	* 26

地上アナログ放送のチャンネルを 設定する(つづき)

個別設定

- 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、1局ずつチャンネルを設定してください。(受信できる放送局を自動で探し追加登録する場合は、「地上アナログー追加 | (47ページ)をお試しください。)
- ふだん使用されている受信エリアで、新聞の番組表などにチャンネルの順番を合わせておくと便利です。

共通操作



① 極力を押して地上アナログ放送を選ぶ

②メニュー画面から「本体設定」ー「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す

メニュー項目

受信チャンネル

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。
- [例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン (リモコン番号「5」)を押すとUHF放送「42」チャンネルが選局できるように設定する

4 ⑤を押して、⑥ ② ○ で「受信チャンネル」を選ぶ



チャンネル表示

- ・テレビ画面に表示されるチャンネル(番号)のことです。で使用の地域で使われている、使い慣れたチャンネル表示に変えることができます。
- [例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン 6 を 押したときのチャンネル表示[6]を[48]に変える

4 6 を押して、 ででで 「チャンネル表示」を選ぶ

■メニュー [本体記	殳定 … チャンネル設定	≧ … 地上アナログ−個別]
リモコン番号	6 🖺	F
受信チャンネル	48	
チャンネル表示	6 🗷	•
受信微調整	0 -64	+63

受信微調整

- ご使用になる地域によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。そのようなときに調整します。
- [例] チャンネルボタン 6 の地上アナログ放送の受信状態を微調整する

■メニュー [本体	設定 … チャンネル設策	ミ… 地上ア	ナログ-個!
リモコン番号	6)
受信チャンネル	48)
チャンネル表示	6)
受信微調整	0 -64		+63
GR設定	◎入	○切	

スキップ

- あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、選局(^順/\逆)ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)や受信状態の悪いチャンネルを飛び越して(スキップして)選局することができます。
- [例] チャンネルボタン(11)の地上アナログ放送をス キップ設定する

4 11を押して、過ぎで

1/1//		•
■メニュー [本体	設定 … チャンネル設定	… 地上アナログ-個
リモコン番号	11 🗆)
受信チャンネル	11)
チャンネル表示	11)
受信微調整	0 -64	+63
GR設定	○入	○切
GR速度	○標準	○速い
スキップ	●する	●しない

CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- ・CATVチャンネルを選局(△順/∨逆)ボタンで選局できるようにするには、個別設定のチャンネルスキップを「しない」にしてください。
- ・本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。(選局のしかたは**75**ページ)
- 「受信チャンネル」の手順5で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。

2

①「地上アナログ」で、決定を押す

②で「地上アナログー個別」を選び、(決定)を押す



設定画面

5

0 0で[42]を選ぶ



- これでチャンネルボタンで に42チャンネルが 設定されました。
- 操作終了する場合は または を押してください。

5

⑥ ◎ ⑦で、表示したいチャンネル番号


[48]を選ぶ



- これで、チャンネルボタン[6]を選局すると、 チャンネルサイン(画面表示)に[48]と表示されます。
- 操作終了する場合は または を押してください。

5

®で、見やすい映像に調整する



- 背景となっている受信中の映像がもっともよく 見える位置に調整してください。
- -64~0~+63の範囲で調整できます。
- 操作終了する場合は または または を押してください。

5

0で「する」を選ぶ

- チャンネルスキップを解除するときは、「しない」を選びます。
- これで、選局(^順/\逆)ボタンで選局操作を 行ったとき、11チャンネルをスキップします。

CATVチャンネルのスキップを解除するには

- CATVチャンネル(C13~C63)は、工場出荷時にスキップ「する」の状態になっています。選局ボタンで選局できるようにするには、手順4の画面で、上下カーソルボタンで「リモコン番号」を選び、左右カーソルボタンでスキップを解除したいCATVチャンネルを選んでおきます。それから左記の操作を行い、スキップ「しない」を選びます。
- 操作終了する場合は または を押してください。

B-CASカードを登録・挿入する

AQUOS接続クイックガイドの手順10

B-CASカードを登録する

- 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送では、B-CAS(ビーキャス)カードを利用した限定受信システム(=CAS)を採用しています。
 - 付属のB-CASカード番号登録用はがきを送り、B-CASカードの番号を登録することで受信者登録が行われます。
- B-CASカードは、必ず登録してください。(登録は無料です。)
- e2 by スカパー / 、WOWOWデジタルプラス、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。(**40**ページ)



B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ

デジタル放送を視聴するときには、B-CASカードを必ず挿入してください。

- 2004年4月から、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用しています。
- B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタルテレビ放送が映りません。
- B-CASカードを挿入していただくことで、番組をお楽しみいただけます。

デジタル放送のほとんどの番組には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。

● この信号とともにデジタル録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングができません。

コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288 (午前10時~午後8時) (2007年2月現在)

B-CASカードを挿入する




・ デジタル放送を視聴する場合は、必ずB-CASカードを挿入してください。

B-CASカードの入れかた

リモコンでいったん電源を「切」に して、以下の手順で挿入します。

- ① 本体天面のカバーを開ける。
- ② B-CASカードを矢印の方向に 差し込む。(奥まで確実に挿入 してください。)
- ③ カバーを閉め、再度、リモコンで電源を入れる。
- ④ メニュー画面から「お知らせ」 ー「B-CASカード番号表示」を 選び、(決定)を押す。
- ⑤ 「実行」で(決定)を押す。
- ① カード番号が正しく表示されることを確認し、「戻る」で (決定)を押す。

▼本体天面のカバーを開けたところ



B-CASカードは「B-CAS」 の文字が本体の背面側を向 いている状態で、矢印の方向 に差し込んでください。





B-CASカードについて

- |・B-CASカードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままご使用ください。
- B-CASカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのB-CASカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- ・ 破損等によりB-CASカードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。(2006年12月現在) 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。 (カスタマーセンターの連絡先は、B-CASカードに記載されています。)



取扱い上のご注意

- ・B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- ・ B-CASカードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。
- B-CASカードを分解、加工しないでください。
- B-CASカードは上記の手順どおり、本機のB-CASカード挿入口に正しく差し込んでください。
- B-CASカード挿入口には、本機に付属しているB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- ・本機をご使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、B-CASカードを抜く必要がある場合は、本機の電源を一度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、ゆっくりと抜いてください。
- B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差ししないでください。

地域設定をする AQUOS接続クイックガイドの手順10

地域と郵便番号を設定する

- 地上デジタル放送チャンネルを受信するために、地域設定をお住まいの地域に設定します。
 - チャンネル設定の前に、必ず地域設定をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)
- デジタル放送の緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なることがあります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行ってください。





メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。


地域選択

B-CASカードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(**57**ページ)


- ¶ ① を押し、メニュー画面を表示する



7 で「地域選択」を選び、決定を押す



3 お住まいの地域を中で選び、決定を押す



4

お住まいの都道府県または地域を



で選び、決定を押す

地域選択 郵便番号設定	お住まいの地域を	記定してください。
	福岡	佐賀
	長崎	熊本
	大分	宮崎
	and the same	鹿児島 島部
	鹿児島	1E676A0 A010P

関東・中部/東海・近畿の一部の都府県を選択した場合は、手順4の後につぎの手順5の画面が表示されます。

5

● ●で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

■メニュー [本体設定 …	地域設定]
地域選択 郵便番号設定	地上デジタル放送のチャンネル設定を、 新しい地域の設定に更新しますか?
	ಕೆಪ しない

• 通常は「する」を選んでください。「しない」は他 県の電波しか受信できないなど特別な受信環境 の場合に選びます。

郵便番号設定

- ¶ ① を押し、メニュー画面を表示する



・地域設定画面が表示されます。

2 押すで「郵便番号設定」を選び、決定を



3 数字ボタン(1)~100)で郵便番号を 入力し、決定を押す



入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタンで入力しなおします。

操作終了する場合は

- ☆☆ または でを押し、通常画面に戻す
- 1つ前に戻る場合は を押してください。

地上デジタル放送のチャンネルを 設定する AQUOS接続クイックガイドの手順10

地上デジタル放送のチャンネル設定について

- 地上デジタル放送を視聴するためのチャンネル設定です。お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されてから行ってください。
- チャンネル設定をする前に、必ず地域設定(58ページ)をお住まいの地域に設定しておいてください。(工場出荷時は、東京地区で放送が受信できるように設定されています。)

メニュー項目	内 容
地上デジタルー自動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	お住まいの地域で受信可能な地上デジタル放送のチャンネルを自動登録するときに選びます。最初のチャンネル設定は、必ず「自動」で行ってください。また、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合も再度、自動登録をしてください。
地上デジタルー追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・ 設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加登録するときに選びます。・ すでに登録されているチャンネルはそのまま残ります。
地上デジタルー個別 ② 62ページ	登録した放送チャンネルをリスト表示して、確認することができます。登録したチャンネルの、番号重複時の変更や選局(^順/\逆)ボタンでの チャンネルスキップを設定することができます。

地上デジタル放送の受信チャンネル番号・枝番について

- ・地上デジタル放送では、チャンネルボタン(1~12)のチャンネル番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。 したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域 の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複するケースがあります。 このケースでは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

地上デジタル放送のCATV放送対応について

- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は、「パススルー方式」*(UHF帯、ミッドバンド [MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。
- **※CATVパススルー方式とは**: CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。

この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。


本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド (SHB)帯、およびVHF帯です。

※トランスモジュレーション方式には対応していません。

初めて地上デジタル放送のチャンネ ルを設定する

- 初めて受信チャンネルを登録するときや、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合は、この操作を行ってください。
- チャンネル設定の前に、必ず地域設定(58ページ)を してください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)

■ 地上のを押し、地上デジタル放送を選ぶ



メニューから「本体設定」-「チャンネル設定」を選び、定力を選び、を押す



3 押す で「地上デジタル」を選び、決定を

1 ② で「地上デジタルー自動」を選び、決定を押す


② 🖁 💮 🛭 で「する」を選び、 😕 を押す



5 (***)でサーチ範囲を選び、(***)を押す 「UHF」…… 通常はこちらを選びます。 「全チャンネル」… CATVパススルー(**60**ページ) の場合に選びます。



• 自動登録が始まり、確認中の画面が表示されます。



• 自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示 されます。



・ 自動登録終了後、手順2の画面に戻ります。



O

「地上デジタルー追加」について

・「地上デジタルー自動」を行った後で、新しく開始された放送チャンネルを追加する場合、手順4の①で「地上デジタルー追加」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で決定ボタンを押します。

地上デジタル放送のチャンネルを 設定する(つづき)

個別設定

■ 登録した地上デジタル放送のチャンネルは、つぎの3つの設定内容を変更することができます。

「数字ボタン」……… 登録先のリモコン数字ボタンを変更します。

「**枝番」.....**チャンネル番号の4桁め(枝番)を変更します。

「スキップ」.............. 選局(/ 順 / \/ 逆)ボタンでの選局時に、スキップするかしないかを設定します。

共通操作



■ ① ლ□を押し、地上デジタル放送を 選ぶ

② メニュー画面から「本体設定」 - 「チャンネル設定」を選び、決定を 押す

メニュー項目

登録先の数字ボタンを変更する

• 登録した放送チャンネルの、登録先リモコン数字 ボタンを他の数字ボタンに変更することができま す。



・手順5の後、入力した数字が他チャンネルの数字 ボタンと重複している場合は、「数字ボタンが重 複しています。置き換えますか?」の確認画面が表 示されます。画面またはリモコンの戻るボタンを 押してから、置き換える数字を入力して決定ボタ ンを押してください。

1 で、変更したい放送チャンネルを選び、決定を押す

② ・で「数字ボタン」を選び、決定

を押す

ر دادر ک			
地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ	
一追加	テレビ ③ ●●●●●	051	A
一個別	テレビ ② ●●●●●	061	
	テレビ 🕙 ●●●●●	121	
	テレビ ❹ ●●●●●	041	
	テレビ 🗿 ●●●●●	021	▼
	変更する項目を選択	してください。	
	数字ボタン	スキップ 戻る	

・ 数字ボタン入力欄が表示されます。

枝番を変更する

・受信された放送局の中で、3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別することができます。



・手順5の後、入力した枝番の数字が他チャンネルの枝番と重複している場合は、「枝番が重複しています。置き換えますか?」の確認画面が表示されます。戻るボタンを押してから、置き換える枝番の数字を入力して決定ボタンを押してください。

4 ① で、変更したい放送チャンネルを選び、決定を押す

② 🖁 💮 🦁 で 「枝番」を選び、 😕 を押す

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ 🕢 ●●●●●	051-1
一個別	テレビ ② ●●●●●	051-1
	テレビ 🔇 ●●●●●	121
	テレビ ② ●●●●●	041
	テレビ 🗿 ●●●●●	021 ▼
	変更する項目を選択し	てください。
	数字ボタン 枝番 1	スキップ戻る

視聴しないチャンネルをスキップする

・選局(/ 順 / V逆) ボタンでチャンネル選局をしたときに、視聴しない放送チャンネルを飛ばして選局するように設定することができます。

4 で、スキップ設定したい放送チャンネルを選び、決定を押す

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ ③ ●●●●●	051
一個別	テレビ ② ●●●●●	061
	テレビ 🕙 ●●●●●	121
	テレビ ② ●●●●●	041
	_	1



手順4、5、6のそれぞれの画面で「戻る」を選んで、 決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

で「地上デジタル」を選び、決定を

地上デジタル放送の受信チャンネルの設定です 地上デジタル (チャンネル設定をする前に、必ず地域設定を お住まいの地域に設定しておいてください。) CSデジタル

② ② で「地上デジタルー個別」を選び、 決定を押す

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ 🚺 ●●●●●	051
一個別	テレビ ② ●●●●●	061
	テレビ 🔇 ●●●●●	121

設定画面

デジタル登録

変更する数字ボタンの番号を、チャンネル ボタン(1~12)で入力し、(決定)を押す [例] 6に変更する場合、6を押す

I		
地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ (1) ●●●●●	051
一個別	テレビ ❷ ●●●●●	061
	テレビ 🔇 ●●●●●	121
	テレビ ❹ ●●●●●	041
	テレビ ⑤ ●●●●●	021
	変更する数字ボタンを 押してください。	入力して決定を
	数字ボタン 6	戻る

② 0で「確認」を選び、(決定)を押す

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ	
一追加	テレビ ③ ●●●●●	051	
一個別	テレビ ② ●●●●●	061	7
	テレビ 🕙 ●●●●●	121	
	テレビ 🕢 ●●●●●	041	
	テレビ ⑤ ●●●●●	021	▼
	数字ボタンを変更しま	す。	
	数字ボタン	確認 戻る	

- ・放送チャンネルリストの表示が変更されます。

変更する枝番の数字を、数字ボタン (1~9)で入力し、決定を押す [例] 枝番を2に設定する場合、2を押す

L		
地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ 🕖 ●●●●●	051-1
一個別	テレビ 2 ●●●●●	051-1
	テレビ 🚱 ●●●●●	121
	テレビ ② ●●●●●	041
	テレビ ⑤ ●●●●●	021 ▼
	変更する枝番の数字(1 して決定を押してくだる	
	枝番 2	戻る

② Pで「確認」を選び、(決定)を押す

地上デジタルー自動	放送局	3桁 スキップ
一追加	テレビ ① ●●●●●	051-1
一個別	テレビ 2 ●●●●●	051-2
	テレビ ③ ●●●●●	121
	テレビ ② ●●●●●	041
	テレビ ⑤ ●●●●●	021
	枝番を変更します。	
	枝番 2 ■	確認 戻る

- チャンネルの枝番が変更されます。
- ・終了する場合は $\overset{\overset{}_{\sim}}{\bigcirc}$ または $\overset{^{k_3}}{\bigcirc}$ を押します。



・スキップ選択画面が表示されます。

② 0で「する」を選び、決定を押す

スキップをしないときは、左右カーソルボタ ンで「しない」を選び、決定ボタンを押します。



- 放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」 が表示されます。

デジタル放送を視聴するための 設定なする(AQUOS接続クイックガイドの手順11)

アンテナ設定

■ BS・110度CS共用アンテナをはじめて設置したときや引っ越しなどでデジタル放送用のアンテナを移動したときなどは、アンテナ設定が必要となります。その場合、アンテナ設定画面を見ながら設定を行うことができます。





メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分 後に自動的に消えます。表示されている間につ ぎの操作を行ってください。
- アンテナ設定画面は無操作のまま1分間経過しても消えません。消すときは、メニューまたは終了ボタンを押してください。

アンテナ設定画面を表示する

[例] BSデジタル放送のアンテナ設定をする

■ BS を押し、BSデジタル放送を選ぶ

- ・画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を行うことができます。
- 2 メニュー画面から「本体設定」ー「アンテナ設定」を選び、「決定」を押す



・アンテナ設定画面が表示されます。

アンテナに電源を供給する

地上デジタル放送にはアンテナ電源入/切 の設定はありません。

3 ① ②で「電源・受信強度表示」を選び、決定を押す



「**電源連動**」・・・・本機の電源入・切に連動して アンテナに電源を供給します。

「入」・・・・・・個人でアンテナを設置・接続して

いる場合

「切」・・・・・・・電源を供給しないときの設定(共 聴アンテナに接続している場合

など)(工場出荷時の設定)

受信強度を確認・調整する

(アンテナの調整が済んでいる場合は、この手順は 必要ありません。)

アンテナレベルが最大になるようにアン テナの向きを調整する

アンテナレベル(信号強度)が60以上になるよ うに、アンテナの向きを調整してください。



(決定)を押す

・ 共聴アンテナなどに接続したときの「BS・CSアン テナ電源」の設定を誤って「入」にして、「アンテナ 線がショートしています。」などのおしらせが表示 されたときは、設定を「切」に変更してください。

信号テスト



●で「信号テストーBS」を選び、決定



を押す

電源·受信強度表示	BS衛星信号テスト		
周波数設定	BS-1	BS-3	BS-5
信号テストー地上D	BS-7	BS-9	BS-11
信号テストーBS	BS-13	BS-15	終了
信号テストーCS	信号強度 BS-15 現在値 95 最大値 95		



・受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認 するためのものです。表示される数値などは、具 体的な信号強度などを示すものではありません。 (表示される数値は、受信C/Nの換算値です。)

「BS-1|~「BS-15|のうち、確認した

い項目を砂で選び、決定を押す

現在、信号が送られているのは「BS-1 | 「BS-3 | 「BS-13」「BS-15」です。(2006年12月現在)



アンテナレベル(信号強度)が60以上あること を確認してください。

🖟 📨 Dで「終了」を選び、(決定)を押す



操作終了する場合は

^{メニュー} または^{終ʒ}を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は を押してください。

■地上デジタル放送・110度CSデジタル放 送の信号テスト

手順6で「信号テストー地上D」または「信号テストー CSIを選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領 で行ってください。

■周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障した りした場合など、新しい周波数を入力することで、受 信に必要な情報を取得できます。

通常は、設定する必要はありません。

デジタル放送の双方向通信をするため の設定をする

■本機は、デジタル放送の双方向番組への参加や有料放送の受信情報の管理のために、放送局との通信を、電話回線を使って行います。

双方向番組に参加する場合や有料放送を受信する場合は、電話回線に接続してください。 (一部の双方向番組はLAN接続でも利用できます。)

電話回線に接続する

AQUOS接続クイックガイドの手順5


・付属の電話線とモジュラー分配器





本機と電話機の電源を切る


電話機の接続線(モジュラー線)を電話線 コンセントから外す



1 付属のモジュラー分配器を電話線コンセントに差し込む



- 電話機の接続線(モジュラー線)をモジュラー分配器の一方に差し込む
- 「付属の電話線でモジュラー分配器のもうー方と本機背面の電話回線端子を接続する



接続上のご注意


- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでく ださい。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ 張らずにプラグを持って抜いてください。

つぎの電話回線では注意が必要です。

■ 光回線やADSLを使用する、インターネットを介したIP電話などの電話回線では

ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスが受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。

- ■電話回線がモジュラージャックでない場合の接続
- 3ピンプラグの場合 市販の3ピンプラグから モジュラージャックへの 変換アダプターを お求めください。
- 直結配線方式の場合 簡単な工事が必要です。 詳細はお近くのNTT営業 窓口、もしくは116(局番 なし)にお問い合わせくだ



- ■構内電話(ビジネスホン/ホームテレホン)では そのままでご利用になれないこともあります。その 場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。
- ■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。

詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)にお問い合わせください。

■本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください。

通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ…)が聞こえます。その間は電話をしないでください。

■直接デジタル回線に接続することはできません。 会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線 が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえ ご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続 する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末 器を介して接続してください。




本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが異常ではありません。

下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。 また、詳細はNTTへお問い合わせください。

■ ADSL回線を利用するときは、「双方向通信を利用する」の説明(175ページ)をご覧ください。

※ ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスを受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。



- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につない でください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(66ページ参照)
- ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)でご相談ください。

デジタル放送の双方向通信をするため の設定をする(つづき)

電話回線の設定

■お使いになっている電話回線の設定をします。 電話回線が接続されていることを確認してく ださい。(66ページ参照)



- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかか
- ・ 電話回線のテスト実行には、回線の種類により 最大7分程度かかる場合があります。

メニュー画面について

・ メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分 後に自動的に消えます。表示されている間につ ぎの操作を行ってください。

① を押し、🛭 📼 🖟で「デジタル設定」 を選ぶ




② ③ ② ⑦ で「通信設定」を選び、(決定)を



押す

① 🖟 🕾 🖟 で「電話回線設定-自動」を選 び、(決定)を押す

②「テスト実行」で(決定)を押す



「テスト実行中」が表示されます。



- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われ ば、電話回線の設定は完了です。
- ・電話回線の設定確認ができなかった場合は、「接 続を確認して、もう一度テスト実行をしてくだ さい。」と表示されます。
- ・ 2回以上連続して電話回線の設定確認ができな かった場合は、自動的に外線発信番号の設定画 面に切り換わります。(次の「外線発信番号の設 定 をしてください。)


■ 電話回線の自動判定が2回以上連続してできな かった場合は、つぎの設定を行ってください。

外線発信番号の設定

り」を選び、決定を押す

「なし」…… 外線交換機を使用しない場合 (诵常の一般家庭)

「あり」…… 電話交換機などをご使用の場合



「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(1)~(100)) で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力 してから、決定ボタンを押します。

「テスト実行」で(決定)を押す



「テスト実行 |→「テスト実行中 |→「テスト終了 | と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、 「手動による電話回線設定」の手順にしたがってくださ い。(69ページ)



- 外線発信番号はお間違いのないように設定して ください。
- ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の 双方向サービスを受けられない場合がありま す。詳しくは、ご加入の通信会社にご確認くださ しい。

■ どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定してください。

手動による電話回線設定


- ¶ ① を押し、 © ©で「デジタル設定」 を選ぶ
 - ② () で [通信設定]を選び、() を押す



2 ① ② で「電話回線設定-手動」を選び、(決定)を押す

②「現在の設定」を確認し、「次へ」で






? ご契約の電話回線種別を



決定を押す

契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。



4 ① ② で外線発信番号「なし」または 「あり」を選ぶ




- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(1~100)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力してください。
- ② 決定を押す

【 ◎ ◎ ◎でダイヤルトーン検出「する」また

は「しない」を選び、決定を押す

・NTT回線に直結している場合は「する」を選び、 交換機を中継する場合は、交換機の機種により、 「する」または「しない」を選んでください。



・「電話回線設定-手動」で設定した内容を確認したい場合は、「電話回線設定-自動」で「テスト実行」を行ってください。(**68**ページ)

操作終了する場合は

★□□ または ○ を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は[™]を押してください。



外線発信番号はお間違いのないように設定して ください。

次ページへつづく

デジタル放送の双方向通信をするため の設定をする(つづき)


電話会社設定

- 各放送局など、電話回線を使って通信する際に 利用する電話会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。

発信者番号通知設定

- 通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。
- ① を押し、◎ ◎で「デジタル設定」を選ぶ
 - ② で「通信設定」を選び、決定を押す
- 2 ① で「電話会社設定」を選び、決定を押す
 - ②「現在の設定」を確認し、「次へ」で





2 ② で「設定しない」「186」「184」の

いずれかを選び、

(決定)を押す

「設定しない」………「186」「184」の、どちらにも

設定しません。

「186」…… 番号を通知します。 「184」…… 番号を通知しません。



事業者番号設定

• 電話回線での通信に利用する電話会社の事業 者番号を登録します。

・ ② ② で、利用している電話会社の事業 者番号を選び、 ※ ※ を押す



解除番号設定


(決定)を押す

・マイラインプラスの登録をしている場合、登録 している電話会社を使わずに発信するよう設 定することができます。

「これでででする」または「しない」を選び、

「する」………マイラインプラスを解除するため の番号「122」を付けて発信します。

「**しない」**……マイラインプラスを解除しないで、発信します。



操作終了する場合は

☆☆☆または☆☆を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は[®] を押してください。

システム動作テストを行う

■ 本機は、電話回線が正しく接続されているか、 また、B-CASカードが正しく装着されている か、などをテストすることができます。

システム動作テストに失敗したときは

電話線接続

電話回線の接続と設定を確認してください。

⇒ 66.68ページ

B-CASカード

B-CASカードが正しく挿入されているか確認 してください。


⇒ 56.57ページ




メニュー画面から「デジタル設定」ー「システム動作テスト」を選び、(決定)を押す



2 「テスト実行」で、決定を押し、テストを開始する



- 表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。
- 1結果を確認する② 「テスト終了」で (決定) を押す



操作終了する場合は

☆☆☆または☆☆を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[®] を押してください。

BS・110度CSデジタル放送の チャンネルスキップ設定

■ BS/CSデジタル放送局には、テレビ/ラジオ /データと多チャンネルがありますが、選局 (^順/∨逆)ボタンで選局するときに、視聴し ないチャンネルをスキップするように設定す ることができます。



「例」BSデジタル放送のチャンネルスキップを設定する

BSを押し、BSデジタル放送を選ぶ

2 メニュー画面から「本体設定」ー「チャン ネル設定」を選び、決定を押す



3 ① で[BSデジタル]を選び、 (決定) を押す

地上アナログ	放送局	3桁 スキップ	
地上デジタル	テレビ ① ●●●●●	101	
BSデジタル	テレビ ② ●●●●●	102	
CSデジタル	テレビ 🚱 ●●●●●	103	
デジタル登録	テレビ 🕢 ●●●●●	141	
	テレビ ⑤ ●●●●●	142 ▼	
	以上のチャンネルが受信できます。 設定を変更したいチャンネルを 選択して決定ボタンを押してください。		

地上アナログ	放送局	3桁 スキップ	
地上デジタル	テレビ ③ ●●●●●	101	
BSデジタル	テレビ ② ●●●●●	102	
CSデジタル	テレビ 🔇 ●●●●●	103	
デジタル登録	テレビ ❹ ●●●●●	141	
	テレビ ⑤ ●●●●●	142	▼
	変更する項目を選択してください。		
	数字ボタン	スキップ戻る	

5 Pで「する」を選び、決定を押す
・スキップをしないときは、左右カーソルボタンで「しない」を選び、決定ボタンを押します。



放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」が表示されます。

地上アナログ	放送局	3桁 スキップ	
地上デジタル	テレビ ① ●●●●●	101 する	
BSデジタル	テレビ ② ●●●●●	102	
CSデジタル	テレビ 🔇 ●●●●●	103	
デジタル登録	テレビ 🕢 ●●●●●	141	
	テレビ ⑤ ●●●●●	142	•
	以上のチャンネルが受信できます。 設定を変更したいチャンネルを 選択して決定ボタンを押してください。		


操作終了する場合は

☆☆☆ または でを押し、通常画面に戻す


• 1つ前に戻る場合は を押してください。

放送を視聴する

	ページ
番組を選ぶ	74
番組の選択手順と操作のしかた その他の選局方法	
ゴーストを軽減する(GR機能)	76
デジタル放送の登録チャンネルを確認する 工場出荷時に設定されているデジタルチャンネル一覧	
デジタル放送のお好みのチャンネルを	
登録する	78
複数の映像や音声を切り換える	79
複数の映像を楽しむ 複数の音声を楽しむ	
視聴中の番組の情報を見る	80
テレビ放送に連動した データ放送を視聴する	80



番組の選択手順と操作のしかた



デジタル放送の場合は、電子 番組表(EPG)を使って番組 を選ぶこともできます

● 右記手順 1 ~ 2 の後に電子番組表を表示して、放送中の番組を選びます。

電子番組表(EPG)の表示のしかた、 機能、操作方法については、**82**~ **86**ページをご覧ください。

SHARP



デジタル放送はB-CASカード (56・57ページ)を挿入してご 覧ください。挿入しないと視聴 できません。

地上デジタル放送は、地域設定とチャンネル設定(**58~63**ページ)を行うとご覧になれます。

なお、お住まいの地域で地上デジタル放送 開始前は設定しても受信できません。

- ・データ放送の使いかたは、各放送局の番組 の作りかたによって異なります。基本的に はカーソルボタン、決定ボタン、カラーボ タンなどで操作します。
- ・地上デジタル放送と110度CSデジタル 放送には、ラジオ放送がありません。

1. 放送の種類(ネットワーク)を選ぶ

放送切換ボタンで、放送の種類(ネットワーク)を選びます。

 地上アナログ放送

 地上デジタル放送

 BS
 BSデジタル放送

 CS
 110度CSデジタル放送

2. 「テレビ」「ラジオ」「データ」を選ぶ

(デジタル放送の場合)

テレビ/ラジオ/データボタンで、メディアを選びます。

・メディアとは、テレビ、ラジオなどの放送媒体を意味します。

※ボタンを押すたびに切り換わります。

→

テレビ/ブラジオ/
データ

テレビ放送

→

ラジオ放送 (BSデジタル放送の場合)

→

データ放送

3. 視聴したいチャンネルを選ぶ

次のいずれかの方法でチャンネルを選びます。

■ チャンネルボタン(数字ボタン)で選ぶ

- チャンネルボタンを押してください。
- チャンネルボタンには、各放送局のチャンネルが登録 (設定)されており、ワンタッチ選局できます。
- 登録されているチャンネルの確認のしかたは77ページを ご覧ください。

■選局(∧順/∨逆)ボタンで選ぶ

- 視聴したい番組が表示されるまで選局(△順/▽逆)ボタンを押してください。
- ●選局(∧順/∀逆)ボタンを押すたびに、視聴中のネットワーク・メディアのチャンネルが、順方向・逆方向に選局できます。

選局したチャンネルの画面表示例

- BSデジタル放送のテレビ放送 「NHK BS 1」を選んだとき
- BSデジタル放送のラジオ放送 「WINJ」を選んだとき
- BSデジタル放送のデータ放送 「ウェザーニュース」を選んだとき







その他の選局方法





3桁入力で選ぶ (デジタル放送の場合)

・視聴したい番組の3桁チャンネル番号を入力して選局できます。 チャンネル番号表(**77**ページ)を参照してください。

^{囲上D} BS CS のいずれかを押し、放送の 種類(ネットワーク)を選ぶ

[例] BSデジタル放送の161チャンネル(BS-i)を 選ぶとき

- ① ^{3析入力}を押す
- ・ 画面右上に3桁入力欄が表示されます。

BS ____

② 数字ボタン① 6 ① を押す

16-

・間違った番号を入力した場合は、再度3桁入力ボタンを押すと、初めに入力した番号がクリアされます。

CATVチャンネルを選ぶ

CATVチャンネルは工場出荷時、スキップ「する」に設定されています。(解除のしかたは55ページ)

本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。「例」C23を選ぶとき

^{CATV}を押す


数字ボタン②③を押す

お好み選局/登録画面を 表示して選ぶ

- ・お好み選局/登録ボタンを押して、登録されているチャンネルを選局します。(**160**ページ「お好みのチャンネルを登録する」を参照してください。)
- を押して、お好み選局/登録画面を表示する
- **2** 視聴したいチャンネルが登録されている チャンネルボタン(1~12)を押す
 - ・視聴したいチャンネルが直接、選局できます。

地上デジタルチャンネルの 枝番を選んで選局する

- ・地上デジタル放送を3桁入力で選局したとき、 チャンネル番号の重複する放送局がある場合 は、4桁め(枝番)を選んで番組を選局します。
 - 3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁 め(枝番)の選択画面が表示されます。



数字ボタン(1)~1000)で4桁めの数字 (枝番)を入力し、選局する

はじめてCSチャンネルを 選局するときは

- CSネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。
 - 放送切換ボタンの cs を押します。そのままで5秒程 お待ちください。
 - ② リモコンのチャンネルボタン **1** を押します。そのままで5秒程お待ちください。
 - ③ **運動**を押して、選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認します。
 - ④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合は、チャンネルボタン または を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、再度5秒程度お待ちください。

ゴーストを軽減する(GR機能)

- ゴースト(電波障害)の発生によって見にくく なった地上アナログ放送チャンネルのゴース トを軽減することができます。(GR機能) **GRはゴーストリダクションの略称です。
- GR機能は、地上アナログ放送の入力信号に対してのみ動作し、チャンネルごとに設定できます。
- GR設定は工場出荷時、地上アナログ放送のすべてのチャンネルが「入」に設定されています。

「ゴースト」について

- ・ゴーストとは、放送局とテレビアンテナの間に高層ビル等の障害物がある場合など、電波が乱反射することによって発生する現象で、映像がダブって見えたり、ぼやけて見えたりするためにゴースト(幽霊)と呼ばれます。また、工事用のクレーンや天候等が原因で発生したゴーストは、時間の経過とともに大きく変化したり揺れたりします。
- ゴーストは、場所・天候等により発生原因が千差万別であるため、発生原因に対応して完全にゴーストを消すことはできません。





- つぎのような場合は、ゴースト軽減効果が得られません。
 - ・放送局からゴースト除去基準信号が送られて いないとき
 - ・飛行機などの反射によりゴーストが変動するとき
 - ゴーストの電波が強いとき
 - ・ビデオデッキなどからの再生映像を見るとき
- GR設定を「入」にしておくと映像が見づらい場合は、「切」にしてください。
- チャンネルを切り換えた直後は、一時的にゴーストが増えることがあります。
- 電波が弱いときにGR機能を働かせた場合は、新たにゴーストがつく場合があります。
- アンテナを正しい向きに設置しないと、ゴーストが軽減できない場合があります。(アンテナは、最も強い電波が来る方向に向けてください。)

地上アナログ放送の「個別設定」(**54**ページ)の共通操作手順1~3を行う


2 GR設定を変更したいチャンネルボタン を押す

2 ① ② ② ② ○ で [GR設定]を選ぶ

② 0で[入]を選ぶ

1 ① で「GR速度」を選ぶ

② 0 で「標準」または「速い」を選ぶ



「標準」…… GR効果はゆっくり現れますが、より

確実な効果が得られます。

「速い」…… GR効果は早く現れますが、確実な効

果が得られない場合があります。

操作終了する場合は

☆☆☆または☆☆を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[®] を押してください。



GR機能を「入」にすると、チャンネル表示の中に 「GR」が表示されます。



デジタル放送の登録チャンネルを 確認する


■ ワンタッチ選局に使うチャンネルボタンに現 在登録されているデジタル放送のチャンネル を確認することができます。



デジタル放送を視聴中に、メニュー画面から「本体設定」ー「チャンネル設定」ー「デジタル登録」ー「する」を選んで決定を押す

登録されているチャンネル内容の一覧が表示されます。

〈例〉BSデジタル放送の、テレビ放送の一覧



操作終了する場合は

1つ前に戻る場合は[™] を押してください。

工場出荷時に設定されてい るデジタルチャンネル一覧

BS(BSデジタル放送) チャンネル

7.3.41	テレビ		ラジオ		データ	
チャンネル ボタン	チャンネル名	チャンネ ル番号	チャンネル名	チャンネ ル番号	チャンネル名	チャンネ ル番号
1	NHK BS1	101	_	_	_	_
2	NHK BS2	102	-	_	ウェザーニュース	910
3	NHK ハイビジョン	103	-	_	_	_
4	BS 日テレ	141	WINJ	333	_	_
5	BS 朝日	151	-	_	_	_
6	BS-i	161	-	_	_	_
7	BS ジャパン	171	-	_	知求チャンネル	999
8	BS フジ	181	-	_	_	_
9	wowow	191	-	_	_	_
10/0	スター・チャンネル	200	-	_	_	_
11) *	_	211	_	_	_	_
12 *	_	222	_	_	_	_

※ BSデジタル放送のチャンネルボタン 11、12 には将来 放送が予定されているBSチャンネルが設定されます。 放送開始前にチャンネルボタン 11、12 に他のチャンネルを登録した後、もとの状態に戻す場合は、左記の「デジタル登録」画面で「初期化」を選び、定定を押してください。 1~12 のすべてのボタンが初期状態に戻されます。

CS(110度CSデジ

タル放送)チャンネル 地上デジタルチャンネル

チャンネル ボタン	テレビ チャンネル番号
ハタノ	チャンネル番号
1	100
2	001
3	
4	ı
5	ı
6	ı
7	ı
8	_
9	_
10/0	_
11	_
12	_

チャンネル ボタン	チャンネル名	チャンネ ル番号
1	NHK総合·東京	011
2	NHK教育·東京	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0	_	_
11	_	_
12	放送大学	121

関東の東京で受信できる チャンネルです。




- 上記チャンネルプランは2006年12月現在の もので、変更されることもあります。
- ・ 地上デジタル放送と110度CSデジタル放送には、ラジオ放送がありません。
- デジタル登録画面を表示中に、各放送切換ボタンまたはテレビ/ラジオ/データボタンを押すと、ネットワーク・メディアが切り換わり、そのデジタル登録画面が表示されます。

デジタル放送のお好みのチャンネルを <u>登録する</u>

■ 各デジタル放送ネットワーク(地上D、BS、CS) の各メディア(テレビ/ラジオ/データ)につき、登録したいチャンネルを12局まで、チャンネルボタン(1~12)に登録することができます。



- ① 登録したいチャンネルを選局する
- ② メニュー画面から「本体設定」ー「チャンネル設定」ー「デジタル登録」ー「する」を選んで(決定)を押す




・ 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、「初期化」を選んで決定ボタンを押します。

⚠ 登録したいチャンネルボタン

(1~12)を押す

[例] 「WOWOW2」(192チャンネル)を⑩に登録する場合は、チャンネルボタン⑩を押します。



・登録確認画面が表示されます。

操作終了する場合は

☆☆☆・または☆を押し、通常画面に戻す

- ・1つ前に戻る場合は[®] を押してください。
 - * こーまたは を押さなくても、 しばらくすると 画面表示は消えます。

複数の映像や音声を切り換える

■ 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)が ある番組をご覧のとき、映像および音声を切り 換えて楽しむことができます。





複数の映像を楽しむ

■ 複数の映像のある番組をご覧のとき、映像切換 ボタンを押すと、映像を切り換えることができ ます。

を押し、映像を切り換える

ボタンを押すたびに映像が切り換わり、チャンネルサインの下に映像表示が出ます。

(画面例)



※番組によって映像の数は異なります。

複数の音声を楽しむ

■ 複数の音声のある番組をご覧のとき、音声切換 ボタンを押すと、音声を切り換えることができ ます。

☞ を押し、音声を切り換える

ボタンを押すたびに音声が切り換わり、チャンネルサインの下に音声表示が出ます。

(画面例)



音声表示

マルチ音声番組のとき

→ 音声 1 → 音声2~8* -

※番組によって音声の数は異なります。

二重音声番組のとき


→主 — 副 — 主/副 —



- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声1」が選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- ・ 録画予約時に「詳細を設定する」を選択していない場合、二重音声の場合は、直前に視聴した音声で録画します。その他の場合は、「映像1」「音声1」で録画します。


視聴中の番組の情報を見る

■ 番組視聴中に番組情報ボタンを押すと、画面に 番組情報が表示されます。



『欄 ○を押し、番組情報を表示する


(番組情報の画面例)



- 表示内右側に▲▼マークがある場合は、上下 カーソルボタンで情報内容の送り・戻しができ ます。
- 番組情報表示を消すときは、もう一度番組情報 ボタンを押します。

テレビ放送に連動したデータ放送を 視聴する

■ テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、データ連動ボタンを押すと、連動データ放送を見ることができます。





電源を入れた直後やチャンネル切換えをした 直後は、データ連動(**d**)ボタンを押しても連動 データ放送画面が表示されないことがありま す。この場合は、テレビ放送受信後しばらく(約 20秒)待ってから操作してください。(表示さ れるまでの時間は、放送内容によって異なりま す。)

データ連動 **を押す**

・連動データ放送の画面になります。

(連動データ放送の画面例)



・テレビ放送に戻すときは、もう一度データ 連動(**d**)ボタンを押します。

データ放送の基本操作


で項目を選び、決定を押す

2 カラーボタンに対応した項目のボタンを 押す

※ データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なりますので、画面の表示に従って操作してください。


電子番組表(EPG)の使いかた

	ページ
電子番組表(EPG)について	82
電子番組表(EPG)を利用するための	
設定を行う	84
番組表取得設定	84
表示範囲設定	84
ジャンルアイコン設定	84
電子番組表(EPG)で番組を探す	85
見たい番組を探す	85
日時を指定して番組を探す	
分類(ジャンル)で番組を探す	85
電子番組表(EPG)で番組の内容を確認する	86
番組の内容を確認する	86



電子番組表(EPG)について

■ デジタル放送では、電子番組表(EPG)の情報が送信されており、見たい番組を探したり、番組情報を見たり、番組を予約したりするのに、この電子番組表を使います。



• 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)の情報は、送信している各放

送チャンネルから取得する必要があります。(84ページ)



番組の放送内容を調べたり、録画の予約もできるのね。

電子番組表(EPG)の例

選択されている放送の種類とメディア 選択している日にち

選んでいる番組の情報 ―― 選択されているチャンネル ー 登録されているチャンネル ボタンの番号

放送中の番組を選んだとき⇒ 選んだ番組が選局されます。

放送予定の番組を選んだとき
 ⇒予約選択画面になります。
 (90ページ)



チャンネルロゴ 放送局名 番号 番組名 カラーボタンに対応

電子番組表(EPG)の表示時間は、表示範囲を切り換えて3時間表示(拡大)と6時間表示(広角)が選択できます。(**84**ページ参照)

ジャンル別番組表

(詳しくは85ページ)

ジャンル別に一覧表示された番組から、 ② ② ② ② で選び、 (決定)を押す



日時指定した番組表

(詳しくは85ページ)

❸ ▼ で日付と時間帯を指定して番組を選び、

決定 を押す 時間帯表示

■ 報報表 (BS デジタル - テレビ) 92 4(4) 5(4) (8) 7(51 8(8) 9(9) 10(2) 11/3 8(0 年前1100 1

○:日時指定した日の前日の番組表

電子番組表(EPG)に表示されるアイコン

ジャンルを示すアイコン

アイコン	ジャンル	アイコン	ジャンル
	ニュース/報道		映画
SS	スポーツ	%	アニメ/特撮
39	情報/ワイドショー	H	ドキュメンタリー/教養
#	ドラマ		劇場/公演
4	音楽	Æ	趣味/教育
333	バラエティ		福祉

ジャンルアイコンの表示はメニューで変更できます。(84ページ)

番組情報を示すアイコン

アイコン	内 容
F	視聴予約している番組
0.0	録画予約(ビデオ予約)している番組
ř.	録画予約(i.LINK予約)している番組
	録画予約(ファミリンク予約) している番組
*	有料放送、または PPV(ペイパービュー)番組
©	i.LINKによるデジタルコピーが 禁止の番組
<u></u>	i.LINKによるデジタルコピーが 1回のみ可能な番組

番組を予約(視聴予約・録画予約)する

放送予定の番組を予約します。

放送予定の番組を選んで、(決定)を押します。

予約を確認する

○ (予約リスト)を押します。

予約済み番組の確認、変更、取り消しができます。



(詳しくは90ページ)





(詳しくは97ページ)

電子番組表(EPG)を利用するための 設定を行う

共通操作



メニュー画面から「デジタル設定」ー 「番組表設定」を選び、(決定)を押す

2 で設定したいメニュー項目を選び、(決定)を押す



メニュー項目

番組表取得設定

■ 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)を取得、表示するときの詳細な設定です。

設定を「する」にしておくと、電源待機中に自動取得し、電子番組表(EPG)の表示が早くなります。


番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコンで電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機が放送局の番組情報を取得しているためです。)

また、本体の電源スイッチで「切」にした場合は、番組情報を取得できません。

設定画面

2 ▮ ⊕ №で「する」または「しない」を選び、

決定を押す



操作終了する場合は または を押してください。

表示範囲設定

■ 電子番組表(EPG)に一度に表示できる範囲を切り 換えて、3時間表示(拡大)と6時間表示(広角)のどち らかを選択できます。

「拡大」:個々の番組を詳細に表示して3時間分表示 「広角」:表示範囲を広角にして6時間分表示

・工場出荷時は「広角」に設定されています。

2 №で「拡大」または「広角」を選び、

決定 を押す

番組表取得設定
表示範囲設定
ジャンルアイコン設定

施太 広角


操作終了する場合は または を押してください。

ジャンルアイコン設定

■ 電子番組表(EPG)に表示されるジャンル名に濃淡やマークをつけて識別しやすくできます。

3 ① ② ○ で識別したいジャンル名を選び、(決定)を押す

② で「標準」「薄く」「注目」のいずれかを選び、(決定)を押す



電子番組表(EPG)で番組を探す

見たい番組を探す

■ 電子番組表の中から番組を選んで、視聴または 予約することができます。



●組表を押し、電子番組表(EPG)を表示する

・電子番組表の例が83ページにあります。

- ・ 放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が表示されます。
- 放送予定の番組を選んだときは、予約選択画面 になります。



・現在の時間帯より前の番組表は表示できません。

電子番組表の表示内容

- ・テレビ放送……8日分
- ラジオ放送……3日分
- ・データ放送……最低1日分
- ・表示時間……3時間または6時間
- ※ 電源を入れてからすぐに番組を選んだと きは、表示されるまでに時間がかかる場合 があります。
- ・電子番組表(EPG)の表示時間は、表示範囲を切り換えて3時間表示(拡大)と6時間表示(広角)が選択できます。(84ページ参照)

日時を指定して番組を探す

- 日時を指定して、電子番組表を表示させること ができます。
- - ② (日時検索)を押す
 - ・電子番組表の例が83ページにあります。
- 8 0 で時間帯(6時間単位)を選び、 決定

を押す

・ 緑ボタンを押すと、前日の電子番組表が表示されます。黄ボタンを押すと、次の日の電子番組表が表示されます。



- ・ 指定された日時の電子番組表が表示されます。
- 3 0で番組を選び、決定を押す

分類(ジャンル)で番組を探す

- 番組を分類(ジャンル)別に表示させて、見たい 番組を選ぶ方法です。
- ① 参数を押し、電子番組表(EPG)を表示する
 - ② (ジャンル検索)を押す
 - ・電子番組表の例が83ページにあります。
- - ② ®で時間帯(12時間単位)を 選び、(決定)を押す
- **見たい番組を** で選び、 (決定) を押す ・ 黄ボタンを押すと、番組表示を次のページに送ることができます。前のページに戻るときは、緑ボタンを押します。

電子番組表(EPG)で番組の内容を 確認する

番組の内容を確認する

■ 電子番組表で、番組の詳しい情報を見ることができます。



優懇園を押し、電子番組表を表示する



放送中の他の番組(裏番組) を知りたいとき

・気になる裏番組を一覧で確認できます。

康和を押し、裏番組表を表示する

		111:25~午前11:55
	角ステーション	
101	NHK BS1	西街角ステーション
2) 102	NHK BS2	原純愛ドラマ総集編
① 103	NHK h	門ニッポン温泉巡り
(A) 141	BS 日テレ	駅テレビでお買い物
85 A ⊕ 151	BS 朝日	四勇者の食卓
95-1 (O) 161	BS-i	到コレクション F
BS/ (171	BS ジャパン	計J-ショップ
Table (3) 181	BS ブジ	割らくらくショッピング
ناب <u>(</u>	WOWOW	関シネマアイ
Sine. Milenn	スター・チャンネル	ロラスト・サブライズ

内容を確認したい番組を



3 (番組情報を見る)を押す・番組情報が表示されます。

- 番組情報案内にしたがって、カラーボタン、テレビ/ラジオ/データボタン、カーソルボタンを 使い、希望する情報を選択します。
- ・ 選んだ番組を視聴したいときは、決定ボタンを 押すと選局できます。(裏番組の情報表示中)


視聴中の番組の情報を見るには



- 地上D·BS·CSのいずれのネットワークについても、また、テレビ・ラジオ・データのいずれのメディアについても、同じように裏番組表を表示することができます。
- ・ 裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン (地上D·BS·CS)、テレビ/ラジオ/データボタ ンを押すと、他のネットワークやメディアの裏 番組表に切り換えることができます。

デジタル放送の予約と録画

	ページ
デジタル放送の予約のながれ	88
本機でできるデジタル放送の予約について	
番組予約(「視聴予約」と「録画予約」)のながれ	88
デジタル放送の予約手順	90
視聴予約する	90
ビデオ予約する(録画予約)	
ビデオ予約の詳細設定	
i.LINK予約する(録画予約)	94
i.LINK予約の詳細設定	
詳細設定時のメッセージについて	96
予約の確認・取り消し・変更をする	97
予約を確認したいとき	97
予約を取り消したいとき	97
予約を変更したいとき	
予約動作や出力信号について	98
電源待機状態からの予約動作について	98
録画出力/モニター出力から出力される信号について	98



デジタル放送の予約のながれ

本機でできるデジタル放送の予約について

- デジタル放送の番組を電子番組表(EPG)から予約して視聴したり、外部録画機器に録画できます。
 - 予約した時刻になると、予約した番組に自動的に切り換わります。

→視聴予約(90ページ)

• 予約した時刻になると、本機から録画信号が出力されます。

→録画予約(91ページ)

- 録画予約には、接続した録画機器の種類によって3通りの方法があります。
 - ビデオデッキやDVDレコーダーなどの録画機器に録画したいときは

→ビデオ予約(91ページ)

- i.LINKに対応したD-VHSビデオデッキ、AV-HDDレコーダー、Blu-ray Discレコーダーに録 画したいときは →i.LINK予約(94ページ)
- ファミリンク対応の録画機器に録画したいときは

→ファミリンク予約(167ページ)

■ 番組の延長や放送時間の変更に追従して、視聴あるいは録画できます。

番組予約(「視聴予約」と「録画予約」)のながれ

くわしくは 90~96ページ

デジタル放送を視聴中に電子番組表(EPG)を表示させる

▼電子番組表 (EPG)



↑ 予約したい番組を選ぶ

• 日時指定やジャンル検索で選ぶこともできます。

2 予約の種類を選ぶ



・録画予約を選択した場合、録画開始2分前になるとデジタル放送に関する選局や番組表などの操作やアナログ放送の選局操作を受け付けなくなります。(ビデオ連動録画設定(110~112ページ)をシャープ7、8に設定している場合は録画開始5分前からになります。)また、録画予約の実行中も同様に操作を受け付けません。

「予約しない」を選ぶと、予約しないで番組表に戻ります。

視聴予約

視聴するための予約です。 予約した時刻になると、 予約した番組に切り換わ ります。



録画予約 録画するための予約です。予約した

時刻になると、予約した番組の録画 信号がモニター出力/入力4/(録 画出力)端子から出力されます。





次ページの手順5へ



次ページの手順4へ

4

録画機器を選ぶ(録画予約の場合)

▼予約選択画面



ビデオ予約 **91**ページ)


予約した時間に合わせ、 ビデオ機器を録画開始、 終了させます。

本機と録画機器とで同時 にタイマーを設定する場 合もこれを選びます。



i.LINK予約(94ページ)

予約した時間に合わせ、 i.LINK 接続に対応した機 器を録画開始、終了させ ます。



i.LINKに対応した D-VHSビデオデッキ AV-HDDレコーダー Blu-ray Discレコーダー

ファミリンク予約 (1**67**ページ)

予約した時間に合わせ、 ファミリンク対応の録画 機器を録画開始、終了さ せます。





「予約する」を選ぶ

・ 無料放送や契約済みの番組を簡単予約します。

▼視聴予約・ファミリンク予約の場合



▼ビデオ予約·i.LINK予約の場合



「詳細を設定する」を選んだ場合は

- PPV番組(有料番組)を購入できます。(96ページ)
- ・ 複数の映像や音声のある番組を予約したときは、録画する映像・音声を選択したり追加購入の設定ができます。(**93**·**95**ページ)
- i.LINK予約の場合は、録画するi.LINK機器を変更できます。(95ページ)
- 予約設定の確認ができます。(93·95ページ)



「戻る」を選び、予約を終了する

• 予約が設定され、本体前面右下の予約ランプが点灯します。



デジタル放送の録画に関するご注意

・ デジタル放送のほとんどの番組には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。この信号ととも に録画された番組は、他のデジタル機器へのダビングができません。



- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
- 番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。
 (ビデオ連動録画設定(110~112ページ参照)をシャープ7、8に設定している場合に限り、2分前でなく、5分前までに予約を完了してください。)

デジタル放送の予約手順

予約操作の前に

- 録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 予約録画する前に、必ず試し録りをしてください。
- 番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。 (ビデオ連動録画設定(**110**~**112**ページ参照)をシャープ7、8に設定している場合に限り、2分前でなく、5 分前までに予約を完了してください。)
- 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局と、あらかじめ契約をしておく必要があります。契約をしていないと、予約どおりの視聴や録画はできません。
- 前に入れた予約と日時が重なっている場合は、前の予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- 最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し (**97**ページ)が必要です。



- 番組の始まる2分前(一部の機器では5分前)までに予約して、電源を切るときは、 リモコンで電源を切るのね。
- 有料放送は契約してから予約してね。
- 予約できる番組数は16番組までです。




視聴予約する

① ◎ を押し、電子番組表を表示する

② 予約したい番組を ② で選び、 ※定を押す



- 予約選択画面になります。
- ・翌日以降の番組を予約したいときは、日時指定(**85**ページ) で番組表を表示させると便利です。





3 0で「予約する」を選び、決定を押す

□ この最祖を視聴予約しますか? 予約する 予約しない

「戻る」で、決定を押す



• 視聴予約が設定され、本体前面右下の予約ランプが点灯します。





視聴予約を設定した後に電源を切るときのご注意

リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本体の電源スイッチでは切らないでください。本体の電源スイッチで「切」にした場合は、 予約が実行されません。

ビデオ予約する(録画予約)

- ビデオデッキなどの録画機器を使った録画予 約のうち、次の3つの場合は「ビデオ予約」を選 んで設定します。
 - ・付属のビデオコントローラーを使い、予約時間に合わせてビデオデッキ(ビデオコントローラー対応)の録画を開始・終了させ、予約したデジタル放送の番組を録画する場合

(予約録画の方法 人)

・外部自動録画(シンクロ予約)機能に対応 している録画機器で、予約時間に合わせ て録画機器の録画を開始・終了させ、予約 したデジタル放送の番組を録画する場合

「予約録画の方法 日)

- ・ビデオコントローラーおよび外部自動録画 (シンクロ予約)機能に対応していない録画 機器の側で、本機側と同様に日時やチャンネ ルを予約設定してデジタル放送の番組を録 画する場合(予約録画の方法 C)
- [i.LINK予約]については、**94**ページをご覧くだ さい。
- ■「ファミリンク予約」については**167**ページを で覧ください。



・ビデオ連動録画する場合は、入力4端子設定を 「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に設定してください。(**114**ページ)

ビデオデッキの接続と本機側の設定を する

- 予約録画の方法 A の場合、初めてビデオ予約を 行う場合は、あらかじめ録画機器・ビデオコント ローラーの接続(110ページ)、およびビデオ連 動録画設定(111ページ)を済ませておいてくだ さい。
- ・ 予約録画の方法 B および 予約録画の方法 C の場合、あらかじめ録画機器との接続を済ませてから、111ページ手順4のビデオ連動録画の設定で、「ビデオコントローラーを使用しない」を選んで まを押します。 (ビデオ機器との接続については108ページ)
- デジタル固定を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録画の設定ができません。設定前にデジタル固定を「しない」に設定してください。 (115ページ)

3 ゆで「録画予約」を選び、決定を押す

② ②で「ビデオ予約」を選び、決定を押す



● 经面予約

- 「i.LINK予約」については、94ページをご覧ください。
- 「ファミリンク予約」については**167**ページをご覧 ください。

5 0で「予約する」を選び、決定を押す




• 無料放送や契約している有料放送が予約できます。

「詳細を設定する」を選び、寒寒を押したときは

・映像・音声の詳細の予約設定ができます。視聴制限や購入金額制限の設定によって視聴や購入が制限されている番組の場合は、暗証番号入力画面が表示されます。(93・96ページ)

【 「戻る」で 決定を押す

- 番組表に戻ります。通常画面に戻すには押します。
- ビデオ予約が設定され、本体前面右下の予約ランプが点灯します。



次ページへつづく

デジタル放送の予約手順(つづき)

予約録画の方法 Aの場合

予約操作が完了したら、本機をリモコンで電源「切」(待機状態)にする

- ・予約開始時刻になると、ビデオコントローラーからビデオデッキに、電源「入」と録画開始の信号が出ます。また、本機のモニター出力/入力4/(録画出力)端子から映像と音声が出力されます。これに連動してビデオデッキ側で録画が始まります。
- 予約終了時刻になると、ビデオコントローラーからビデオデッキに、電源「切」の信号が出ます。これに連動してビデオデッキの電源が切れます。

予約録画の方法 B の場合

- ① 予約操作が完了したら、本機をリモコンで電源「切」(待機状態)にする
- ② 録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を設定し、録画の準備をすませて、 録画機器のリモコンで電源を「切」に する
- ・予約開始時刻になると、本機のモニター出力/入力4/(録画出力)端子から録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)機能に対応した入力端子に向けて映像と音声が出力されます。これに連動して録画機器側で録画が始まります。
- 予約終了時刻になると、本機の録画出力が停止します。これに連動して録画機器の電源が切れます。
- 予約開始前に本機の電源を入れると、録画機器側の電源も入り、予約前の放送が録画されてしまいます。

予約録画の方法 C の場合

- ① 予約操作が完了したら、本機をリモコンで電源「切」(待機状態)にする
- ② 録画機器側の設定をする
- ・ 録画のための接続をし、録画機器のタイマー予約 などの予約録画機能で、本機で設定した予約と同 じ日付・時刻に設定し、予約するチャンネルは外 部入力に設定します。
- ・ 予約開始時刻になると、本機の電子番組表で予約した番組の映像・音声が本機のモニター出力/入力4/(録画出力)端子から出力されます。同時に、録画機器側で設定した予約によって、録画機器側の予約録画が始まります。



録画予約を設定した後に電源を切るときのご 注意


リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本体の電源スイッチでは切らないでください。本体の電源スイッチで「切」にした場合は、予約が実行されません。



- デジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「デジタル固定」または「ビデオ予約」で録画することをおすすめします。
- テレビの電源が切れている場合は、デジタル音 声出力(光)端子からは、出力されません。MDへ 予約録音する場合は、視聴予約を設定してくだ さい。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・番組開始の2分前から予約準備が始まります。 ビデオ連動録画設定(**110~112**ページ)を シャープ7、8に設定している場合に限り、5分前 から予約の準備が始まります。
- 録画予約が設定されている場合は、デジタル固定が解除されます。
- ・ 予約した番組が始まるとモニター出力/入力4/(録画出力)端子から映像と音声が出力され、 番組が終了すると出力も終了します。(本体の電源が切れていると、出力されません)。
- ラジオ放送をMDで録音するときは、デジタル音 声出力(光)端子の設定を「PCM」にしてくださ い。(131ページ)
- 有料の放送や番組は、契約しないと予約録画しても録画出力信号が出ません。
- ・ 録画中にチャンネル設定はできません。
- ・ 録画中に選局操作をするとコーション画面が表示されます。
- ・ 録画中は、録画中の番組または外部入力しか視聴できません。

実行中の録画予約を解除するには

・ 選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。



ビデオ予約の詳細設定

- 映像・音声の詳細の予約設定ができます。 視聴年齢制限のある番組や非契約の有料番組 を予約したとき、B-CASカード未挿入で有料 番組を予約したときは、メッセージが表示さ れます。設定を済ませてから、PPV番組の購入 予約ができます。(詳しくは**96**ページ)
- 以下の操作は、**91**ページ手順**5**で「詳細を設定する」を選び、 する」を選び、 またでは、 またでは、 またでは、 またでは、 を押した後からの説明です。

映像の種類を選択する

映像の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表示のあるときのみ選択できます。

「マルチビュー」… いろいろな角度から見た映像 「映像」……・映像(最大4つ)

マルチビュー番組を選んでいるとき

- ① で「マルチビュー」を選び、決定を押す
- ② ®でマルチビューの種類を選び、 (決定)を押す



副映像のある番組を選んでいるとき

- ②で映像の種類を選び、決定を押す
- 映像の数は、番組によって異なります。



• 予約を完了するときは、右の**「予約設定を確認する」**に進みます。

音声の種類を選択する

音声の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表示のあるときのみ選択できます。

「音声」……音声(最大8つ) 「二重音声」…主音声と副音声

- ② ®で音声の種類を選び、押す
- ・音声の数は、番組によって異なります。



・映像・音声の購入に追加料金が必要なときは、追 加購入のための画面が表示されます。



- 「購入する」または「購入しない」を選び、 を押します。
- 予約を完了するときは、次の**「予約設定を確認する」**に進みます。

予約設定を確認する

・ ② ② ②で「設定の確認」を選び、(決定)を 押す

2 ① 画面に表示された設定内容を確認する ② 「確認」で (決定)を押す

- ・番組表に戻ります。通常画面に戻すには**を組**を 押します。
- 録画予約が設定されました。(**92**ページ手順**7**を 行ってください。)
- 「予約しない」を選んで、決定を押すと、予約を 中止して番組表に戻ります。

デジタル放送の予約手順(つづき)

i.LINK予約する(録画予約)

- i.LINK予約とは、本体背面のi.LINK端子に接続したD-VHSビデオデッキなどのi.LINK機器を予約時間に合わせて録画開始・終了させ、予約したデジタル放送の番組を録画する方法です。
- i.LINK機器の接続(118ページ)とi.LINK 設定(120・121ページ)を行う
- **2** 電子番組表から予約したい番組を選び、 (**90**ページ手順1)
- 3 8で「録画予約」を選び、決定を押す



®で「iLINK予約」を選び、決定を 「押す



- 「ビデオ予約」については91ページをご覧ください。
- 「ファミリンク予約」については167ページを で覧ください。

② ② ②で「予約する」を選び、(決定)を押す


・無料放送や契約している有料放送が予約できます。

「詳細を設定する」を選び、決定を押したときは

・ 追加購入する映像・音声の組合せを選んだり、使用するi.LINK機器を変更できます。視聴制限や購入金額制限の設定によって視聴や購入が制限されている番組の場合は、暗証番号入力画面が表示されます。(95・96ページ)

♪ 「戻る」で 決定を押す

• i.LINK予約が設定され、本体前面右下の予約ランプが点灯します。





録画予約を設定した後に電源を切るときの ご注意

・リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本体の電源スイッチでは切らないでください。本体の電源スイッチで「切」にした場合は、予約が実行されません。



- i.LINK予約をするときは、i.LINK機器を本機と1 対1で接続してください。複数のi.LINK機器を接続すると、i.LINK予約の実行に失敗することがあります。
- i.LINK機器によっては、i.LINK録画機器側で接続するテレビの設定が必要な場合があります。
- テレビの電源が切れている場合は、デジタル音 声出力(光)端子からは、出力されません。MDへ 予約録音する場合は、視聴予約を設定してくだ さい。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむ などのほかは著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。
- ・番組開始の2分前から予約準備が始まります。 ビデオ連動録画設定(**110**~**112**ページ)を シャープ7、8に設定している場合に限り、5分前 から予約の準備が始まります。
- ・ 録画予約が設定されている場合は、デジタル固定が解除されます。
- 予約した番組が始まるとモニター出力/入力4/(録画出力)端子から映像と音声が出力され、 番組が終了すると出力も終了します。(本体の電源が切れていると、出力されません)。
- ラジオ放送をMDで録音するときは、デジタル音 声出力(光)端子の設定を「PCM」にしてくださ い。(131ページ)
- 有料の放送や番組は、契約しないと予約録画しても録画出力信号が出ません。
- 録画中に選局操作をするとコーション画面が表示されます。

実行中の録画予約を解除するには

・選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

現在 BS 142chを 録画予約中のため、この操作はできません。 予約を解除しますか?

i.LINK予約の詳細設定

- 追加購入する映像・音声の組合せを選んだり、使用するi.LINK機器を変更することができます。 視聴年齢制限のある番組や非契約の有料番組を予約したとき、B-CASカード未挿入で有料番組を予約したときは、メッセージが表示されます。設定を済ませてから、PPV番組の購入予約ができます。(詳しくは**96**ページ)
- 以下の操作は、**94**ページ手順5で「詳細を設定する」を選び、 (***)を押した後からの説明です。

追加購入グループを選択する

- 追加購入する映像・音声の組合せ(グループ)が 複数あるときのみ必要な手順です。
- 1 ① で「追加購入グループ」を選び、
 - ② ・ で購入グループを選び、 決定を押す
- 2 で「購入する」または「購入しない」を選び、決定を押す



予約を完了するときは、右の「予約設定を確認する」に進みます。

使用するi.LINK機器を変更する

• 使用するi.LINK機器を変えたいときのみ必要な手順です。

■ で「録画連動機器の変更」を選び、 ⇒定を押す

2 で、使用するi.LINK機器を選び、 ^{決定}を押す



予約を完了するときは、次の「予約設定を確認する」に進みます。



• i.LINK予約をするときは、i.LINK機器を本機と1対1 で接続してください。複数のi.LINK機器を接続する と、i.LINK予約の実行に失敗することがあります。

予約設定を確認する

- 1 画面に表示された設定内容を確認する② 「確認」で 決定 を押す



- 番組表に戻ります。通常画面に戻すには押します。
- ・録画予約が設定されました。
- 「予約しない」を選んで、決定を押すと、予約を 中止して番組表に戻ります。

デジタル放送の予約手順(つづき)

詳細設定時のメッセージについて

■ ここでは詳細設定を選んだときに表示される メッセージについて説明します。

「視聴年齢制限のある番組を予約したとき



- ・ 暗証番号入力画面が表示されます。
- 数字ボタン(1~⑩)で暗証番号を入力してください。(172ページ参照)

B-CASカード未挿入で有料番組を予約したとき



「カードの挿入を確認してください。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。B-CASカードを挿入(57ページ参照)してから、予約をしなおしてください。

〔非契約の有料番組を予約したとき



• 「非契約の有料番組です。予約の設定はできません。」 のメッセージが表示されます。「確認」で決定ボタンを 押してください。

PPV番組(有料番組)を予約したとき

• PPV番組(「番組単位」で購入予約が必要な有料番組のことで、「ペイ・パー・ビュー」とも言います)を選んでいるときのみ必要な手順です。

ビデオ予約の場合

・ で「購入する」または「購入しない」

を選び、決定を押す



• 「購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。

i.LINK予約の場合

◎ ○ ○ ○で「する」または「しない」を選び、





「しない」を選んだときは、番組表に戻ります。

デジタル放送の電子番組表からの録画予約、視聴予約について

- 電子番組表から予約した番組の放送時間が変更された場合、本機は変更された放送時間に合わせて、録画あるいは視聴できます。
 - [例] ・録画予約したスポーツ中継が延長された場合→スポーツ中継が終了するまで録画します。
 - ・録画予約したドラマがスポーツ中継の延長で放送時間が遅れた場合→遅延した放送時間で録画します。
 - ※ただし、放送局からの情報により、番組の時間変更に対応できない場合もあります。
- ●録画予約した番組が録画されていなかった場合は、受信機レポート(174ページ)を確認してください。
 - ・「予約の実行に失敗しました。」というレポートがある場合は、予約の実行に失敗しています。
 - ・レポートに「前の予約番組が延長されたため、予約の開始ができませんでした。」または「番組放送時間が変更されました。」と書かれている場合は、番組の放送時間の変更により録画ができなかった事例です。
 - ・レポートに「予約の開始時間に電源が切れていました。」と書かれている場合は、本体天面の電源を切ったり、電源コードを抜いたりして、予約開始時間に電源が入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ず、リモコンで電源を切ってください。
 - ・受信機レポートがない場合は、予約の実行は成功しています。
- ●ビデオ予約の場合は、下記の点を確認してください。
- ・ ビデオデッキの電源状態の確認

録画予約を設定したら、ビデオデッキの電源が「切」であることを確認してください。電源が「入」の状態であったり、ビデオデッキがタイマー録画の状態であるときは、本機で録画予約を設定しても、予約した番組を録画することができません。

・ビデオデッキの設定の確認

接続したビデオデッキの入力端子が本機の録画出力(モニター出力/入力4/(録画出力)端子)から録画する状態になっていることを確認してください。ビデオデッキの内蔵チューナーから録画する設定になっていると、予約した番組を録画することができません。

また、ビデオテープが入っていない場合やテープ残量が録画時間分ない場合も、予約した番組を正しく録画することができません。

・ ビデオコントローラーの取り付け位置の再確認

110~112ページの手順でビデオデッキの電源が「入」になることを確認してください。

予約の確認・取り消し・変更をする

予約を確認したいとき

■ 電子番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取り消しや変更をすることができます。



- ① を押し、電子番組表を表示する
 - ② (予約リスト)を押し、予約リストを表示する

▼予約リストの例



- 予約リストで現在の予約内容を確認します。
- 表示内右側に▲▼マークがある場合は、上下 カーソルボタンで予約リストの送り・戻しができます。
- 2 で確認したい予約を選び、決定を



予約した番組の設定内容が表示されます。


予約を取り消したいとき

- ① 🚳 を押し、電子番組表を表示する
- 2 で取り消したい予約を選び、決定を押す
- 3 0 0で「取り消す」を選び、決定を押す



実行中の録画予約を解除するには

選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。




予約を変更したいとき

- ① 🚳 を押し、電子番組表を表示する
 - ② (予約リスト)を押し、予約リストを 表示する
- 2 押す で変更したい予約を選び、決定を
- 3 0で「変更する」を選び、決定を押す
 - ・予約選択画面になります。
 - **予約操作をやりなおす**・ビデオ予約のときは**91**ページ手順**3**、i.LINK予約のときは**94**ページ手順**3**からやりなおします。

予約動作や出力信号について

電源待機状態からの予約動作について

デジタル放送を予約したときは、設定や条件によって動作が異なります。



- ※1 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。この場合、予約した番組が終了しても電源待機 状態にはなりません。
- ※2 ビデオ連動録画設定(110~112ページ)をシャープ7、8に設定している場合に限り、5分前から予約の準備が始まります。

録画出力/モニター出力から出力される信号について

- モニター出力の設定には以下の制約があります。
 - 1. 録画予約中は、予約番組(デジタル放送)を出力します。
 - 2. デジタル固定中は、固定したデジタル放送を出力します。
 - 3. (RCA)ビデオ端子は、D端子、HDMI、DVIからの入力信号は出力されません。
 - 4. S2端子は、デジタル放送のみ出力されます。

出力	モニター出力/入力4(録画出力)		
TV視聴状況	S2端子	映像端子	
地上アナログ	×	0	
地上D/BS/CS	0	0	
ビデオ映像	×*1	○*1	
D端子映像	X*1	X*1	
HDMI信号	X*1	X*1	
DVI信号	×*1	×*1	

※1 デジタル固定中は、固定したデジタル放送を出力します。録画予約実行中は、予約した番組を出力します。



・有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませて ください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

録画や再生などの機器の接続


ページ		ページ
他の機器の接続について100		123
接続できる機器 100	デジタル放送を録画する	123
本機の接続端子と接続の目やす101	録画した番組を再生する	123
ビデオやDVDを見る102	ハイビジョンビデオカメラで撮影・	
ビデオ機器やDVDプレーヤーなどの接続のしかた 102	再生する	124
ビデオ機器やDVDプレーヤーなどの再生映像を見る 103	ハイビジョンビデオカメラの映像・音声をAQUOSで楽り	しむ124
HDMI対応機器の映像を見る104	再生する	125
HDMI端子付き機器の接続のしかた 104	撮影する	125
HDMI対応機器の映像を見る105	AV-HDDやBlu-ray Discレコーダーで	<u> </u>
HDMI対応機器を接続しないとき(入力スキップ設定) 105	録画・再生する	126
DVI対応機器の映像を見る106	デジタル放送を録画する	126
DVI対応機器の接続のしかた106	録画した番組を再生する	127
DVI対応機器の映像を見る107	録画した番組の消去・保護について	128
DVI対応機器を接続しないとき(入力スキップ設定) 107	音響機器をつないで音声を楽しむ	130
デジタル放送の番組を	アナログ音声の音響機器を接続する	
ビデオデッキで録画する108	デジタル音声(光)の音響機器を接続する	130
接続について108	デジタル音声出力(光)端子の設定について	131
録画の操作について109	外部スピーカーから音が出るようにする	132
ビデオ予約のタイプ別接続について109	本機を5.1chサラウンド対応AVアンプの	
ビデオ予約をするための接続と設定 110	センタースピーカーとして使う	
ビデオコントローラーを使って予約する場合の接続110	PC(パソコン)の画面を表示する	
ビデオコントローラーを使うための設定をする 111	接続について	
外部自動録画(シンクロ予約)機能を使用する場合の接続 113	PC入力対応表	
録画機器がビデオコントローラー・外部自動録画	入力解像度の選択について	
(シンクロ予約)機能に対応していない場合の接続 113	PC入力の画面サイズの種類と切換えについて	
他の機器を使って録画するための設定…114	自動同期調整で最適な画面にする	
入力4端子を出力用または入力用に設定する114	手動で最適な画面に調整する	
デジタル固定の設定115	省エネ機能を設定する	
入力選択の設定116	PC(パソコン)で本機を制御する	
入力選択の項目について116	PC(パソコン)による本機の制御について	
外部機器のなまえを表示させる117	接続のしかた	
i.LINK機器を使う118	通信仕様	
i.LINK(アイリンク)について118	理信于順 RS-232Cコマンド一覧	
i.LINK接続のしかた118	no-2020コャントー見 通信内容	
i.LINK機器を操作するための準備について 119	(전ICIY) I I	146
i.LINK設定について120		
i.LINK機器の選択と解除について121		
i.LINK機器の操作のしかた122		

他の機器の接続について

AQUOS接続クイックガイドの手順6

接続できる機器

■ 本機には入力1~7端子(うち入力4は出力端子にも設定できます)やi.LINK(TS)端子、デジタル音声 出力(光)端子などがあり、以下のように様々な機器と接続できます。



接続した機器を使うときは

• 入力1端子に接続した機器の再生画像を見たいときは、リ モコンの^{入力切換}または本体天面の入力切換ボタンを押し、 入力切換メニューで「入力1」を選びます。



• i.LINK機器を使うときは、リモコンの □ を押します。

接続した機器の名前を表示させるには

・ 入力切換メニューの入力1~7の表示は変更することがで きます。(**117**ページ)

(例:入力1の表示をビデオに変更した場合)



i.LINK機器の名前は変更できません。

本機の接続端子と接続の目やす

■ 本機の各接続端子と、各端子に接続するケーブル(市販品)です。

	1 端子の形と呼び方	2 端子の詳細	出と接続ケーブル	画質など
入力し	D(4)端子		・ビデオ機器側のD端子は、 D1〜4の種類がありますが、 1〜4の番号のいずれでも 接続できます。	高精細な映像入力に対応。 D4:高精細映像 D3:高精細映像
1.2.3	● 左-声音·右 音声端子		・D端子は映像専用端子のため、 音声は別に接続します。	D2:高画質映像 D1:標準映像 (数字が大きい順に 高精細に対応)
入力4	。 S(2)端子		・ビデオ機器側のS端子は、 S,S1,S2の種類がありますが、 いずれの種類にも接続できます。	高画質な映像入力
4	章 左-声音·右 音声端子		・S端子は映像専用端子のため、 音声は別に接続します。	に対応。
入力5.6	HDMI端子 ()、イディフィニション・マルチメディア・ インターフェイス)		・映像と音声が1本のケーブルで 接続できます。 ・HDMIケーブルはHDMI規格認 証ケーブルをご使用ください。	高精細な映像入力に対応。
入カフ	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		・映像専用端子 ※DVI対応のパソコンなどを 接続します	高精細な映像入力に対応。
	金 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		・音声は別に接続します。	10/1/100
i.l	_INK 		・映像と音声が1本のケーブルで 接続できます。	デジタル放送など ハイビジョン映像に 対応。
入力1~4	策 自 赤 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		・映像と音声をそれぞれ 別に接続します。	標準映像 (525i)
コン	トロール		・パソコンで本機を制御する ときの接続端子	_

- **1** 接続するビデオ機器側の端子の形を確認する
 - ※ビデオ機器側の端子の番号は必ずしも本機のものと同じではありません。
- 2 本機とビデオ機器を専用のケーブルで接続する

※接続ケーブルは付属しておりません。市販品をお求めください。

ビデオやDVDを見る

- 本機はビデオ入力端子7系統を備えており、ビデオやDVDプレーヤーなどの外部再生機器を7台まで接続することができます。(HDMI接続のしかた…104ページ。i.LINK接続のしかた…118ページ)
- 接続する機器に応じて、それぞれの端子に合う接続ケーブルをご用意ください。

■接続上のご注意


- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切っておいてください。
- 接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。

ビデオ機器やDVDプレーヤーなどの接続のしかた

■ DVDプレーヤーなどに、D端子、S端子などの高画質映像に対応した出力端子がついている場合は、 その出力端子に合った接続をお選びください。より高画質な映像を楽しむことができます。



- ・ 音声ケーブルはそれぞれの音声端子(左/右)に接続してください。
- D端子ケーブルは入力 $1\cdot 2\cdot 3$ のD4映像入力端子に、S端子ケーブルは入力4のS2映像入力端子に、映像・音声ケーブルは入力 $1\sim 4$ の映像・音声入力端子に接続できます。
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- D4 端子、S2 端子を使うときは、同じ入力の映像端子に接続する必要はありません。
- D4 端子、S2 端子などは高精細・高画質な画質で入力された映像を同じ画質で再現するための端子です。標準画質で入力された映像は同じ標準画質になります。



S2映像入力端子について

- S2映像入力端子は、映像端子(ビデオ映像端子)に対し、より高画質な映像で再生するためにS端子ケーブルを使って外部機器を接続するときの端子です。
- ・本機は、画面サイズ制御信号(フルモード制御信号、レターボックス制御信号)の入った映像が入力4のS2映像端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。(S2対応…146·147ページ)
- ・本機のS2映像端子に外部機器のS映像出力端子を接続しても、映像を楽しむことができます。(S端子接続の場合、画面サイズ制御信号には対応していません。)

D4映像入力端子について

- 本機のD4映像入力端子は、D1(525i)、D2(525p)、D3(1125i)、D4(750p)の映像の入力に対応しています。
- D4端子を使用するときは、接続端子の種類に応じた画面サイズの判定の設定を行ってください。(D端子識別…146·147ページ)

ビデオ機器やDVDプレーヤーなどの再生映像を見る



- 各入力端子に接続した外部再生機器の映像を 楽しむことができます。
- また本体背面の入力 1・入力2・入力3のD4映像端子にDVDプレーヤーなどの機器を接続して、より高画質の映像を楽しむことができます。

入力5または入力6のHDMI端子に接続するときは、**104**ページをご覧ください。



- ・詳しくは、ビデオ機器やDVDプレーヤーの取扱 説明書を併せてお読みください。
- ・ 入力4端子設定(**114**ページ)を「モニター出力 (固定または可変)」に設定した場合、D4映像端子 から入力された映像信号は、モニター出力から出 力されません。(音声は出力されます。)
- DVDプレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。ビデオデッキを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

入力選択の設定について

・接続されている映像用端子と、入力選択の設定で選択されている端子が異なり、映像が表示されない場合は、その旨のメッセージが画面に表示されます。このときは、外部機器を接続している入力の入力選択設定を行ってください。 (116ページ) [例] 入力1に接続したビデオ機器の再生映像を見る

■ ビデオ機器の準備をする

- ① 本機背面の入力1にビデオ機器を接続し、電源を入れる
- ② 再生したいビデオテープを入れる
- ↑ ♪ プロック を押し、入力切換メニューを表示する
 - ・入力切換メニュー表示中につぎの操作を行います。
- 3 ① または ② を押し、「入力1」を 選ぶ
 - ・入力1~入力4は、外部機器が接続されているときのみ選択できます。 ・i.LINKは、機器を接続、選
 - ・i.LINKは、機器を接続、選択しているときのみ選べます。



※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしていると きのみ選択できます。(**114**ページ)

② 決定を押す

決定ボタンを押さなくても、しばらくすると入 力切換メニューは消えます。

4

再生


ビデオ機器を再生状態にする

HDMI対応機器の映像を見る

HDMI端子付き機器の接続のしかた

- HDMI端子は、映像と音声の信号を1本のケーブルでつなぐことができる新しい規格の専用端子です。
- HDMI対応機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力5」または「入力6」を選びます。
- HDMI対応機器を接続せず、「入力5」または「入力6」を飛ばして入力切換をしたいときは、「入力スキップ設定」を「する」に設定します。(工場出荷時はHDMI対応機器を接続していなくても「入力5」または「入力6」が選べるようになっています。)
- HDMI出力端子付きビデオ機器との接続

市販のHDMIケーブルを使って接続する



• 対応している映像信号

VGA、525i(480i)、525p(480p) 1125i(1080i)、750p(720p)、1125p(1080p) PCの信号については**135**ページをご覧ください。

• 対応している音声信号

種類:リニアPCM

サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz

 HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディア インターフェイスは、HDMI Licensing, LLCの 商標または登録商標です。



・ HDMI入力では、HDMIケーブルによっては、映像にノイズが発生する場合があります。HDMI認証ケーブルを使用してください。

HDMI機器がファミリンク対応AQUOSレコーダーやAQUOSサラウンドなどの場合は、 本機のリモコンで操作できます。


詳しくは「HDMI接続した外部機器を本機のリモコンで制御する(ファミリンク)」(**163**ページ)をご覧ください。

HDMI対応機器の映像を見る

- 「入力5」および「入力6」に接続したHDMI対応 機器の映像を見るための手順です。
 - HDMI対応機器の準備をする
 - ① 本機背面の入力5端子または入力6端子に HDMI対応機器を接続し、電源を入れる
 - ② 再生したいディスクを入れる



3 入力切換メニュー表示中に、○○ または を押し、「入力5」または「入力6」を選ぶ



i.LINKは、機器を接続、 選択しているときのみ 選べます。

テレビ	
₽ 入力1	
₽ 入力2	
₽ 入力3	
○ 入力4	
♣ 入力5	
● 入力6	
₽ 入力7	
i, i.LINK	

入力切換

※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしていると きのみ選択できます。(114ページ)

HDMI対応機器を再生状態にする



HDMI対応機器を接続しないとき(入力スキップ設定)


- ■「入力5」および「入力6」を飛ばして入力切換ができます。(工場出荷時は、HDMI対応機器を接続していなくても「入力5」および「入力6」を選べるようになっています。)
- メニュー画面から「本体設定」ー「入力スキップ設定」を選び、(決定)を押す



2 () で「入力5(HDMI1)」または「入力6(HDMI2)」を選び、() を押す



- 3 0で「する」を選び、寒寒を押す
 - 「する」に設定すると入力切換ボタンを押したとき、次のような表示になります。



• 「入力5」および「入力6」のスキップを解除するには、メニュー画面から「本体設定」ー「入力スキップ設定」ー「入力5(HDMI1)」または「入力6(HDMI2)」ー「しない」を選んでください。

操作終了する場合は


- ☆☆☆または☆を押し、通常画面に戻す
- 1つ前に戻る場合は[®] を押してください。

DVI対応機器の映像を見る

DVI対応機器の接続のしかた


- DVI対応機器を接続するときは、DVIケーブル(市販品)をご使用ください。DVIケーブルは映像用のケーブルです。DVIケーブルを接続するときは、音声ケーブルも接続してください。
- DVI対応機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力7」を選びます。
- DVI対応機器を接続せず、「入力7」を飛ばして入力切換をしたいときは、「入力スキップ設定」を「する」に 設定します。(工場出荷時はDVI対応機器を接続していなくても「入力7」が選べるようになっています。)
- DVI-I出力端子付きビデオ機器との接続

市販のDVIケーブルを使って接続する



■ アナログRGB出力端子付きビデオ機器との接続

市販の変換ケーブルを使って接続する





入力フに接続した機器に合わせて端子を設定する

- DVI対応AV機器の入力対応信号は、525p、 1125i、750pです。(デジタルAV信号のみ 1125pに対応します。)
- 対応した信号で正しく表示されない場合は、右の 手順に従い、接続した信号に合わせて、入力7を「ア ナログ」または「デジタル」に設定してください。通 常は「自動」のままでかまいません。
- ^{入力切換} ① **←** を押し、「入力7」を選ぶ
- ②メニュー画面から「機能切換」一「入力選択」を選び、



入力勝手の設定です。 入力勝手の設定です。 入力勝手を設定で減少して表示します。 デクタル 第二アナクル入力勝号を表示します。 アナログ 第二アナログ入力勝号を表示します。

DVI対応機器の映像を見る

■「入力7」に接続したDVI対応機器の映像を見る ための手順です。



DVI対応機器の準備をする

- ① 本機背面の入力7端子にDVI対応機器を 接続し、電源を入れる
- ② 再生したいディスクを入れる
- ◇☆☆☆◇を押し、入力切換メニューを表示する
- - 入力1~入力4は、外部機器が接続されていると きのみ選択できます。
 - i.LINKは、機器を接続、 選択しているときのみ 選べます。



※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしていると きのみ選択できます。(**114**ページ)


DVI対応機器を再生状態にする

DVI対応機器を接続しないとき(入力スキップ設定)

- ■「入力7」を飛ばして入力切換ができます。(工場 出荷時は、DVI対応機器を接続していなくても 「入力7」を選べるようになっています。)
- メニュー画面から「本体設定」ー「入力ス キップ設定」を選び、(決定)を押す



- **2** デーで「入力7(DVI)」を選び、決定を 押す
- 3 0で「する」を選び、決定を押す



• 「入力7」のスキップを解除するには、メニュー画面から「本体設定」ー「入力スキップ設定」ー「入力スキップ設定」ー「入力7(DVI)」ー「しない」を選んでください。

操作終了する場合は

- ★ニューまたは ○を押し、通常画面に戻す
- 1つ前に戻る場合は[®] を押してください。

デジタル放送の番組をビデオデッキで 録画する

接続について

■ お持ちのビデオデッキなどにデジタルチューナーが付いていない場合、本機背面のモニター出力/ 入力4/(録画出力)端子にビデオデッキなどの録画機器を接続して、デジタル放送を録画すること ができます。録画予約を設定した場合、モニター出力/入力4/(録画出力)端子から自動的に録画出 力信号が出力されます。



録画出力について

・電子番組表(EPG)で録画予約した内容が、予約した時刻にモニター出力/入力4/(録画出力)端子から出力されるためには、あらかじめ入力4端子設定で「モニター出力(固定)」に設定しておく必要があります。(**114**ページ)

▼本体背面


接続のしかた


※ ビデオコントローラー(付属品)を使用して予約録画する場合 の接続については、**110**ページをご覧ください。



ループ接続による発振にご注意

・本機の映像をモニター出力を使って、録画機器の入力端子に入力して録画した後、録画した番組を録画機器の出力から本機の入力端子に入力して視聴する際、録画機器の入力を「外部入力」以外に設定してください。「外部入力」のままでは、本機と録画機器の間に信号のループができるため、発振がおこり、ハウリング(ブー音)や画面の乱れが生じます。









- ・ モニター出力/入力4/(録画出力)端子からは、デジタル放送のハイビジョン画質(1125i)の映像を標準画質(525i)に変換して出力します。したがって、接続された録画機器では標準画質で録画されます。
- デジタル固定、録画予約、およびモニター出力にはデジタル放送の字幕やデータ放送は出力されません。
- ハイビジョン画質で録画するときは、D-VHSビデオデッキ·AV-HDDレコーダー·Blu-ray Discレコーダーなどのi.LINK機器をi.LINK接続して行ってください。(**118**~1**29**ページ)
- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とビデオデッキを直接接続してお楽しみください。

録画の操作について

- デジタル放送は、チャンネルを固定して録画するこ とができます。(デジタル固定…115ページ)
- ■「デジタル固定 |を「する |にしておくと、リモコンで電 源を切ってもモニター出力/入力4/(録画出力)端 子から映像と音声が出力されますので、録画を続ける ことができます。




「例」NHKハイビジョンの番組を録画するとき

- 入力4を「モニター出力(固定)」または「モ ニター出力(可変) | に切り換える
 - 入力4を「モニター出力(固定)」または「モニター 出力(可変) に切り換えるための「入力4端子の 設定」を行ってください。(114ページ)
- ① BS を押し、BSデジタル放送(テレ ビ)を受信する
 - ② チャンネルボタン 3 を押し、NHK ハイビジョンを選局する

BS FUE 103 ● 音声 ステレオ

ビデオデッキを外部入力に切り換え、録 画のボタンを押す




• 録画が始まります。



・ あなたが録画(録音)したものは、個人として楽 しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で 使用できません。

ビデオ予約のタイプ別接続について

■録画予約から「ビデオ予約」(91ページ)を選ぶときは、下の図にしたがって接続方法を選びます。



付属のビデオコントローラ -を使って予約する場合 (ビデオ連動録画) (110ページ)

録画機器がビデオコントロ ーラー、外部自動録画(シン クロ予約)機能に対応して いない場合(113ページ)

録画機器の外部自動録画 (シンクロ予約)機能を使 う (**113** ページ)

録画機器がビデオコントロ ーラー、外部自動録画(シン クロ予約)機能に対応して いない場合(113ページ)

- 録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 予約録画する前に、必ず、試し録りをして、正しく録画されることを確認してください。

このとき、予約録画の方法 日、予約録画の方法 日でうまくいかないときには、「予約録画の方法 日を行ってください。


• i.LINK予約の接続については118ページ、ファミリンク予約の接続については164ページをご覧ください。

ビデオ予約をするための接続と設定

ビデオコントローラーを使って予約する場合(予約録画の方法 A)の場合)の接続

付属のビデオコントローラーを使うと、予約した時刻にビデオコントローラーからビデオデッキにリモコン信号が送信され、ビデオデッキの電源の入/切や録画の開始/停止を行い、本機の予約機能と連動して**デジタル放送の番組**を録画(ビデオ連動録画)することができます。この場合、ビデオデッキの予約設定は必要ありません。(録画可能なテープなどの基本的な準備は必要です。)

※ ビデオデッキの機種によっては、リモコン信号が異なるため動作しない場合があります。そのときは、ビデオコントローラーは使用できません。また、ビデオデッキ内蔵型テレビにも録画できません。



機種番号について

■メーカーにより複数のリモコン信号を採用しており、つぎの機種番号で区分されます。

メーカー	機種番号
アN サソ東ビ日フ松三 ワC ー - 芝 - 立イ下菱	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4

工場出荷時の設定: 未設定

※入力4端子の設定について

・ビデオ連動録画をするときは、メニューで入力4端子設定を「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に 設定してください。(**114**ページ)

ビデオコントローラー取付けの際のご注意

- リモコン受信部の位置は、ビデオデッキのメーカーや機種によって異なります。一般的には、液晶表示部に隣接して丸いものがうすく見えます。
- ・ ビデオコントローラーの発信部がビデオデッキのリモコン受信部に確実に向いていることをご確認ください。
- ビデオコントローラーを取り付けるときは、はじめから任意の位置に固定しないで、111・112ページ「ビデオコントローラーを使うための設定をする」のテストでビデオデッキの電源が「入」になる位置を探し、その位置に固定してください。

ビデオコントローラーを 使うための設定をする

- ビデオ連動録画設定が必要なのは初回のみです。(ただし接続している機器を変更したときは、再度設定が必要になります。)
- ・ビデオ連動録画できるのは、デジタル放送のみです。 地上アナログ放送、CATV放送などはビデオ連動録画 ができません。

操作の前に

・録画出力信号について

ビデオ連動録画設定で、リモコン信号が異なり動作しない場合でも、モニター出力/入力4/(録画出力)端子からは、映像と音声信号が出力されます。(この場合は録画する機器側にもタイマー予約を設定し、録画予約設定を行ってください。)

・ビデオデッキの準備について

ビデオデッキ側は起動時に選局しているチャンネルの映像を録画しますので、外部入力チャンネルに切り換えた上でビデオのリモコンで電源を「切」にして待機してください。他のチャンネルでのタイマー録画が先に実行されると外部チャンネルが変更されてしまい、他のチャンネルが録画されます。

・本機の設定について

「デジタル固定」を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録画の設定ができません。設定前に「デジタル固定」を「しない」にしてください。(**115**ページ)

ビデオデッキの準備をする

- ① 本機につなぐ(110ページ)
- ② ビデオコントローラーを取り付ける (110ページ)
- ③ 本機とつないだ外部入力に切り換える
- ④ 録画用ビデオテープを入れる
- ⑤ ビデオのリモコンで電源を「切」にする



メニュー画面から「デジタル設定」ー「ビデオ連動録画設定」を選び、(決定)を押す



3 「次へ」で、決定を押す

ビデオ連動録画をご使用の場合は、取扱説明書の 「ビデオコントローラーを使って予約する」の項目を お読みの上、接続してください。

現在の設定:未設定 次へ


お使いのビデオデッキのメーカーを





- ・該当するビデオメーカーがない場合や外部自動録 画機能(シンクロ予約機能)を使用して録画する場 合は、「ビデオコントローラーを使用しない」を選 択してください。
 - ⇒ 予約録画の方法 B または 予約録画の方法 C に進みます。(113ページ)

「テスト実行」で (決定)を押し、テストを開始する



テストの結果

- ビデオデッキの電源が「入」になったとき(正常)⇒手順8の②に進みます。
- ・ビデオデッキの電源が「入」にならなかったとき⇒ビデオデッキの接続、ビデオコントローラーの取付け、メーカーを確認し、手順6に進みます。




・ビデオコントローラーの取付け位置が適切でないために、ビデオデッキの電源が「入」にならないことがあります。その場合は、手順6・7でテストをくり返しながらビデオデッキの電源が「入」になる位置を見つけ、その位置にビデオコントローラーを固定してください。

次ページへつづく

ビデオ予約をするための接続と設定(つづき)

- 6 ① でカーソルを機種番号の欄に 移動する

 - **110**ページ左下にある**「機種番号について」**の表を参考に機種番号を選んでください。機種番号が複数あるメーカーの場合は、お使いのビデオデッキが操作できるようになるまで手順**6·7**をくり返してください。



- マ (決定)を押し、テストを実行する
 - ・ テストの結果、該当する機種番号がない場合は、「ビデオコントローラーを使用しない」を選択して、ビデオ予約を行う際はビデオデッキにもタイマー予約を設定してください。
- ① ビデオデッキの電源が「入」になった ことを確認する
 - ②「設定する」で(決定)を押す
 - これでビデオ連動録画の設定は完了です。

操作終了する場合は

- 1つ前に戻る場合は[®] を押してください。

設定が終了したら、再度ビデオデッキの電源を「切」にします。(ビデオのリモコンで切ります。)

- 予約した時刻になると、ビデオコントロー ラーからの信号によってビデオデッキの電源 が入り、録画が開始されます。
- 録画予約を設定する前に、モニター出力/入力4/(録画出力)端子を「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に設定してください。(114ページ)
- 録画予約のしかたについては、91ページを で覧ください。




ビデオコントローラーのテストで、どの機種番号を選んでもビデオデッキの電源が「入」にならない場合は、ビデオコントローラーの発信部がビデオデッキのリモコン受信部に確実に向いているか、再度ご確認ください。

外部自動録画(シンクロ予約)機能を使用する場合(トラトカ録画の方法 B)の接続

- お持ちの録画機器に外部録画機能(シンクロ予約機能)が付いている場合、ビデオコントローラーをつながずに予約録画することができます。
- シンクロ予約とは、録画機器側で録画出力信号を受信すると、これに連動して電源が入り、録画を開始する機能です。(詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。)

接続のしかた



接続が終了したら、**111**ページの手順4で「ビデオコントローラーを使用しない」に設定してから、本機の録画予約を設定し、本機の電源を「切」にします。(リモコンで切ります。)そして録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を設定し、録画の準備をすませて、録画機器のリモコンで録画機器の電源を「切」にします。

- 予約開始時刻になると、本機のモニター出力/入力4/(録画出力)端子から映像と音声が外部自動録画(シンクロ予約)機能に対応した入力端子へ出力されます。これに連動して録画機器側で録画が始まります。
- ・ 録画予約を設定する前に、モニター出力/入力4/(録画出力)端子を「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に設定してください。(**114**ページ)
- ・ 録画予約のしかたについては、**91**ページをご覧ください。



• 録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を設定しているときに本機の電源を入れると、モニター出力/入力4/ (録画出力)端子から信号が出力されるため、録画機器で録画が始まります。不要な録画を避けるためには、録画 予約が終了したあとは、録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を「しない」状態にしてください。

録画機器がビデオコントローラー・外部自動録画(シンクロ予約)機能に対応していない場合(予約録画の方法 C)の接続

■ お持ちの録画機器がビデオコントローラーおよび外部自動録画(シンクロ予約)機能に対応していないなど、予約録画の方法 A・予約録画の方法 Bが使えない場合でも、本機側と合わせて録画機器側でも日時やチャンネルを予約設定しておけば録画が可能になります。

接続が終了したら、**111**ページの手順**4**で「ビデオコントローラーを使用しない」に設定してから、本機の録画予約を設定し、本機の電源を「切」にします。(リモコンで切ります。)そして録画機器のタイマー予約などの予約録画機能で、本機で設定した予約と同じ日付・時刻に設定し、予約するチャンネルは本機と接続した外部入力に設定します。

- 録画機器との接続については**108**ページをご覧ください。
- 録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 予約開始時刻になると、本機の電子番組表で予約した番組の映像・音声がモニター出力/入力4/(録画出力)端子から出力されます。同時に、録画機器側で行った設定により、録画機器側の予約録画が始まります。
- ・ 録画予約を設定する前に、モニター出力/入力4/(録画出力)端子を「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に設定してください。(**114**ページ)
- 録画予約のしかたについては、**91**ページをご覧ください。

他の機器を使って録画するための設定

入力4端子を出力用または 入力用に設定する

- 本機背面のモニター出力/入力4/(録画出力) 端子は、出力用と入力用に使い分けることがで きます。
- ■「モニター出力(固定)」または「モニター出力 (可変)」に設定しているとき、予約録画の実行 またはデジタル固定をすると、録画出力信号が 出力されます。

操作の前に

他の機器を接続して録画するときの設定

・モニター出力(固定)

音声出力端子から出力される音量レベルは一定で、スピーカーの音量を調整しても端子の出力レベルは変化しません。

・モニター出力(可変)

スピーカーからは音声が出ません。音声出力端子から出力される音量レベルを、音量ボタンで調整することができます。

ビデオやDVDを見るときの設定

入力

ビデオ再生機器をつなぐなど、入力端子として使うときに選びます。




•モニター出力/入力4/(録画出力)端子から出力される映像信号について

出力	モニター出力/	入力4(録画出力)
TV視聴状況	S2端子	映像端子
地上アナログ	×	0
地上D/BS/CS	0	0
ビデオ映像	×*1	○*1
D端子映像	X*1	X*1
HDMI信号	X*1	X*1
DVI信号	×*1	×*1


※1 デジタル固定中は、固定したデジタル放送を出力します。 す。録画予約実行中は、予約した番組を出力します。

メニュー画面から「機能切換」一「入力4端 子設定」を選び、(決定)を押す



2 ②で「モニター出力(固定)」「モニター出力(可変)」「入力」のいずれかを選び、

決定を押す



• 「モニター出力」に設定すると、音量を調整したとき、次のような音量表示が画面に表示されます。

「モニター出力(固定)」にしたときの音量表示

(4) (30)

「モニター出力(可変)」にしたときの音量表示



- 「モニター出力(可変)」に設定し、モニター音声 出力レベルを調整する場合は、スピーカーの音 量を変えるときと同じように、音量(大/小)ボ タンで調整します。
- 「モニター出力(固定)」「モニター出力(可変)」のいずれを選んだ場合でも、ヘッドホン端子からの音声出力は可能です。
- 「モニター出力(可変)」に設定しているとき、音 声調整の設定はできません。

操作終了する場合は

☆☆☆☆または☆☆を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は e押してください。


デジタル固定の設定

■「デジタル固定」とは、現在受信しているデジタル 放送のチャンネルに固定する機能です。

操作の前に

こんなときに便利です

- ・デジタル放送の番組を録画しているとき、誤ってチャンネルを変えてしまうのを防ぐことができます。
- ・デジタル固定を「する」に設定しているときは、リモコンで電源を「切」(電源待機状態)にしても、モニター出力/入力4/(録画出力)端子からデジタル放送の映像・音声が出力されますので、録画を続けることができます。



■ 固定したいデジタル放送のチャンネルを 選局する

2 メニュー画面から「機能切換」ー「デジタル固定」を選び、決定を押す







視聴中のデジタル放送のチャンネルに固定されます。

操作終了する場合は

- ☆☆☆ または ☆を押し、通常画面に戻す
- 1つ前に戻る場合は[®]を押してください。



デジタル固定中に視聴・録画予約時間の2分前 (ビデオ連動録画設定(**110~112**ページ)を シャープ7、8に設定している場合に限り、5分 前)になると、デジタル固定が自動的に解除され ます。また、視聴・録画予約が終了してもデジタ ル固定は解除されたままとなります。

視聴·録画予約開始視聴·録画予約終了

	, ↓	<u> </u>
デジタル 固定	予約番組に変更 (デジタル固定解除)	(デジタル固定 解除のまま)
	•	

予約開始2分前

- 予約録画実行中やi.LINK入力時は、デジタル固定にできません。
- ・ デジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「デジタル固定」または 予約録画の方法 A (91・110ページ)で録画することをおすすめします。
- デジタル固定中は他のチャンネルに切り換えられません。

入力選択の設定

- 入力1~4に外部機器を接続しているとき、複数の映像用端子(例えば、入力1では「D4映像」「映像」 の2種類)のどれを使用するかを設定することができます。
- 工場出荷時の状態では、入力1~4は「自動」に設定されています。通常の使用方法の場合、特に設定を変更する必要はありません。

入力選択の項目について

■ 入力 1~4のそれぞれにつき、選択できる入力 項目はつぎのとおりです。

少入力1 **少**入力2 **少**入力3

自動 D端子 ビデオ映像

4入力4

自動 S端子 ビデオ映像

■ 入力7の入力選択については、**106**ページを参照してください。



映像入力端子選択の優先順位について

・入力1~4の入力選択を「自動」に設定したときは、つ ぎの優先順位で映像入力端子が選択されます。

入力1・入力2・入力3 D端子→ビデオ映像入力4 S端子→ビデオ映像

[例] 外部機器を入力1に接続しているとき、D4映像端子からの入力を選択する

△ で「入力1」を選ぶ

選べます。

入力1~入力4は、外部機器が接続されているときのみ選択できます。i.LINKは、機器を接続、選択しているときのみ




※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしていると きのみ選択できます。(**114**ページ)

2 メニュー画面から「機能切換」一「入力選択」を選び、「決定を押す

・テレビ、入力5、入力6、i.LINK入力のとき、「入力 選択」はメニューに表示されません。



る。 ○で「D端子」を選び、 ○定ででする。



操作終了する場合は

☆☆☆または☆を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は を押してください。

外部機器のなまえを表示させる

- 入力1~7に接続している外部機器に合わせて、入力切換メニューや画面表示(チャンネルサイン)に表示される機器の名称を選択することができます。
- 機器の名称をおこのみの名称に変更すること もできる「ユーザー設定」があります。

表示できる名称について 入力1/入力2/入力3

入力1	*	ビデオ1 ※	ビデオ
コンポーネント1	*	コンポーネント	D端子1 ※
D端子		CATV	CS
DVD		ゲーム	ムービー
D-VHS		HDD	DVR
BD			

※「入力2」選択時は、入力2 ビデオ2 などの表示になります。 ※「入力3」選択時は、入力3 ビデオ3 などの表示になります。

入力4

入力4	ビデオ4	ビデオ
CATV	CS	DVD
ゲーム	ムービー	D-VHS
HDD	DVR	BD

入力5/入力6

(自動)入力5 ※	入力5 ※	ビデオ5 ※
ビデオ	HDMI	HDMI1 *
DVD	DVR	HDD
BD		

- ※「入力6」選択時は、(自動)入力6 入力6 ビデオ6 HDMI2 の表示になります。
- ファミリンク対応のAQUOSレコーダー接続時、「(自動)入 力5」または「(自動)入力6」の表示に設定されている場合 は、「AQUOSレコーダー」と表示されます。
- 他メーカーのHDMI機器を接続し、「(自動)入力5」または「(自動)入力6」の表示に設定されている場合、表示の内容が変わることがあります。
- AQUOSサラウンド接続時、「(自動)入力5」または「(自動) 入力6」の表示に設定されている場合は、「入力5」または「入力6」と表示されます。
- AQUOSサラウンドにファミリンク対応レコーダーが接続されていて「(自動)入力5」または「(自動)入力6」の表示に設定されている場合は、「AQUOSレコーダー」と表示されます。

入力フ

人刀				
入力7	ビデオフ	ビデオ		
DVI-I	DVD	PC		
ji (Aカ切り つ	換		
智 帕 (番組表 裏番組 メニュー	-		
	→ 決定 ▶			
**************************************	於			

[例] 入力2の表示を「ゲーム」に変える

△ で「入力2」を選ぶ

• 入力1~入力4は、外部機器が接続されているときのみ選択できます。-

i.LINKは、機器を接続、 選択しているときのみ 選べます。



※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしているときの み選択できます。(**114**ページ)

プレスティア メニュー画面から「本体設定」一「入力表示 選択」を選び、 決定を押す

・テレビ入力およびi.LINK入力のとき、「入力表示選択」はメニューに表示されません。



3 ②で「ゲーム」を選び、決定を押す



ユーザー設定について

- おこのみで機器の名称を入力したいときは、「編集」を選んで決定します。文字入力のしかたについては、178ページをご覧ください。
- 入力できる文字数は、全角で5文字まで、半角で 10文字までです。

*ニーまたは **3 を押し、通常画面に戻す

・入力切換ボタンを押すと、入力切換メニューに 「■グゲーム」が表示されます。



ゲーム機との接続について

ゲームの種類の中で、ピストルを使ったシュー ティングゲームはできません。

i.LINK機器を使う

i.LINK(アイリンク)について

■ i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ 転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINKケーブル1本で接続することができます。

i.LINKは、IEEE 1394の呼称で、IEEE (米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100/S200/S400と表示されます。本機では最大400Mbpsの転送が可能です。

本機に接続できるi.LINK機器について


- 本機が対応しているi.LINK機器
- D-VHSビデオデッキ(D-VHS) AV-HDDレコーダー(AV-HDD)
- Blu-ray Discレコーダー(BD) HDV方式ハイビジョンビデオカメラ(HDV)
- ※上記のi.LINK機器でも、機器によっては機器の認識やコントロール、録画や再生ができない場合があります。
- ※DVDレコーダーやDV機器、PC(パソコン)、PC周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。

i.LINKで録画できる内容について

■ 本機とi.LINK機器をi.LINK接続して録画できるのは、デジタル放送のみです。それ以外のテレビ(地上アナログ放送)、外部入力(入力1~7)は、i.LINK録画ができません。また、ハイビジョンビデオカメラでは、本機のデジタル放送をi.LINK録画することができません。

i.LINK接続のしかた

[例] 接続するi.LINK機器が1台の場合




• 接続の際は、「S400」タイプのi.LINKケーブルをご使用ください。



1つのレコーダーをi.LINKとHDMIで同時に接続するときは、「i.LINK自動切換」を「しない」にしてください。 (**119**ページ)


i.LINK機器(D-VHS/AV-HDD/BD)が2台以上のとき

- i.LINKケーブルを使い、デイジー・チェーン(数 珠つなぎ)で接続します。この接続では、i.LINK 機器を最大16台までつなぐことができます。
- i.LINK端子が3つ以上ある機器の場合は、分岐をしてつなぐこともできます。分岐接続する場合は、i.LINK機器を最大62台までつなぐことができます。



接続に関するご注意

• 一部のi.LINK機器では、その機器の電源が切られているとデータを中継できない場合があります。この場合は、その機器を終端に接続してください。




- ・ 図のようなループ(輪)接続をしないでください。
- i.LINK機能使用中は、使用していないi.LINK機器であっても、ケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。映像・音声が乱れることがあります。
- DVDレコーダーやDV機器、PC(パソコン)、PC周辺機器など、本機が対応していない機器を同時に接続していると、誤動作することがあります。
- 接続したi.LINK機器の認識やコントロール、録画・再生が正しくできなくなったときは、i.LINKケーブルの抜き差しを行うことで、復帰する場合があります。
- 複数のi.LINK機器を接続して使用する場合、接続機器の仕様や相互接続性により、動作が安定しない場合があります。この場合、使用していない機器の接続を外したり、接続のしかたを変更すると安定する場合があります。

i.LINK機器を操作するための準備について

i.LINK操作パネルを表示させる

- ■i.LINK操作パネルからi.LINK機器を操作する ための準備です。
- 本機のi.LINK端子にi.LINK機器を接続 し、i.LINK機器の電源を入れる
- ↑ 本機の電源を入れる
- **3** ・詳しくは121ページの「i.LINK機器の選択」を ご覧ください。



i.LINK自動切換を設定する

- ■i.LINKで接続した録画機器を再生状態にしたとき、自動的に入力が「i.LINK」に切り換わるように設定することができます。
- メニュー画面から「デジタル設定」ー 「i.LINK設定」を選び、決定を押す
- 2 で「i.LINK自動切換」を選び、映定 を押す

i.LINK機器を使う(つづき)

i.LINK設定について




複数のi.LINK機器をi.LINKケーブルで接続した場合、本機の「電源待機設定」を「しない」に設定して電源を待機状態(電源ランプ赤色点灯)にすると、本機を中継して接続されているi.LINK機器間のデータのやりとりができなくなります。本機をi.LINK機器の中間に接続している場合は、本機の「電源待機設定」を「する」に設定するか、下図のように本機をi.LINK機器の末端に接続してください。





- 現在発売されているi.LINK機器のほとんどは、記録している映像・音声の伝送レートを自動認識し録画モードを制御するため、本機の「録画モード設定」は通常「しない」に設定してください。
- i.LINK機器の種類や、i.LINK機器で記録しようとしている放送の内容によっては、本機から録画モードを正常に制御できない場合があります。この場合は、本機の「録画モード設定」を「しない」に設定してください。
- ・ 本機の電源が待機状態(電源ランプ赤色点灯)のときは、外部機器からのi.LINK制御コマンドを受けつけることができません。これは「電源待機設定」を「する」に設定しても同じです。外部機器から本機をi.LINK制御する場合は、本機の電源を「入」(電源ランプ緑色点灯)にしてから行ってください。



メニュー画面から「デジタル設定」ー 「i.LINK設定」を選び、(決定)を押す



録画モードの設定

・本機には、録画時にi.LINK機器の録画モードを 自動的に制御する機能があり、その機能を有効 に「する」か「しない」かを選ぶことができます。

2 ① で「録画モード設定」を選び、 決定を押す

② 0 ⊕ 0で「する」または「しない」を


選び、決定を押す

• 通常は「しない」に設定します。



i.LINK電源待機の設定

- 本機では、i.LINK電源待機の設定により電源待機時の消費電力を少なくすることができます。
- i.LINK機器を接続していない場合は、消費電力が小さくなる「しない」を選択してください。



② ¶ ¶で「する」または「しない」を 選び、(決定)を押す

「する」……電源待機時にもi.LINK回路を通電し、データの中継ができるようにします。

「しない」…電源待機時の消費電力を少なくします。ただし、 データの中継はできません。



操作終了する場合は

☆☆☆または☆を押し、通常画面に戻す

・ 1つ前に戻る場合は፟ を押してください。

i.LINK機器の選択と解除に ついて

■ i.LINK機器を選択したり解除するには、機器選択画面から操作を選びます。

i.LINK機器の選択

- ・本機からi.LINK機器を操作するためには、使用するi.LINK機器を選択する必要があります。
- ・最大16台のi.LINK機器から、使用する1台を選択できます。
- ・接続されたi.LINK機器は、自動的に機器選択画面のリストに登録されます。

└──を押し、i.LINK操作パネルを表示する

■ 停止中	900	0 1 D-V	HS ••	•••••	•		
00:00	: 00	○電源			III	•	機器選択
巴予約	D-VHS	停止	144	44	>>	►►I	入力切換
	<⇒で	操作を選択	決定で実	行 (i.LIN	IK で表示切		

- ・「操作できるi.LINK機器がありません。」のメッセージ が表示されたときは、i.LINK機器が正しく接続されて いるか確認してください。(**118**ページ)
- i.LINK機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順3に進んでください。

↑ ○○○○○で「機器選択」を選び、決定を押す

・機器選択画面が表示されます。

現在選択されている機器のマーク

	機器名	使用する機器を メーカー	麗んでください 形名	
H.(B) :	I D-VHS	00	0000	
0	2 D-VHS			
0	B D-VHS			
0	1 BD	00	0000	

3 操作したい機器を



・ 選んだi.LINK機器の操作パネルが表示されます。

i.LINK機器の使用解除

- ・登録されたi.LINK機器の使用を解除できます。
- i.LINK機器の使用を解除することにより、その 機器を別のi.LINK機器から使用できるように なります。

■ 「i.LINK機器の選択」の手順1・2を行う

2 ア・リストの一番下にある「機器使用解除」を選び、決定を押す



・ i.LINK機器の使用が解除されます。



・本機で使用しているi.LINK機器を他のi.LINK機器で使用するためには、本機の機器選択画面から「機器使用解除」を行ってください。

i.LINK機器の登録削除

- ・機器選択画面に登録されているi.LINK機器を、 リストから削除できます。
- ・接続されているi.LINK機器は、削除できません。
- ¶ 「i.LINK機器の選択」の手順1·2を行う
- **1** 削除したいi.LINK機器をで選び、
- ★ (決定)を押す② (決定)を押す② (決定)を押す



- ・ 選んだi.LINK機器がリストから削除されます。
- 削除しないときは、「キャンセル」を選んで決定 ボタンを押します。



・本機で認識することができない機器は、機器選択画面のリストに表示されません。

で選び、(決定)を


- ・接続したi.LINK機器によっては、メーカー名や機器名が正しく表示されないことがあります。 接続したi.LINK機器のメーカー名や機器名が正しく表示されない場合は、i.LINKケーブルを抜き、「i.LINK機器の登録削除」の手順により、一度登録されているi.LINK機器を削除してからi.LINKケーブルを接続し直してください。
- ・機器選択画面のリスト項目に○マークがついているi.LINK機器は、本機が対応していない機器であり、使用することができません。

i.LINK機器を使う(つづき)



基本操作

- i.LINKに対応した録画機器の操作ができます。画面にi.LINK操作パネルを表示させ、パネル上のボタンで操作します。
- 操作を始める前に、**120**·**121**ページの設定を済ませておいてください。
- 本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。



└── ボタンを押し、i.LINK操作パネルを表示する


操作パネルを終了するときも、このボタンを押します。

操作したい機能をカーソルボタンで選ぶ

決定ボタンを押し、選んだ機能を実行する

i.LINK操作パネルの見かた





- ・IEEE1394は、米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINK(アイリンク)とi.LINKロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

D-VHSビデオで録画・再生する

デジタル放送を録画する

- 以下の操作をする前に、**120·121**ページの 設定を済ませてください。
- 本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。
- 録画したいデジタル放送の番組を選局 ■ する

↑ └──を押し、i.LINK操作パネルを表示する

○ 電源			Ш	•	機器選択
停止	144	44	>>	⊳⊳I	入力切換
	停止	停止	停止 144 44	停止 144 44 >>>	停止 144 44 >> >>1

3 (録画ボタン)を選び、 (録画ボタン)を選び、

● 録画中	0	0 1 D-V	HS ●●	•••••	•		
00:00:	00	○ 電源			Ш	•	機器選択
□ 予約	D-VHS	録画	144	44	>>	▶ ►	入力切換
	◆ ↑ で	操作を選択	決定で実	行 (i.LIN	IK)で表示切		

- ・録画が開始します。



• 録画中は、リモコンまたは本体天面の入力切換ボタンで「i.LINK」を選ぶことはできません。

録画した番組を再生する



- - ・再生が開始します。
 - ・ 再生中に特殊再生するときは、 (早 送りボタン)、 (巻戻しボタン)、 (巻戻しボタン)、 (一時停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。
 - ・停止するときは、 (停止ボタン)を選んで決定ボタンを押します。

デジタル放送をi.LINKで録画予約したい場合は、**94**·**95**ページをあわせてご覧ください。



D-VHSビデオデッキの録画、再生について

- D-VHSビデオデッキによっては、本機のi.LINK操作パネル上の操作ボタンで操作できなかったり、D-VHSビデオデッキが再生している映像・音声を視聴することができない場合があります。
- D-VHSビデオデッキによっては、VHSテープやS-VHSテープ、またはアナログで記録されているD-VHSテープの再生映像・音声を本機のi.LINK入力で視聴することができない場合があります。この場合は、D-VHSビデオデッキのアナログ出力を本機のアナログ外部入力(入力1~4)に接続し、本機を外部入力に切り換えてから視聴してください。
- D-VHSビデオデッキのタイマー録画予約中に本機のi.LINK操作パネルで操作すると、タイマー録画予約に失敗 することがありますので、D-VHSビデオデッキのタイマー録画予約中はi.LINK操作パネルを操作しないでくだ さい。
- 本機のi.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信しているデジタル放送の映像・音声がD-VHS ビデオデッキに記録されます。
- 本機で受信しているデジタル放送の映像・音声をD-VHSビデオデッキで記録するときは、D-VHSテープを使用してください。VHSテープやS-VHSテープでは記録することができません。
- ・ 番組の内容によっては、D-VHSビデオデッキで録画・録音ができない場合があります。
- 使用しているD-VHSビデオデッキによっては、特殊再生時(送り再生や戻し再生など)に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。

ビジョンビデオカメラで

ハイビジョンビデオカメラの映像・音声をAQUOSで楽しむ

■ HDV方式のハイビジョンビデオカメラには、「HDVフォーマット」の信号だけでなく、「DVフォ・ マット|の信号も扱えるものがあります。本機で視聴することができる信号は[HDVフォーマット| で撮影された信号のみです。

本機に接続したハイビジョンビデオカメラの操作パネル

ハイビジョンビデオカメラをビデオモードにしたときの操作パネル



ハイビジョンビデオカメラをカメラモードにしたときの操作パネル



- ・操作できるボタンは接続している機器により異なりま す。ボタンが表示されていても、操作できない場合があ
- ビデオモードとカメラモードの切換えは、ハイビジョン ビデオカメラ側の操作により行います。



- 本機で受信している放送または外部入力をハイ ビジョンビデオカメラで録画することはできま せん。
- ・ 電子番組表(EPG)から録画予約するとき、ハイ ビジョンビデオカメラを録画連動機器として選 択することはできません。
- ハイビジョンビデオカメラが「DV互換モード」 に設定されていると、i.LINK機器選択の画面 (121ページ)でハイビジョンビデオカメラを 選択することができません。詳しくはハイビ ジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧くださ しい。
- i.LINK操作パネルでハイビジョンビデオカメラ の電源操作はできません。
- ハイビジョンビデオカメラの電源が「切」のとき は、本機からハイビジョンビデオカメラの操作は できません。

操作ボタンの機能

■■停止 ■ 巻戻し ■ 早送り

▶ 再牛


■■ 一時停止

※ 入力切換ボタンについて

- ·i.LINK操作パネルの入力切換ボタンは、i.LINK入力 とその前の画面(テレビまたは外部入力)との切り 換えを行います。
- i.LINK自動切換を「する」に設定している場合は、
- ・ハイビジョンビデオカメラを選択した状態で再生を 開始すると自動的にi.LINK入力になります。
- ・ハイビジョンビデオカメラを選択した状態でハイビ ジョンビデオカメラをカメラモードに切り換える と、自動的にi.LINK入力になります。

※ 撮影ボタンについて

- ·i.LINK操作パネルの撮影ボタンは、ハイビジョンビ デオカメラのカメラで映している映像・音声の撮影 (録画)を開始します。
- ・本機でテレビや外部入力を視聴しているときは、撮 影ボタンは無効になります。



再生する

- ハイビジョンビデオカメラを本機とi.LINK接続し、本機から操作して再生する手順です。
 - ① ハイビジョンビデオカメラを本機に 接続する
 - ② ハイビジョンビデオカメラを「ビデオ モード」にする
 - ハイビジョンビデオカメラが「カメラモード」に なっていると、ハイビジョンビデオカメラの映 像を本機で見ることができません。
- **2** リモコンフタ内の☆を押し、i.LINK操作 パネルを表示する

● 停止中 ◎	0 1 H	OV ●●	••••	•••			
00:00:00			•	II	機器選択		
	停止			>>	入力切換		
◆◆ で操作を選択 (※*)で実行 (i.LINK)で表示切							

る。
②でi.LINK操作パネル上の (再生ボタン)を選び、(決定)を押す



- 再生が始まります。
- ・ 再生中に特殊再生するときは、 (早送りボタン)、 (巻戻しボタン)、 (巻戻しボタン)、 (本) (一時停止ボタン)を選んで、(深) を押します。
- 停止するときは、 (停止ボタン)を選んで (停止ボタン)を選んで



- •「DVフォーマット」で撮影された信号は、本機で 視聴することができません。
- ・「HDVフォーマット」と「DVフォーマット」が混在したテープを使用した場合などにDVフォーマットの信号が本機に入力されることがあります。この場合、「この信号を本機で再生することはできません。HDV機器の設定を確認してください。」というメッセージが表示されます。
- 本機からハイビジョンビデオカメラの頭出し操作はできません。

撮影する

- ハイビジョンビデオカメラを本機とi.LINK接続し、本機から操作して撮影する手順です。
- ① ハイビジョンビデオカメラを本機に 接続する
 - ② ハイビジョンビデオカメラを「カメラ モード」にする
 - ハイビジョンビデオカメラを「ビデオモード」 から「カメラモード」に切り換えると、自動的に i.LINK入力に切り換わります。
- **2** リモコンフタ内の^{・・・・・}を押し、i.LINK操作 パネルを表示する



3 (撮影ボタン)を選び、決定を押す



- 撮影が始まります。
- 停止するときは、 (停止ボタン)を選んで (停止ボタン)を選んで



- ・ハイビジョンビデオカメラによっては、静止画を記録する機能として「フォトモード」を備えたものがあります。ハイビジョンビデオカメラが「フォトモード」になっていると、本機のi.LINK操作パネルでハイビジョンビデオカメラを操作することができません。詳しくはハイビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- ・ハイビジョンビデオカメラによっては、カメラモードで撮影していない状態のまましばらく放置すると、自動的に待機状態に移行し、i.LINKからの制御を受け付けなくなる機器があります。この場合、本機のi.LINK操作パネルでハイビジョンビデオカメラを操作することはできませんので、ハイビジョンビデオカメラ本体を直接操作してください。
- 本機で受信している放送または外部入力をハイ ビジョンビデオカメラで録画することはできま せん。

AV-HDDやBlu-ray Disc レコーダーで録画・再生する


デジタル放送を録画する


- AV-HDDやBlu-ray Discレコーダーでデジタル放送を録画・再生するための手順です。
- 以下の操作をする前に、**120·121**ページの 設定を済ませてください。
- 本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。



録画したいデジタル放送の番組を選局 する

介 └──を押し、i.LINK操作パネルを表示する





4 (録画ボタン)を選び、(決定)を押す



- 録画が開始します。
- ・録画を止めるときは、**録画停止**(録画停止ボタン)を選んで決定ボタンを押します。

録画した番組を再生する

ディスク機器の場合、録画が終了すると録画リストが作成されますので、複数の録画番組から再生したい番組を選ぶことができます。(127ページ)

デジタル放送を i.LINK で録 画予約したい場合は、**94**・**95** ページをあわせてご覧ください。



録画した番組を再生する

■ ディスク機器の場合、録画リストから再生する 番組を選ぶことができます。

└──を押し、i.LINK操作パネルを表示する

■ 停止中 😝	0 1 AV	HDD ••	••••	•		
00:00:00/00:00:00	○ 電源			11	録画リスト	録画操作
ディスク残 50%	停止	144	44	>>	⊳ ⊌	機器選択
G				-30秒	+30秒	入力切換
◆ で操作を選択 (RE)で実行 (ILINK)で表示切						

2 (録画リストボタン)を選び、(決定)を押す



- 録画リストが表示されます。
- ・ 録画中は、i.LINK操作パネルの録画リストボタンを操作できません。録画リストボタンの操作は、録画を停止してから行ってください。
- 3 ① ②で再生したいタイトルを選び、 ※定を押す
 - ② § ® ®で「再生」を選び、決定を押す
 - ③ 「先頭から再生」または「続きから再生」を選び、(決定)を押す



- ・ 再生中に特殊再生するときは、 (早 送りボタン)、 (巻戻しボタン)、
 - ■■■ (一時停止ボタン)を選び、決定ボタン を押します。
- ・停止するときは、 (停止ボタン)を選んで決定ボタンを押します。

AV-HDDレコーダー(i.LINK)の録画、再生 おしらせ について

- ・ AV-HDDレコーダーによっては、本機のi.LINK 操作パネル上の操作ボタンで操作できなかった り、AV-HDDレコーダーが再生している映像・音 声を視聴できない場合があります。
- 本機のi.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信しているデジタル放送の映像・音声がAV-HDDレコーダーに記録されます。
- 番組の内容によっては、AV-HDDレコーダーで 録画・録音ができない場合があります。
- ・ AV-HDDレコーダーによっては、特殊再生時(送り再生や戻し再生)に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- ・ AV-HDDレコーダーによっては、録画中の再生、 および録画中の録画リスト画面の表示などの機 能を操作できない場合があります。
- ・ AV-HDDレコーダーによっては、他のi.LINK機 器に切り換えたときに自動的に再生を停止する 場合があります。
- AV-HDDレコーダーによっては、機器の動作モードがD-VHSモードのとき、AV-HDDレコーダーはD-VHSビデオデッキとして認識されます。


Blu-ray Discレコーダー(i.LINK)の録画、 再生について

- Blu-ray Discレコーダーによっては本機の i.LINK操作パネル上の操作ボタンで操作できな かったり、Blu-ray Discレコーダーが再生して いる映像・音声を視聴できない場合があります。
- 本機のi.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信しているデジタル放送の映像・音声がBlu-ray Discレコーダーに記録されます。
- 番組の内容によっては、Blu-ray Discレコーダーに録画・録音ができない場合があります。
- Blu-ray Discレコーダーによっては、特殊再生時 (送り再生や戻し再生)に、映像・音声が出なかっ たり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- Blu-ray Discレコーダーによっては、録画中の 再生、および録画中の録画リスト画面の表示な どの機能を操作できない場合があります。
- Blu-ray Discレコーダーによっては、他の i.LINK機器に切り換えたときに自動的に再生を 停止する場合があります。
- ・Blu-ray Discレコーダーが搭載しているチューナーやアナログ外部入力をBlu-ray Discレコーダー単体で記録した場合、Blu-ray Discレコーダーの設定によっては、音声がAC3フォーマットで記録されることがあります。本機はAC3フォーマットに対応していないため、このようなコンテンツを本機とi.LINK接続して再生した場合、音声が出力されません。

AV-HDDやBlu-ray Disc レコーダーで録画・再生する(つづき)

録画した番組の消去・保護 について

■ 録画リストから録画番組の保護や消去の操作 ができます。



録画した番組を消去する

- 127ページの手順1・2を行い、録画リストを表示する
- 2 で消去する番組を選び、決定を押す



録画した番組を保護する

- **127**ページの手順1・2を行い、録画リストを表示する
- 2 で消去禁止(保護)する番組を選び、
- 3 0 0で「保護/解除」を選び、決定を押す



選んだタイトルに鍵マークが表示され、消去禁止(保護)されたことが分かります。

保護を解除する

- **127**ページの手順1・2を行い、録画リストを表示する
- **2** 鍵マークのあるタイトルを選び、決定を 押す

®で「保護/解除」を選び、 **定を押す



・選んだタイトルの鍵マーク表示が消え、保護が 解除されたことが分かります。



録画リストについて

- ・接続している機器によっては、再生小画面に カーソルで選択している番組の映像・音声が表示されない場合があります。
- ・接続している機器によっては、録画中に録画リストを表示したとき、録画を停止する場合があります。
- タイトルに表示されている番組情報(番組名や 日時)は、録画開始した時点の放送の番組情報から取得して記録したものを表示しています。
- ・ 複数の番組を続けて録画した場合には、最初に 録画開始した時点の番組情報が表示されます。
- 録画リストに表示される再生小画面では、データ放送の操作、字幕の表示はできません。
- 選局直後に録画開始した場合、タイトルの番組情報が記録されない場合があります。
- 他の機器で録画した番組の場合、タイトルの番組情報が正しく表示されない場合があります。
- ・録画中のタイトルには、録画中マーク「●」(赤丸)が表示されます。
- 本機には、録画したタイトルを編集する機能は ありません。
- Blu-ray Discレコーダーによっては、録画した タイトルを編集する機能があり、編集されたタ イトルには、プレイリストマーク「★」が表示さ れます。(編集されたタイトルは、「プレイリス ト」と呼ばれます。)
- プレイリストの場合、本機による消去と保護/ 解除ができません。

音響機器をつないで音声を楽しむ

アナログ音声の音響機器を接続する

■本体背面のモニター出力/入力4/(録画出力) 端子(「モニター出力(固定または可変)」に設定 時)は、録画機器をつなぐ使いかた(108ペー ジ)以外に、お手持ちの音響機器をつないで音 声を楽しむなどの使いかたができます。




- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- ・モニター出力の音声端子(「モニター出力」に設定時)から出力される音声の出力レベルを「固定」にするか「可変」にするか選択することができます。操作のしかたなど、詳しくは**114**ページをご覧ください。





デジタル音声(光)の音響機器を接続する

■本機のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC音声フォーマットを出力することができます。 AAC対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。



■ ファミリンク対応のAVアンプ(AQUOSサラウンド)をHDMIケーブルとデジタル音声ケーブルで接続すると、ファミリンク機能で操作できます。(**163**ページ)





デジタル音声出力(光)端子の設定について

- 本機背面のデジタル音声出力(光)端子の出力信号形式を、接続する音響機器に合わせて選択できます。
 - ・ 接続する機器がAAC/PCMの自動切換えに対応していない 場合は、機器側の設定を手動で切り換えてください。
 - 「AAC」に設定した場合でも、地上アナログ放送(VHF、UHF) やCATV放送の音声、ビデオ入力の音声は、「PCM」で出力さ れます。
 - 「AAC」に設定した場合、字幕放送や一部のデータ放送の音声が出力されません。



- ・詳しくは、接続する音響機器の取扱説明書をご 覧ください。
- 接続する前に本機と音響機器の電源を切ってください。
- ・ 本機では通常、デジタル音声出力の内容はスピーカー音声出力の内容と同じです。
- ・テレビの電源が切れている場合は、デジタル音 声出力(光)端子からは出力されません。
- ・HDDレコーダーのHDMI信号によっては、音声が出力されない場合があります。

¶ メニュー画面から「デジタル設定」ー「デ ジタル音声設定」を選び、(決定)を押す



★ 接続する機器に合わせて「PCM」または


「AAC」を使って選び、決定を持

「PCM」… 音声AACに対応していない音響機器に接続 するとき

視聴音声と同じもの(主、副、または主/ 副)が出力されます。

「AAC」… 音声AAC対応のAVアンプなどに接続するとき

主と副の両方の音声(主/副)が同時に出力されます。



操作終了する場合は

^{メニュー}または^{№3}を押し、通常画面に戻す

・1つ前に戻る場合は◯ を押してください。

音響機器をつないで音声を楽しむ(つづき)

外部スピーカーから音が出るようにする

■ ここでは、本機に外部スピーカーを接続し、外部スピーカーから音を出す方法を説明します。

本体天面の電源スイッチを押し、電源を「切」にする

外部スピーカーを本機に接続する

スピーカーの設定をする

① 本体天面の電源スイッチを押し、電源を「入」にする

外部スピーカー

② メニュー画面から「本体設定」ー「スピーカー設定」を選び、(決定)を押す



スピーカーケーブルのつなぎかた

(1) ツマミを押す



② ツマミを押したまま、 ケーブルの先端を 穴に差し込む




3 ツマミをもとの 位置に戻す





- 外部スピーカーは必ず、スピーカー端子に表示されている仕様のものをお使いください。
- スピーカー接続端子とスピーカーケーブルには
 ①(プラス)と○(マイナス)があります。接続するときは、それぞれ①(プラス)どうし、○(マイナス)どうしをつないでください。
- スピーカーリードは接続端子の穴に対してまっ すぐに挿入されるようご注意ください。リード線 先端の金属部が端子の金属部に確実に接触する よう差し込んでください。
- ④ 0 0で「しない」を選び、決定を押す
 - 音質補正を行わず、フラットな出力を行います。
 - 「する」に設定すると、付属のスピーカーに 適した音質補正を行います。





・スピーカーを接続したあと、「音声の出力を停止しました。電源コードを抜いてから、接続や設置状態を確認してください。」と表示されたときは、表示にしたがって一度電源を切ってから接続を確認し、再度電源を入れてください。

本機を5.1chサラウンド対応AVアンプのセンタースピーカーとして使う


■本機に内蔵している音声アンプとスピーカーを5.1chサラウンド対応AVアンプのセンター音声用 として使用することができます。5.1chサラウンドスピーカーと合わせて、DVDなどを臨場感あふ れる音で再生することができます。



- 接続する前に、必ず接続する機器の電源を切ってください。
- おじらせ・接続できる5.1chサラウンド対応AVアンプは、センター出力端子(プリアウト)を持っている機器のみです。ま た、接続について詳しくは、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

本体天面の電源スイッチを押し、電源を「切」にする

5.1chサラウンド対応AVアンプを本機に接続する





本機で受信したサラウンド放送をAAC対応の音響機器で楽しむ場合には、「デジタル音声(光)の音響機器を接続す る」(130ページ)の接続も必要です。

センタースピーカー入力の設定をする

- 本体天面の電源スイッチを押し、電源 を「入」にする
- ② メニュー画面から「機能切換」-「セン タースピーカー入力」を選び、(決定)を 押す







センタースピーカー入力を「する」に設定すると

チャンネルサインの下に「センタースピーカー」 と表示されます。



・ 音量表示に「ヤンタースピーカー」と表示されま す。




PC(パソコン)の画面を表示する

接続について

DVI-I出力端子付きPCとの接続(デジタル接続)

■ DVI-I出力端子付きPCの画像と音声を入力します。




DVIデジタルケーブルの取扱いについて



本機のDVI-I端子はHDCP(コピープロテクト機能)に対応して います。

RGB出力端子付きPCとの接続(アナログ接続)

■ RGB出力端子付きPCの画像と音声を入力します。





入力7に接続した機器に合わせて端子を設定す ス

- PC接続時の入力対応信号については、**135**ページの「PC入力対応表」をご覧ください。
- 対応された信号で正しく表示されない場合は、右の手順に従い、接続した信号に合わせて、入力7を「アナログ」または「デジタル」に設定してください。通常は「自動」のままでかまいません。
- ① を押し、「入力7」を選ぶ
- ②メニュー画面から「機能切換」一「入力選択」を選び、





③ で「入力7」に接続した機器を選び、決定を押す

入力場子の設定です。
入力傷号を自動で選択して表示します。
デジタル 常にデジタル人力信号を表示します。
常たアナログ入力信号を表示します。

PC入力対応表

■ 本機が対応しているPC入力です。

	解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	VESA規格
	720×400	31.5	70	
VGA		31.5	60	0
VGA	640×480	37.9	72	0
		37.5	75	0
		35.1	56	0
SVGA	800×600	37.9	60	0
SVGA		48.1	72	0
		46.9	75	0
		48.4	60	0
XGA	1024×768	56.5	70	0
		60	75	0
WXGA	1360×768	47.7	60	0
SXGA	1280×1024	64	60	0
*SXGA+	1400×1050	65	60	0





- PC接続時の表示設定は、自動同期調整で最良に近い状態に設定されます。(自動同期調整…… 137ページ)
- PC入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、 136ページ「PC入力の画面サイズの種類と切換えについて」をご覧ください。

入力解像度の選択について

- PC入力時、入力信号によっては画面が正しく表示されない(縦横比が正しく表示されない、一部が切れるなどの)場合があります。この場合、入力解像度を手動で選択してください。
- 入力された信号が下記の解像度の場合は自動的に判別ができません。このときは、「入力解像度」の設定で、どの信号(解像度)として表示するかを手動で選択します。一度選択すると、それ以降、同じ信号が入力されたとき、最後に選択した信号(解像度)として表示します。

1024×768 1360×768

※ 垂直ライン数(非表示期間を含む)が特殊な一部の信号の場合は、解像度を正しく判別できないことがあります。



■ ^^\nu\(\right\) をくり返し押し、入力7(PC入力)に する

タニュー画面から「本体設定」ー「入力解像度」を選び、(決定)を押す



3 で入力解像度を選び、決定を押す



操作終了する場合は

☆☆☆または☆を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は を押してください。

PC(パソコン)の画面を表示する(つづき)

PC入力の画面サイズの種類 と切換えについて

PC(パソコン)を接続しているときの画面サイ ズの種類と切換え方法です。

Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)とは

• 接続したPC(パソコン)からの入力信号の解 像度どおりのパネル画素数で表示する機能で す。(135ページ「PC入力対応表 |参照)



縦横比16:9の映像が入力されたときの表示サ イズについては、「**入力解像度の選択について**」 (135ページ)をご参照ください。




- 操作を行う前に、本機とPC(パソコン)を接続してお いてください。(134ページ)
- △カ切換を押し、入力7(PC入力)を選ぶ
- ∰がなかで押し、画面サイズ切換メニューを表示



- ・メニュー表示中につぎの操作を行います。
- ∰なまたは҈҈҈こで、お好みの画面サイズ を選び、決定を押す



■つぎの画面サイズから選択できます。(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)



・入力信号によっては、画面が正しく表示されない場合があります。

自動同期調整で最適な画面 にする

■「自動同期調整」は、PC(パソコン)をアナログ 接続しているときにメニューで選ぶことがで きます。

「自動同期調整」とは

最適なコンピューター画面表示を得るため の調整機能です。自動的にクロック周波数、クロック位相などが調整されます。



- 操作を行う前に、本機とPC(パソコン)を接続しておいてください。(**134**ページ)
- ¶ た押し、入力7(PC入力)を選ぶ
- 2 メニュー画面から「本体設定」ー「自動同期調整」を選び、決定を押す



2 0で「する」を選び、寒寒を押す



- •「自動同期調整中」が表示され、自動同期調整が 実行されます。
- 自動調整が終了すると、「映像を調整しました。」 と表示されます。

正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。

操作終了する場合は

- ヾニュー またはੑੑੑੑੑ゚゚゚゙゚゚゚゙゚を押し、通常画面に戻す
- 1つ前に戻る場合は
 ら押してください。



- つぎのような映像信号では自動調整により最適 な画面にならないことがあります。
- -動きのある映像
- 画面全体が1色になっているなど、起伏の少ない映像
- 映像信号、PCによっては自動調整だけでは最適 な画面にならないことがあります。その場合は、 手動で調整してください。(138ページ)
- ・ 入力信号によっては、入力解像度を手動で選択する必要がある場合があります。(135ページ)

PC(パソコン)の画面を表示する(つづき)

手動で最適な画面に調整する

■「画面調整」は、PCを接続しているときにメニューで選ぶことができます。

「画面調整」とは

コンピューター画面の表示位置や映り具合を最適化するための機能で、つぎの調整項目があります。

「水平位置」……画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調

整します。

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または

下がり過ぎの状態にある ときに調整します。


「クロック周波数」…縦じま状のチラツキがあ

るときに調整します。*

「クロック位相」…文字などを表示したとき

に、映像のチラツキが出た り、コントラストがつかな いときに調整します。**

※「クロック周波数」、「クロック位相」は、PCからアナログ信号を入力している場合のみ設定できます。



arist

工場出荷時の設定に戻したいとき

手順3の①で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。

「例」画面の垂直位置を調整する

1 本機とPC(パソコン)の接続を確認する(134ページ)

② 入力切換を押し、入力7(PC入力)を選ぶ

2 メニュー画面から「本体設定」ー 「画面調整」を選び、決定を押す



3 ① ② で「垂直位置」を選ぶ

② ・ で適切な位置に調整する



各項目の調整範囲

水平位置	0 ~ 180
垂直位置	0 ~ 100
クロック周波数	0 ~ 180
クロック位相	0 ~ 40

操作終了する場合は

☆☆☆または☆☆を押し、通常画面に戻す

・1つ前に戻る場合はਲ਼ を押してください。

省エネ機能を設定する

- PC入力のとき、映像信号がなくなってからしばらくすると自動的に電源が切れるように設定することができます。(パワーマネージメント)
 - ※「パワーマネージメント」は、入力7を選択しているときに選ぶことができます。

しない

_____ パワーマネージメントを行いません。

モード1

無信号になったとき、約8分後に自動的に電源が切れる機能です。

電源が切れる5分前から、画面左下に残り時間が表示されます。

パワーマネージメント 残り 5分

モード2


無信号の状態が8秒続くと、自動的に電源が切れる機能です。

この機能で電源が切れたときは、PCの映像 信号が入力されると電源が入ります。



[例] パワーマネージメントを「モード1」に設定する

- 1 本機とPC(パソコン)の接続を確認する (134ページ)
 - ② 入力切換を押し、入力7(PC入力)を選ぶ
- **2** メニュー画面から「省エネ設定」ー「パワーマネージメント」を選び、決定を押す
- 3 で「モード1」を選び、決定を押す



操作終了する場合は

ヾニュー またぱ◯を押し、通常画面に戻す

・ 1つ前に戻る場合はੑ を押してください。



- ・パワーマネージメントを「モード2」に設定しているとき、コンセントを抜くなどして電源をしゃ断すると、再度電源を復帰させても正常に機能しない場合があります。このときは、リモコンの電源ボタンを押してください。
- デジタルPC入力時、パワーマネージメントを 「モード2」に設定した場合、スタンバイ状態に 入った後に映像信号が入力されても自動復帰し ないことがあります。


PC(パソコン)で本機を制御する

PC(パソコン)による本機の制御について

この操作システムはPC(パソコン)を使い慣れたかたのご利用をお願いいたします。

- ■ターミナルソフトなどを利用して、RS-232CコネクタでつないだPC(パソコン)から本機を制御することができます。チャンネル切換え、入力切換え、音量調整などの操作を行うことができます。
- ■接続には、市販のRS-232Cケーブル(クロス)をご用意ください。

接続のしかた



通信仕様

- ■PC側のRS-232C通信仕様を、本機の通信仕様に合わせてください。
- ■本機の仕様は、以下のとおりです。

ボーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし

ストップビット	1 ビット
フロー制御	なし

通信手順


- ■PCからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをPC側に送ります。
- ■複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時のレスポンス(OK)を受けとってから、つぎのコマンドを送信するようにしてください。

コマンド(PCから本機へ)



レスポンス(本機からPCへ)

• 正常時



異常発生時(通信エラーまたはコマンドに 誤りがあったとき)



RS-232Cコマンド一覧

■下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

	機能	"A" part	"B" part	Part動作説明	備考
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	_*1*2	(トグル)	トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ)
	テレビ	ITVD	_		テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー
	入力1~7	IAVD	1~7*2	(入力端子番号)	入力1~入力7に入力切換
	i.LINK	LINK	_		i.LINKに入力切換
	放送切換(デジタル)	IDEG	_	(トグル)	デジタル放送のネットワーク切換
チャンネル切換	地上アナログ	CAIR	1~20	テレビのチャンネル番号	UV表示でなかったら入力切換含む(リモコン番号選
7 1 7 1 70 95350	CATV	CATV	13~63	CATVのチャンネル番号	CATV表示でなかったら入力切換含む
	BSデジタル3桁入力	CBSD	0~999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS1デジタル3桁入力	CCSD	0~999	CS1デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS2デジタル3桁入力	CCSD	0~999	CS2デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
		CTBD		地トデジタルチャンネル番号	
	地上デジタル	CIRD	0~999	地上ナンダルナヤノネル番号	枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネ 選択時は順に枝番を選択
	選局順	CHUP	_	テレビのチャンネル番号+1	リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む)
	選局逆	CHDW	_	テレビのチャンネル番号-1	リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む)
入力選択	入力1	INP1	0	自動	入力切換含む。入力5、入力6以外で有効
	入力2	INP2	1	D端子	入力1、入力2、入力3のみ有効
	入力3	INP3	3	S端子	入力4のみ有効
	入力4	INP4*3	5	デジタル	入力7のみ有効
	入力7	INP7	6	アナログ	入力7のみ有効
	7(7)77	AVMD	0	(トグル)	現在選択できるものの中でトグル動作
ベハンフョン		AVIVID	1	標準	現在医がてどる 0000年で1770到15
				映画	-
			2	ゲーム	-
			3	,	
			4	AVメモリー	4
			5	ダイナミック固定	
			6	ダイナミック	
			7	PC	
量		VOLM	0~60	音量値	
立置調整·	水平位置	HPOS	-10~+10	移動値	テレビ/AV入力時
画面調整			0~180	移動値	PC入力時
	垂直位置	VPOS	-20~+20	移動値	テレビ/AV入力時
			0~100	移動値	PC入力時
	クロック周波数	CLCK	0~180	移動値	PC入力時のみ有効
	クロック位相	PHSE	0~40	移動値	PC入力時のみ有効
<u></u> 画面サイズ		WIDE	0	(トグル)	. 5, 6,3,5,5,7,13,70
		WIDE	1	ノーマル	(AV系/PC系)
			2	スマートズーム	(AV系)
			3		
				ワイド	(AV系)
			4	シネマ	(AV系/PC系)
			5	フル	(AV系/PC系)
			6	フル1	(AV系1125i)
			7	フル2	(AV系1125i)
			8	アンダースキャン	(AV系1125i以上)
			9	Dot by Dot	(PC系)
肖音		MUTE	0	(トグル)	消音オン、オフのトグル
			1	消音	
			2	消音解除	
ナラウンド		ACSU	0	(トグル)	トグル動作
			1	入	
			2	切	
		ACHA	_	(トグル)	
オフタイマー		OFTM	0	解除	
5 7 7 7 1 Y —		OI TIVI	1	オフタイマー30分	
			_ '		
			2	オフタイマー1時間	
			3	オフタイマー1時間30分	
			4	オフタイマー2時間	
			5	オフタイマー2時間30分	

^{※1 &}quot;B" part欄の「-」はスペースを意味します。

^{※2} 入力4は、入力4端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。

^{※3} 入力4端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。

PC(パソコン)で本機を制御する(つづき)

通信内容

■ 通信設定

ボーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし

ストップビット	1 ビット
フロー制御	なし

■コマンド形式



"A" part......コマンド(テキスト4文字)
"B" part......引数(0~9、一、空白、?)

■引数

"B" partには左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字になるようにしてください。) 設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。(「返り値」参照) 表中で引数が「-|になっているものは、数値であれば何を書いてもかまいません。

0			
---	--	--	--

\cap	\cap	\cap	9
	_		

_	Θ	0	

いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。



? ? ? ?

■返り値

コマンドの実行が終了したら、下記戻り値を返します。


OK(CR)

コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、下記戻り値を返します。

ERR(CR)

画面や映像・音声の調整

	. \
画面サイズを設定する前に	144
画面サイズについて	.144
画面サイズを設定する	145
画面サイズを手動で設定する(テレビ/ビデオ入力時)	. 145
自動的に最適な画面サイズに設定する(オートワイド機能)	. 146
映像判別	. 147
S2対応	. 147
D端子識別	. 147
HDMI識別	
画面の位置を調整する	148
画面位置の調整のしかた	.148
映像の向きを変える(映像反転)	.148
お好みの映像・音声で楽しむ	149
記憶されたお好みの映像・音声設定を選ぶ(AVポジション)	.149
手動で映像を調整する	. 150
その他の映像関連の設定	. 152
お好みの音声に調整する(音声調整)	. 153
音声調整の基本操作	. 153
音声調整の項目	. 153
二重音声放送やステレオ放送を楽しむ	
視聴環境に適した音質にする	155
視聴環境設定機能とは	. 155
視聴環境設定機能を使うには	. 155



画面サイズを設定する前に

画面サイズについて

- 手動でお好みの画面サイズを選べるだけでな く、放送やソフトの内容によって画面サイズが 自動的に切り換わるように設定することがで きます。
- つぎの6つの画面サイズから選択できます。

ノーマル	スマートズーム
通常のテレビ(4:3サイズ)の	通常の4:3映像をより自然に
映像をそのまま映します。	拡大して映します。
	○ → ○
ワイド	シネマ
通常の4:3映像を画面いっぱ	シネスコまたは16:9サイズ
いに映します。	の映画ソフトを画面いっぱい
	に映します。
○	○ * ○
フル	Dot by Dot/アンダースキャン
16:9から4:3に圧縮された	入力信号どおりの映像で映し
映像をもとの16:9に戻して	ます。
画面いっぱいに映します。	16:9 16:9
○ → ○	-



画面サイズの設定には手動と自動があります。

- 手動で選ぶ→画面サイズボタンで切り換えます。
- 自動設定→オートワイド機能で設定します。
- 選択できる画面サイズは、映像の種類によって 異なります。

映像の種類	選択できる画面サイズ
525i 地上アナログ放送 ビデオ映像など 525p	→ノーマル →→スマートズーム フル ← シネマ ← ワイド ←
1125i ハイビジョン	→フル1→ フル2 → Dot by Dot — (1080i)* (1035i)* —シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←
750p ハイビジョン	→ フル → アンダースキャン — -シネマ← ワイド←スマートズーム ←

画面表示▶



| ※ 1080iと1035iは、本 機の画面表示(チャンネ ルサイン)ではどちらも 「1125i」と表示されます。

映像の種類

オートワイド機能について

・ 画面サイズ制御信号を識別して、ディスプレイに表示される画面サイズを自動で設定する機能です。(12) 146ページ)



- ・本機の画面サイズ切換え機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる 画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びくだ さい。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を、画面サイズ切換え機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- 画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- ・ 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換え機能で最適なサイズに切り換え、位置調整(**148**ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

画面サイズを設定する

画面サイズを手動で設定する (テレビ/ビデオ入力時)

■ 本機は手動でお好みの画面サイズを選ぶことができます。



リモコンフタ内の^{™™}を押し、画面サイズ 切換メニューを表示する



- ・表示中につぎの操作を行います。



- ・映像の種類により、表示される画面サイズの種類は異なります。
- 3 決定を押す


画面サイズを設定する(つづき)


自動的に最適な画面サイズに 設定する(オートワイド機能)

- オートワイドとは、受信している放送や外部入力されたソフトの映像を自動的に最適な画面サイズに切り換える機能です。
- オートワイド機能には4つの項目があります。 詳しくは次のページをご覧ください。各項目は メニューの操作で設定します。
- ※ オートワイド機能は、デジタル放送視聴時には 選択できません。
- オートワイド機能を働かせたときの画面表示例

上下に黒い帯の入った映像

- ・映像判別
- ·D端子識別
- ·S2対応
- ·HDMI識別







横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)


·S2対応 · D:

・D端子識別

・HDMI識別







•「S2対応」を設定する場合は

- ^カワッッ
 を押し、S端子ケーブルを接続している入力4を選びます。
- •「D端子識別」を設定する場合は
 - ^^ で押し、D端子ケーブルまたはD-コンポーネント変換ケーブルを接続している入力(1または2または3)を選びます。
- •「HDMI識別」を設定する場合は
 - ↑カ切線を押し、入力5または入力6を選びます。
- **2** メニュー画面から「本体設定」ー「オート ワイド」を選び、(決定)を押す



- 3 ① で設定したい項目を選び、決定を押す
 - ② ® ®で「する」または「しない」を選 び、深定を押す

(映像判別の画面例)



操作終了する場合は

- ^{メニコー}または^{ੑੑ}を押し、通常画面に戻す
- ・ 1つ前に戻る場合は を押してください。

映像判別

- 受信している放送や外部入力されたソフトの 映像の上下に黒い帯があるとき、画面サイズを 自動的に「シネマ」にする機能です。
 - 映像判別機能は、テレビを受信しているときおよび入力1~6のときに働きます。
 - 入力が1125i、750pの信号に対しては働きません。
 - デジタル放送の映像に対しては働きません。

S2対応

- S2映像端子から入力された映像に画面サイズ 制御信号が含まれているとき、自動的に最適な 画面サイズで表示する機能です。
 - S2対応機能は、入力4のとき(入力選択が「S端子」または「自動」でS2映像が表示されているとき)に働きます。
 - S2対応を「する」に設定しても、S2映像端子から入力 された映像によっては、最適な画面サイズにならない 場合があります。


D端子識別

- D4 映像端子と外部機器との接続に使う映像 ケーブルの種類により、画面サイズの判定方法 を変えることができます。
 - D端子識別機能は、入力1・2・3のとき(入力選択が「D 端子」または「自動」でD映像が表示されているとき)に 働きます。

「する」: 外部機器との接続に使うケーブルがD端子 ケーブルのときは、「する」に設定します。



「しない」: 外部機器との接続に使うケーブルがD-コンポーネント変換ケーブルのときは、「しない」に設定します。



HDMI識別

- HDMI 端子から入力された映像に画面サイズ 制御信号が含まれているとき、自動的に最適な 画面サイズで表示する機能です。
 - HDMI 識別機能は、入力5・6のときに働きます。

オートワイド機能が働かないようにするには

- ・オートワイド機能が働いているとき画面が大きくなったりかさくなったりすることがあります。 これは表示している映像に最適な画面サイズを探そうとしているために起こる現象で、故障ではありません。 気になる場合は、つぎの手順を行い、オートワイド機能が働かないようにしてください。
 - ① メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する。
 - ② 左右カーソルボタンで「本体設定」を選ぶ。
 - ③ 上下カーソルボタンで「オートワイド」を選び、決定ボタンを押す。
 - ④ 画面に表示されているすべての項目(「映像判別」「S2 対応」「D端子識別」「HDMI識別」のうち表示されているもの)を「しない」に設定する。
 - ・詳しい操作方法については、**146**ページをご覧く ださい。
 - ⑤ メニューボタンまたは終了ボタンを押し、通常画面に 戻す。



ビデオ機器やゲーム機などをS2映像端子やD映像端子で接続した場合でも、機器やソフトなどによってオートワイド機能が働かない場合があります。

▼画面表示

映像の種類	呼び方	画質
1125p*	1125プログレッシブ	高精細
750p	750プログレッシブ	高精細
1125i	1125インターレース	高精細
525p	525プログレッシブ	高画質
525i	525インターレース	標準

※ 1125pはHDMI/DVI入力の場合

画面表示の映像の 種類を見れば放送 中の映像の種類が わかるのね。



画面の位置を調整する

画面位置の調整のしかた

■ 画面の位置を調整することができます。

「水平位置」……画像が右寄り、または左寄 りの状態にあるときに調 整します。

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または 下がり過ぎの状態にある ときに調整します。

[例] 画面の垂直位置を調整する

メニュー画面から「本体設定」ー「位置調 整」を選び、決定を押す



① 『 変 『で「垂直位置」を選ぶ

- ② 🖟 📨 🖟 で適切な位置に調整する
- 水平位置は、-10~0~+10の範囲で調整で
- 垂直位置は、-20~0~+20の範囲で調整で きます。



操作終了する場合は

☆☆☆ または ☆を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は
 らったできない。



工場出荷時の設定に戻したいとき

・手順2の①で「リセット」を選び、決定ボタンを押 します。

映像の向きを変える(映像反転)

- 設置のしかたに応じて、映像の左右、ト下、ト下左 右を反転して映すことができます。 映像を鏡に映してご覧になるときなどに便利 な機能です。
- メニュー画面から「本体設定」ー「映像反 転」を選び、決定を押す



🏽 🌚 🖟で「しない」「左右反転」「上下反転」 【 「上下左右」のいずれかを選ぶ



- 「しない」を選んだときは、反転しません。
- •「しない」以外を選んだときは、メニューも反転 表示されます。
- 「左右反転」「上下左右」を選んだとき、音声は左 右反転しません。

操作終了する場合は

^{メニュー} または^{終ʒ}を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は[®] を押してください。



映像反転の表示のされかた

しない(工場出荷時) 左右反転 ABC ABC 上下反転 上下左右 ABC SBA

お好みの映像・音声で楽しむ

- お好みの映像・音声を設定する方法には、次の2つがあります。
 - · AVポジションを選ぶ
 - ・ 映像・音声を個別の設定項目ごとに設定する

記憶されたお好みの映像・音声設定を選ぶ(AVポジション)

AVポジションとは

■ 部屋の明るさや再生ソフトの内容に合わせて、記憶されたお好みの映像・音声レベルに設定する機能です。 「ダイナミック」

くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あふれたものにします。(工場出荷時の設定です。)

「標準」

画質・音質の設定がすべて標準値になります。

「映画」

コントラスト感を抑えることにより、暗い映像を見やすくします。

「ゲーム」

テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。

[PC]

PC用の画面モードです。(このポジションは入力5~7選択時のみ表示されます。)

「AVメモリー」

各入力ごとにお好みの調整内容を記憶させることができます。

「ダイナミック(固定)」

くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あふれたものにします。(このポジションを選んだときは、映像・音声調整ができません。)



リモコンフタ内の゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙

・画面左下に現在のAVポジションが表示されます。

AVポジション:ダイナミック AVポジション表示

表示が出ている間に再び^{ペープ}を押し、 お好みの設定を選ぶ

ボタンを押すたびに、AVポジションがつぎのように切り換わります。

→ ダイナミック → 標準 → 映画 →ゲーム ー ーダイナミック(固定) ← AVメモリー ← PC ←



・AVポジションは各入力ごとに別のものを選ぶ ことができます(例えば、テレビは「標準」、入力1 は「ダイナミック」…など)が、「i.LINK」は「テレ ビ」と同じ設定になります。また、「AVメモリー」 の設定も「テレビ」と同じになります。

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

手動で映像を調整する

■「映像調整」とは、映像の濃淡や明るさ、色のぐあいなどを、お好みの状態に調整する機能です。

現在視聴している入力により、別の調整項目になっています。

- AVポジションごとに、お好みの映像に調整し、 調整内容を記憶させることができます。映像調 整は、さきにAVポジションを選んでから行っ てください。(**149**ページ)
- AVポジション「ダイナミック(固定)」では、映 像調整ができません。
- ■「プロ設定」では映像の状態をお好みに応じて さらにきめ細かく調整できます。

メニュー画面から「映像調整」を選ぶ



2



① ® で調整したい項目を選ぶ

- ② 🛭 🕟 🖟 🛭 🖭 💮 ② でお好みの設定にする
 - ①で「プロ設定」を選んだ場合は ② ② でプロ設定の項目を選び、(***)を押します。



工場出荷時の設定に戻したいとき

- ① 手順**2**の①で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。
- ② 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

「初期設定に戻しました。」と表示されます。 この場合、プロ設定もすべて工場出荷時の設定 に戻ります。

映像調整の項目

明るさセンサー


- ・室内の照明状況など周囲の明るさに応じて画面の明るさが自動的に調整されるよう設定することができます。(明るさセンサー機能)明るさセンサーの動作する明るさの範囲を手動で設定することもできます。(プロ設定項目の「明るさセンサー設定 | 151ページ)
- ・放送や再生ソフトの映像内容に合わせ、画面 をお好みの明るさに手動調整することができ ます。(映像調整の項目「明るさ」参照)

明るさセンサー ●切 ●入 ●入:表示あり

設定項目	設定内容
切	明るさセンサー機能が働かなくなります。
入	周囲の明るさが変化すると明るさセンサー機 能が働いて、画面の明るさを自動調整します。
入:表示あり	自動調整中、明るさセンサー機能の効果が 画面に表示されます。
	明るさセンサー: $\mathscr{G}\mathscr{G}\mathscr{G}\mathscr{G} \diamond \diamond \diamond$
*メニコ	一表示中は表示されません。



- 明るさセンサー受光部の前にものを置いたり すると、明るさを感知できなくなります。
- ・明るさセンサーを「入」または「入:表示あり」に 設定すると、明るさセンサーランプが点灯しま す。



明るさ

• 放送番組や再生ソフトなど映像内容に合わせて、画面 をお好みの明るさに手動調整することができます。



調整を行うと、明るさセンサー機能は「切」になります。

映像

• 映像の強弱を手動調整することができます。



黒レベル

• 画面を見やすい明るさに調整することができ ます。



色の濃さ

• 映像の色の濃さを手動調整することができます。



薄い色になる←→濃い色になる

色あい

・肌色を手動調整することができます。



画質

• 画面をお好みの画質に手動調整することができます。



プロ設定の項目

項目	内 容	設定
カラーマネージ メント*1	色の構成要素となる6つの系統色 のそれぞれを調整し、色相・彩 度・明度を変化させます。	-30~0~+30
色温度	青みがかった白(高)にするか、 高/高-中/中/ 赤みがかった白(低)にするかの 調整です。	
ディテール 強調	微小信号レベルを検出し、細部を 強調します。	0~+15
アクティブ コントラスト	シーンに応じて映像のコントラス トを自動的に調整します。	する/しない
I/P設定 ^{*2}	動画より(通常のテレビ放送やビデオ等をきめ細かい映像で楽しむモード)と静止画より(静止画やグラフィック等の画像を、チラツキのないなめらかな映像で楽しむモード)を切り換えます。	動画より/ 静止画より
フィルム モード ^{**3}	フィルム収録のDVDなど、元信 号が24コマ/秒の映像を高画質に 再生します。	する/しない
3次元設定**4	映像素材に応じた設定にすると、 画質が改善されます。	標準/動画より/ 静止画より
モノクロ	白黒映像にします。	する/しない
明るさセンサー 設定 ^{※5}	明るさセンサー「入」時の、稼働 範囲の上限と下限をおこのみの値 に設定できます。	最大値設定 ^{*6} -16~0~+16 最小値設定 ^{*7} -16~0~+16

※] カラーマネージメントの調整項目について 例: 色相の調整の場合

系統色	調整 -30+30				
R(赤)	マゼンタに近づく ↔ 黄に近づく				
Y(黄)	赤に近づく ←→ 緑に近づく				
G(緑)	黄に近づく ←→ シアンに近づく				
C(シアン)	緑に近づく ←→ 青に近づく				
B(青)	シアンに近づく ←→ マゼンタに近づく				
M(マゼンタ)	青に近づく ←→ 赤に近づく				

- ※2 元がプログレッシブの映像(525p、750p、1125p)およびPC入力で は、プロ設定の「I/P設定」は選択できません。
- ※3 AVポジションが「ゲーム」のとき、元がプログレッシブの映像(525p、 750p、1125p)およびPC入力では、プロ設定の「フィルムモード」は 選択できません。
- ※4 地上アナログ放送、ビデオ映像以外を視聴しているときは、プロ設定 の「3次元設定」は選択できません。
- ※5 周囲の明るさにもよりますが、設定範囲が少ない場合は、明るさセン サーが働きません。
- ※6 最大値は最小値より小さい値にできません。
- ※7 最小値は最大値より大きい値にできません。

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

その他の映像関連の設定

共通操

作

■ メニューの「機能切換」から、その他の映像関連の設定ができます。

機能切換 端 デジタル設定 ♥ 省エネ設定 ★ 本体設定 ファミリンク設定 3次元ノイズリダクション [しない] 番組表裏番組メ 入力4端子設定 [モニター出力(固定)] QS駆動 [する] (▼ (決定)▶) センタースピーカー入力 [しない] デジタル固定 「しない】 V 空幕表示铅定 FL.tri.1 番組名表示設定 「しない】 リモコンのボタン 映像オフ

メニュー画面から 🖾 🖟で [機能切換]を 選ぶ

🖯 📼 🖯で設定したいメニュー項目を選 び、(決定)を押す

メニュー項目

映像をすっきりさせる (3次元ノイズリダクション)

- ビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能で す。設定は「しない」「強」「弱」の3種類があります。
- テレビ、ビデオ各入力ごとに個別に設定できます。

MPEGノイズを低減する (MPEGノイズリダクション)

- デジタル圧縮で発生したブロックノイズや文字の エッジ部分に発生しやすいモスキートノイズを低 減します。設定は「しない」「強」「弱」の3種類があり ます。
- テレビ、ビデオ各入力ごとに個別に設定できます。

動きの速い映像を見やすくする (QS駆動)

- QS駆動とは、動きの速い映像をくっきりと、より 見やすくする機能です。 (QS…クイックシュート)

設定画面

「例」3次元ノイズリダクションを「強」に設定する





操作終了する場合は ○ または ○ を押してく ださい。

決定を押す

■ 通常は「する」にしてご覧ください。

④ ● Pで「する」または「しない」を選び、




・操作終了する場合は ○ または ○を押してく ださい。

音声だけを楽しむ(映像オフ)

- ■映像を消して、音声だけを楽しむことができます。
 - 映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー残り時 間などのメッセージが表示されると、映像が復帰します。
 - 操作により映像が復帰したり、一度電源「切」の状態にす ると、自動的に設定が「しない」になります。
 - 映像を復帰させたいときは、音量調整、消音、音声切換 え以外の操作を行ってください。

№ 0で「する」または「しない」を選び、

(決定)を押す



操作終了する場合は ○ または ○を押してく ださい。

152

お好みの音声に調整する (音声調整)

■「高音」「低音」「バランス」の3つの項目を、AVポジションごとに、お好みに合わせて調整することができます。

調整したいAVポジションを選んでから、音声調整の操作を行います。(149ページ)

※ AVポジション「ダイナミック(固定)」では、音 声調整ができません。

音声調整の基本操作

[例] AVポジション「ダイナミック」の「高音」を調整する

■ ^{Missal}を何回か押し、AVポジションを「ダ イナミック」に設定する

メニュー画面から「音声調整」を選ぶ

3



② 🛭 💮 🖟 で、お好みの位置に調整する



リモコンのボタン

続けて他の項目を調整したいときは、手順3をくり返します。

操作終了する場合は

★□ または ○ を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[™] を押してください。



・ヘッドホンを接続しているときや入力4端子設定を「モニター出力(可変)」に設定しているときは、音声調整ができません。

工場出荷時の設定に戻したいとき

- ① 手順**3**の①で「リセット」を選び、決定ボタンを 押します。
- ② 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

「初期設定に戻しました。」と表示されます。

音声調整の項目

• お客様が実際にお使いの音量で調整してください。

高音

お好みに合わせて、高音を調整することができます。

低音

お好みに合わせて、低音を調整することができます。

バランス

お好みに合わせて、左右のスピーカー音声のバランスを調整することができます。

バランス [中央] 左 🕶 右

サラウンド

2本のスピーカーで臨場感あふれるマルチチャンネルサラウンド空間を実現します。





- ヘッドホンで音声を聴いているときは、サラウンドの効果が得られません。
- ・ モニター出力/入力4/(録画出力)端子からの 音声出力、デジタル音声出力(光)端子からの出 力では、サラウンドの効果が得られません。
- 放送やDVDなどのコンテンツによっては、サラウンドの効果が得られないことがあります。その際はサラウンドを「切」にしてお楽しみください。

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

二重音声放送やステレオ 放送を楽しむ

■ 二重音声放送やステレオ放送のとき、音声切換 ボタンで音声モードを切り換えることができ ます。

チャンネル表示の色について

二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、チャンネル表示の色で区別することができます。(地上アナログ放送のみ)

二重音声放送のとき



ステレオ放送のとき



モノラル放送のとき




主音声と副音声について

・ニュースや洋画などの二ヵ国語放送で、吹き替えの日本語(主音声)と英語などの外国語 (副音声)の2種類の音声が楽しめます。



二重音声放送の音声切換

ボタンを押すたびに、つぎのように切り換わります。



ステレオ放送の音声切換

ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」 になります。

雑音が多いときは、 で「モノラル」に する

- 画面右上のチャンネル表示内に「モノラル」と表示されます。
- 「モノラル」にすると雑音が減って聞きやすく なることがあります。



- ・ 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、 ステレオ放送を受信してもモノラル音声になります。
- ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタンを押して「ステレオ」に切り換えてください。
- デジタル放送は「モノラル」への切換えができません。
- デジタル放送視聴時の音声切換えについては、 79ページをご覧ください。

視聴環境に適した音質にする

視聴環境設定機能とは

■ 本機のスピーカーから出力される音声を、本機を視聴する環境に適した音質に設定する機能です。




- 視聴環境設定を使うには、「本体設定」 「スピーカー設定」 「音質補正」を「する」に設定してください。
- ・ 視聴環境設定機能はAudyssey Laboratoriesにより開発された"Audyssey EQ"を採用しています。

視聴環境設定機能を使うには

■「本体設定」-「スピーカー設定」-「視聴環境設定」-「個別設定」を選び、本機を視聴する部屋の種類と設置場所を選びます。

部屋の種類を選んで...



設置場所を選ぶと




視聴環境に適した音質にする(つづき)

■ メニュー画面から「本体設定」ー「スピーカー設定」を選び、決定を押す

② 🖟 🗗で「する」を選び、決定を押す

音質補正 音質を補正するかどうかを選択します。 視聴環境設定 する しない 付廃のスピーカーに 合わせた補正を行います。



- ・ 「標準」とは、"Audyssey EQ" オフの設定です。
- ・ 視聴環境設定は、一般的な洋室、寝室、和室を目安 に音を設定していますが、部屋によっては効果が 分かりにくい場合があります。その場合は、音声 調整にて調整してください。

部屋の種類を選ぶ

「洋室」……… フローリングの床のように反響の大き い部屋の場合

「寝室」………ベッドなどの音声を吸収するものがある部屋の場合

「和室」………畳部屋で音声を吸収する大きな家具がない部屋の場合



部屋の中の設置場所を選ぶ

日 で本機の設置場所を選び、決定を

押す

「壁寄せ」…………部屋の壁面に平行に本機を設置 している場合

「コーナー置き」.....部屋の角に本機を設置している 場合



6

☆☆☆ または ☆を押し、通常画面に戻す

・ 視聴環境設定を使わないときは、手順3の②で「標準」を選びます。

この製品は、Audyssey Laboratoriesによるライセンスの基で製造されています。 Audyssey EQは、Audyssey Laboratoriesの登録商標です。

音響のプロフェッショナルたちによるサウンド


南カリフォルニア大学Integrated Media System Centerにはオーディオ界のトップエキスパートや研究者が所属しています。彼らがNational Science Foundation(国家科学財団)の資金提供を受け、サウンドの音質を下げる室内音響のネガティブ要素を全てのオーディオシステムから取り除くための新しいテクノロジー開発を立ち上げ、5年にわたる研究の末、従来の家庭や車でのサウンドの楽しみ方を変えるソリューションが生み出されました。それがAudyssey EQです。


便利な機能

ファミリンク機能

	ページ
2画面で見る	158
2画面で見るには	158
操作画面のチャンネルや入力を切り換えるには	159
画面を静止させてメモをとる	159
お好みのチャンネルを登録する	160
お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する (お好み登録)	160
お好み登録したチャンネルを確認する	161
お好み選局/登録画面からチャンネルを選局する (お好み選局)	161
クイック起動機能を設定する	161
省エネ機能を使う	162
指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)	162
放送終了後に電源を切る(無信号オフ)	162
操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)	162

ページ
HDMI接続した外部機器を本機のリモコンで
制御する(ファミリンク)163
ファミリンクとは163
本機とHDMI機器の接続164
本機で視聴中の番組をAQUOSレコーダーに 録画する(ワンタッチ録画機能)164
本機のリモコンでAQUOSレコーダーを 操作する(ワンタッチプレー機能)165
AQUOSサラウンドで聞く165
AQUOSサラウンドのサウンドモードを手動で 切り換える165
AQUOSレコーダーの録画リストから見たい番組を 再生する166
AQUOSレコーダーの再生や録画するメディアを 切り換える166
視聴するHDMI機器を切り換える166
ファミリンク対応のAQUOSレコーダーで 予約する167
ファミリンクで録画予約する167
ファミリンク設定をする168






2画面で見る

- 本機は2つの異なる映像を同時に表示して見る ことができます。
- 2画面のとき、「♪」マークのある画面(操作画面)のチャンネルや入力を切り換えたり、音量を調整することができます。





- 2画面機能を入/切すると、まれに画面や録画出力の映像が一瞬途切れた状態になることがありますが、異常ではありません。
- 2画面表示中は、画面サイズボタンによる画面サイズの切換えができません。
- 2画面のとき、メニュー操作はできません。
- 2画面になった映像がハイビジョン信号 (1125i、750p、1125p)のときは、16:9表示 になります。



・ 2画面のとき、電子番組表、i.LINK操作パネルは表示できません。

2画面で見られる映像の組合せ

右画面左画面	地上アナログ放送	デジタル放送	外部入力※1.2.3
地上アナログ放送	×	×	O **4
デジタル放送	×	×	O **4
外部入力※2.3	×	O *4	O % 5

- ※1 右画面には525i信号(地上アナログ放送と同じ 画質)のみ表示できます。外部入力で高解像度信号 (525p/1125i/750p)が入力されている場合は、表示できません。
- ※2 入力5,6は左画面にのみ表示されます。
- ※3 入力7は2画面表示できません。
- ※4 地上アナログ放送およびデジタル放送とi.LINK入力の 2画面表示はできません。
- ※5 同じ外部入力どうしの2画面表示はできません。

2画面で見るには

[例] BS放送と外部入力(入力1)を2画面で見る

リモコンフタ内の 一を押す

操作できる画面の上に、「♪」マークが表示されます。この下の画面の音声が聞けます。

- 2画面表示中に視聴予約が開始されたときは、1 画面(操作画面)に戻ります。
- 操作画面を切り換えるには、リモコンフタ内の ^{操作機}を押し、操作したい画面に「♪」を移動します。
- 1画面に戻すには をもう一度押すか、 が を 押します。

2画面時の音声と音量調整について

- 音量(+/-)ボタンで、操作画面の音量を調整できます。
- ヘッドホン接続時は「♪」マークのある操作画面 の音声を聞くことができます。

操作画面のチャンネルや入 力を切り換えるには


- MED BS CS のいずれかを押して放送を 選びます。
- 選局(∧順/∨逆)ボタンを押すたびに、操作画面のチャンネルが選局されます。
- ^{入力切換}を押すたびに、操作画面の入力が切り換わります。

画面を静止させてメモをとる

・いま見ている放送や映像を静止することができます。料理番組などのメモをとったりするときに便利です。

映像を静止させたいところで、一を押す

• 2画面表示となり、左側が動画、右側が静止画になります。



- ・静止画表示中に 速を押すと、静止画が更新されます。
- 1画面に戻すには を押すか、 または または 申します。



- 静止画表示中に選局や入力切換えをすると、1画面に戻ります。
- 静止画表示中の画面サイズ切換えはできません。
- 静止画表示中にメニューボタンを押すと、1画面に戻ります。
- ・ 静止画表示中にi.LINKボタンを押すと、静止画 が解除されます。
- ・静止画表示後、30分経過すると自動的に1画面 に戻ります。



• 2画面表示中に裏番組ボタンを押すと、裏番組表が非操作画面側に表示されます。操作画面を見ながら裏番組を確認することができます。裏番組表で見たい番組を選択して決定ボタンを押すと、操作画面に選択した番組を表示します。

2画面状態での裏番組表の表示例



お好みのチャンネルを登録する

お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する(お好み登録)

- よく見るチャンネルをお好み選局/登録画面 に登録できます。
- ネットワーク(地上アナログ、地上デジタル、 BSデジタル、110度CSデジタル)やメディア (テレビ、ラジオ、データ)を混在させた登録が できます。
- ※ お好み選局/登録画面は、工場出荷時の状態では、地上アナログ放送に設定されています。



- [例] BSデジタルのテレビ放送の103チャンネルをお好み選局/登録画面の「1」(チャンネルボタン(1))に登録する
- ① BS を押し、BSデジタル放送(テレビ)を選ぶ
 - ② 103チャンネルを選局する



- ② 決定を押す
- **3** 登録したいチャンネルボタン ① (登録先 のボタン)を押す



• 登録確認画面が表示されます。



4 または を押し、画面表示を消す ・お好み選局/登録ボタンまたは終了ボタンを押さなくても、しばらくすると画面表示は消えます。

お好み登録したチャンネル を確認する

■ お好み選局/登録画面(「1」〜「12」)に登録されているチャンネルの内容を画面で確認することができます。

放送を視聴中にリモコンフタ内の ∰ を 押す

登録されているチャンネル内容の一覧が表示されます。



・内容を確認します。

う または を押し、画面表示を消す



お好み登録を変更する


・お好み選局/登録画面に登録したチャンネルを変更するには、**160**ページの手順1~4の操作を行い、お好み登録されているお好み選局/登録画面に新たなチャンネルを登録しなおします。

お好み選局/登録画面からチャンネルを選局する(お好み選局)

- お好み選局/登録画面に登録したチャンネル を選局します。
- ネットワーク(地上アナログ、地上デジタル、 BSデジタル、110度CSデジタル)やメディア (テレビ、ラジオ、データ)を切り換えることな く、チャンネルを選べます。

■ リモコンフタ内の 🖳 を押す

• お好み選局/登録画面が表示されます。



2 見たいチャンネルボタン(1~12)を 押す


• 選んだチャンネルの画面になります。


クイック起動機能を設定する

■ リモコンで電源を「入」にしたとき、起動時間を 短縮してすぐに操作できる状態にする機能で す。なお、この機能を使うと待機時の消費電力 がアップしますので、あらかじめ同意の上、ご 使用ください。

メニュー画面から「本体設定」ー「クイック 起動設定」を選び、(決定)を押す







省エネ機能を使う

指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)

• 「オフタイマー」を使うと、指定した時間後に電源を切ることができます。テレビを見ながらおやすみになるときなどに便利です。

☆フタイマーを押す

オフタイマーがすでに設定されている場合は、オフタイマーの残り時間が表示されます。設定されていないときは「切しと表示されます。

オフタイマー:

切

2 オフタイマー表示が出ている間に再び つった。 を押し、電源が切れるまでの時間を 選ぶ

- わかられている。
 を押すたびに、設定時間がつぎのように切り換わります。
 - → 切(解除) → 0時間30分 → 1時間00分 -- 2時間30分 ← 2時間00分 ← 1時間30分 ←

オフタイマーの残り時間を見るには

^{オフタイマー}を押す

・残り時間が表示されます。

オフタイマー:残り O時間15分

- しばらくすると表示が消えます。
- 表示が出ている間に再び を押すと、残り時間が変わってしまいます。
- ・オフタイマーの残り時間が5分になると、残り時間が画面に表示されます。



「オフタイマー」は、メニュー画面から「省エネ設 定」-「オフタイマー」を選んでも設定できます。



無信号オフ機能について

- ・放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。
- ・放送電波の状態などにより、放送を見ていると きに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合 は、設定を「しない」にしてください。
- 入力7のときは、「パワーマネージメント」の設定 となります。(139ページ)


放送終了後に電源を切る(無信号オフ)

- ・放送が終了するなど無信号状態になると、約15分後に電源が切れるようにします。
- ・工場出荷時は、「しない」に設定されています。

メニュー画面から「省エネ設定」ー「無信号 オフ」を選び、(決定)を押す



7 0で「する」を選び、速を押す



・電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。

無信号オフ:残り 5分

操作しない状態のときに電 源を切る(無操作オフ)

- 操作しない状態が3時間以上経過すると、自動 的に電源が切れるように設定できます。
- ・工場出荷時は、「しない」に設定されています。

メニュー画面から「省エネ設定」ー「無操作 オフ」を選び、決定を押す



2 Pで「する」を選び、決定を押す

3時間操作をしない場合に
自動的にスタンバイ状態にします。

操作終了する場合は


★ニュー または のを押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は
 る押してください。

HDMI接続した外部機器を本機のリモコンで制御する(ファミリンク)

ファミリンクとは

■ ファミリンクとは、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を使用し、HDMIで規格化されているAVアンプやDVDレコーダーを相互に制御するためのコントロール機能です。






ファミリンク機能を使うときも、本機のリモコンを本機に向けて操作してください。ファミリンク対応レコーダーやAQUOSサラウンドは直接リモコン信号を受信しません。

ファミリンクでできること

■ リモコンフタ内の「ファミリンク」ボタンなどで、ファミリンク対応レコーダーやAQUOSサラウンドを操作します。



ファミリンク対応レコーダーを操 作します。

- 本機で視聴中の番組をワンタッチで ファミリンク対応レコーダーに録画で きます。(164ページ)
- ファミリンク対応レコーダーの電源入 /切、再生、早送り、早戻しなどができます。(165ページ)
- ファミリンク対応レコーダーの録画リスト表示やメディア切換ができます。 (166ページ)



切り換えられます。

- ・ファミリンク機能を使うには、本機と、ファミリンク対応のレコーダーやAVアンプをHDMIケーブルで接続する必要があります。HDMIケーブル以外で接続しているときは、ファミリンク機能を使うことはできません。
- ・ ファミリンク機能で操作できるファミリンク対応レコーダーは3台まで、AVアンプは1台までです。

静止

2画面

レコーダー電源 早戻し 早送り

ファミリンク

() (◀◀)

機能選択 録画停止

停止

- 1つのファミリンク対応レコーダーをi.LINKとHDMIで同時に接続するときは、「i.LINK自動切換」を「しない」にしてください。(**119**ページ)
- HDMIケーブルはHDMI規格認証ケーブルをご使用ください。


フタを開けたと

- ファミリンク対応の当社製レコーダー: (DV-AC32、DV-AC34、DV-ACW38)(2006年12月)
- ファミリンク対応の当社製サラウンドアンプ: (AN-ACX1, AN-ACY1)(2006年12月)

HDMI接続した外部機器を本機のリモコンで制御する(ファミリンク)(つづき)


本機とHDMI機器の接続

- ■本機とHDMI機器の接続方法です。
 - この章以降は、AQUOSサラウンド、AQUOSレコーダーとの接続について説明しています。
- おしらせ
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
 - ファミリンク機能で操作できるAQUOSレコーダーは3台までです。
 - 1つのAQUOSレコーダーをi.LINKとHDMIで同時に接続するときは、「i.LINK自動切換」を「しない」にしてください。(**119**ページ)



ケーブルの抜き差しや接続方法を変更した場合は、すべての機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れ直し、入力5または入力6に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。

本機で視聴中の番組をAQUOSレコーダーに録画する(ワンタッチ録画機能)



ワンタッチ録画を行う前に

■ AQUOSレコーダー側の録画準備をしてください。「B-CASカードが挿入されているか」、「アンテナが接続されているか」、「録画メディア(HDD、DVDなど)に容量があるか」などを確認します。

- 録画機器を本機に接続したときは、あらかじめ、「ファミリンク設定」の「録画機器選択」で録画機器を設定します。(168ページ)
 - ※初期設定では入力5に接続する設定になっています。



- ・「録画機器選択」(**168**ページ)で選択した AQUOSレコーダーで受信した放送を視聴して いるときは、視聴しているAQUOSレコーダー に録画を開始します。
- 「録画機器選択」(**168**ページ)で選択した AQUOSレコーダー以外で受信した放送を視聴 しているときや、他の外部入力を視聴している ときは、録画ボタンを押しても録画できません。

●^{録画}を押す

- 「録画機器選択」(168ページ)で選択した AQUOSレコーダーのチャンネルが、本機で視聴中のチャンネルに切り換わり、AQUOSレコーダーに録画を開始します。
- 録画を停止するときは、□ を押す

本機のリモコンでAQUOS レコーダーを操作する(ワン

- 本機のリモコンでHDMI接続したAQUOSし コーダーを操作できます。
- 録画した番組を再生したいときは、常を
 - ・最後に再生または録画した番組が再生されます。
 - ・ 録画した番組(録画リスト)の中から見たい番組 を選んで再生したいときは、166ページをご覧 ください。
- 早送りしたいときは、いを押す ▲ 早戻ししたいときは、曇を押す 停止したいときは、一を押す AQUOSレコーダーの電源を入/切した いときは、一葉を押す





AQUOSサラウンドで聞く

■ AQUOSサラウンドからのみ音声を出力する ことができます。

リモコンフタ内の機能選択を押す

⊕ ® Pで「AQUOSサラウンドで聞く」を 選ぶ

■ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 緑面リスト メディア切換 AQUOSサラウンドで聞く サウンドモード切換


のみ音声が出力されます。

- 本機の音声が停止し、AQUOSサラウンドから
- 本機のリモコンでAQUOSサラウンドの音量調 整、消音、音声切換の操作ができます。
- ・ 本機からの音声出力に戻したいときは、 を 押し、「AQUOSで聞く」を選びます。

■ AQUOSサラウンドのサウンドモードを手動 で切り換えることができます。

リモコンフタ内の一を押す

🖟 📨 🖟で「サウンドモード切換」を選び、 決定を押す



お好みのサウンドモードを選ぶ

サウンドモードは押すたびに切り換わります。 詳しくは、AQUOSサラウンドの取扱説明書を ご覧ください。



「AQUOSサラウンドで聞く」に設定中のご注意

- ・本機のスピーカー、ヘッドホンの音声が停止します。
- 入力4端子設定(114ページ)を「モニター出力(可変) | に設定しているときは、モニター出力の音声が停止します。
- 本機のメニューの「音声調整」「スピーカー設定」「センタースピーカー入力」設定はできません。


HDMI接続した外部機器を本機のリモコンで制御する(ファミリンク)(つづき)

AQUOSレコーダーの録画 リストから見たい番組を再 生する

■ 本機のリモコンを使って、本機とHDMI接続したAQUOSレコーダーの録画リストから見たい番組を再生します。

¶ リモコンフタ内の cm を押す

7 で「録画リスト」を選び、決定を押す



- AQUOSレコーダーの電源が入り、本機の入力が切り換わります。
- AQUOSレコーダーの録画リストが表示されます。
- 3 再生したい番組(タイトル)を選び、●を 押す

 - ・選んだ番組が再生されます。
 - 停止したいときは、管を押します。
 - ・停止したときは、切り換わった入力のままです。





AQUOSレコーダーの再生 や録画するメディアを切り 換える

■ AQUOSレコーダーのメディア(HDD、DVDなど)を切り換えることができます。

2 データで「メディア切換」を選び、決定を

■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSサラウンドで聞く


- **3** レコーダーのメディアの種類(「HDD」や「DVD」など)を選ぶ
 - AQUOSレコーダー側の操作したい録画メディアを選びます。
 - 「メディア切換」で、またを押すごとに、メディアが順次切り換わります。

視聴するHDMI機器を切り換える

■ 複数のHDMI機器を接続している場合、視聴したいHDMI機器を選ぶことができます。

¶ リモコンフタ内の ● を押す

2 ・ ・ ・ ・ で「HDMI機器選択」を選び、 ・ を押す



「HDMI機器選択」で を押すたびに、 次のように入力が切り換わります。




機器A:AQUOSサラウンドにつないだ機器機器B:本機に直接つないだ機器

ァミリンク対応のAQUOS コーダーで予約する

- 本機に接続したファミリンク対応AQUOSレ コーダーの番組表を表示し、本機のリモコンで 録画予約できます。
- リモコンフタ内の一を押す
- 🖟 🌚 Pで「AQUOSレコーダーで予約す る」を選び、決定を押す

■ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する メディア切換 AQUOSサラウンドで聞く サウンドモード切換 HDMI機器選択

- ・入力が切り換わり、レコーダー側の番組表が表 示されます。
- 予約したい番組を選び、録画予約の操作 をする
 - レコーダー側の番組表は本機のリモコンの
 - 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。





録画予約についてのご注意

AQUOSレコーダーと予約番組が重複している場 合は、予約できません。

ファミリンクで録画予約する

■ 本機の電子番組表(EPG)から本機に接続した AQUOSレコーダーに録画予約できます。

AQUOSレコーダー側の準備をする

- ・ 本機とAQUOSレコーダーを接続します。
- HDDに録画する場合は、HDDの残量を確認し ます。
- DVDに録画する場合は、録画用のDVDディス クをレコーダーに挿入します。
- ① 番組表を押す
 - ・本機の電子番組表が表示されます。
 - ② 予約したい番組を選び、(決定)を押す



• 翌日以降の番組を予約したいときは、日時指定 (85ページ)で番組表を表示させると便利です。

「録画予約」を選び、(決定)を押す



「ファミリンク予約」を選び、(決定)を押す



「予約する」を選び、(決定)を押す



「戻る」で(決定)を押す



- ・電子番組表(EPG)画面に戻ります。
- ・ファミリンク予約が設定され、本体前面右下の 予約ランプが点灯します。



録画予約についてのご注意

- テレビはデジタル固定の状態となります。
- デジタル固定を解除すると、録画が正常にできま
- ・ 録画中は、録画中の番組または外部入力しか視聴 できません。

HDMI接続した外部機器を本機のリモコンで制御する(ファミリンク)(つづき)

ファミリンク設定をする


- ここではファミリンクに関する設定について 説明します。
 - メニュー画面から「機能切換」--「ファミ リンク設定」を選び、(決定)を押す



↑ ① 設定したい項目を選び、決定を押す

② 設定内容を選び、決定を押す

(例:「連動起動設定」を選んでいる画面)




操作終了する場合は

- ★□□ または を押し、通常画面に戻す
- 1つ前に戻る場合は
 る押してください。


ファミリンク対応機器から本機 を自動で起動する

■「連動起動設定」を「する」に設定すると、ファミリンク対応機器を再生したときに、電源待機状態にある本機を自動的に電源「入」にできます。



複数のレコーダーを接続時に、録 画を行う機器を選ぶ

■ 複数のAQUOSレコーダーを本機に接続している場合は、「録画機器選択」で、[●]
を押したときに録画を行うファミリンク対応レコーダーを選択します。



■ 本機とレコーダーの間にAQUOSサラウンド などを次のように接続した場合は、入力端子の あとに「サブ」と表示されます。



AQUOSサラウンドを番組のジャンルに 適したサウンドモードに自動切換する

- ■「ジャンル連動設定」を「する」に設定しておく と、デジタル放送の番組のジャンル情報に従っ て、AQUOSサラウンドが適切なサウンドモー ドに切り換わります。
- 地上アナログ放送やDVD映像はジャンル情報 がないので、「サウンドモード切換」(**165**ページ)で手動で切り換えます。



詳しくはAQUOSサラウンドの取扱説明書をご覧ください。

デジタル放送を快適に見るための設定

	ページ
画面サイズや画面表示の設定 録画画面サイズ設定 字幕を表示させるための設定 番組名を表示させるための設定	170 171
安心して使うための設定暗証番号設定視聴年齢制限設定PPV設定有料の番組の購入を制限する有料の番組の購入金額を制限する	172 172 172 172
お知らせを見る お知らせを見るための基本操作	
双方向通信を利用する 双方向通信を利用するには 双方向サービスの利用を制限する LAN設定 LAN設定の内容を変更・消去する	175 176 177
文字を入力する(ソフトウェアキーボード) ソフトウェアキーボード(文字入力画面)の使いかた 文字を入力する	178 179

画面サイズや画面表示の設定


録画画面サイズ設定

■ 本機に接続した録画用機器にデジタル放送の 16:9映像を録画するときの画面サイズを選びます。

「レターボックス」…4:3のテレビで見たとき、 画面の上下に黒い帯が入っ た横長の映像で表示し、オ リジナルの16:9映像のま ま見ることができます。




「スクイーズ」……4:3のテレビで見たとき、 横方向に圧縮された縦長 の映像になります。16:9 のテレビで見たときは、オ リジナル映像そのままの ワイド映像になります。



| メニュー画面から「デジタル設定」ー「録 | 画画面サイズ設定」を選び、(決定)を押す



2 ゆで「レターボックス」または「スクイーズ」を選び、決定を押す



操作終了する場合は

- ☆☆☆・または☆を押し、通常画面に戻す
- ・1つ前に戻る場合はਲ਼ を押してください。

字幕を表示させるための設定

- 字幕のある番組で、字幕を表示するかしないか を選択できます。
- 工場出荷時の状態では、「しない」に設定されています。
- メニュー画面から「機能切換」一「字幕表示 設定」を選び、(決定)を押す



7 ♀♀♀♥で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」…… 字幕のある番組では、つねに字幕を表

示します。(リモコンの字幕ボタンを押しても、字幕表示を消せません。)

「しない」… リモコンの字幕ボタンで、字幕表示を入/切することができます。



操作終了する場合は

★□□ または ○ を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は[™]を押してください。

番組名を表示させるための設定

- 番組を選んで画面を切り換えたときなどに番 組タイトルなどの表示をするかどうかを設定 します。
- メニュー画面から「機能切換」ー「番組名表示設定」を選び、(決定)を押す



2 ゆで「する」または「しない」を選び、 無定を押す



(表示例)

₩ おはよう世界のトップスポ

「する」…… 番組タイトルや 放送時間などを

放送時間などな 表示します。

「しない」… 何も表示しません。

操作終了する場合は

◇☆☆または**◇**を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は[™] を押してください。



字幕ボタンについて

- 字幕表示設定を「する」にしたとき 複数の字幕がある番組では、リモコン(フタ内)の 字幕ボタンを押すと、字幕を切り換えられます。
- 字幕表示設定を「しない」にしたとき 字幕のある番組では、リモコン(フタ内)の字幕ボタンを押すと、字幕表示の入/切、および複数の字幕の切換えができます。



安心して使うための設定

☑ 機能切換 🍿 本体設定 🧱 デジタル設定 🜌 お知らせ 録画画面サイズ設定 [レターボックス] デジタル音声設定 番組 番組表 裏番組 メー-ダウンロード設定 番組表設定 通信設定 (◄) 決定 (▶) ビデオ連動録画設定 illNK設定 暗証番号設定 坦爾在影制阻擊克 リモコンのボタン PPV設定 双方向サービス設定 システム動作テスト


■ メニュー画面から● で「デジタル設定」を選ぶ

2 で設定したいメニュー項目を選び、決定を押す

メニュー項目

暗証番号設定

- 本機は、視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。 これらの制限を通過するときやPPV番組などを購入するときに暗証番号を使います。
 - ・ 暗証番号は必ずメモしてください。



3 ① ② ③ ② ③ で「する」を選び、決定を押す ② 数字ボタン(1 ~ 1000) で、暗証番 号を入力する



視聴年齢制限設定

■ 年齢制限のある番組の視聴を制限することができます。なお、年齢制限は4~20歳の範囲で設定できます。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(上記)をしておくことが必要です。

3 数字ボタン(1)~(000)で、暗証番号を 入力する

暗証番号を入力してください。

・視聴年齢制限設定画面が表示されます。

PPV設定

有料の番組の購入を制限する

■ 暗証番号を入力しないとPPV番組(有料番組)を購入できないように設定できます。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(上記)をしておくことが必要です。

有料の番組の購入金額を制限する

■ PPV番組(有料番組)の購入金額を制限します。設定した以上の金額の番組を購入するときは、暗証番号の入力が必要になります。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(上記)をしておくことが必要です。

3 数字ボタン(①~⑩)で、暗証番号を入力する

暗証番号を入力してください。

• PPV設定画面が表示されます。

3 数字ボタン(1)~1000)で、暗証番号を 入力する

暗証番号を入力してください。

PPV設定画面が表示されます。

暗証番号を変更するとき

- ① メニュー画面から「デジタル設定」ー「暗証番号設定」を選ぶ
 - ・暗証番号入力画面が表示されます。
- ② 数字ボタン(100)で、暗証番号を入力する



・暗証番号を入力すると、172ページ「暗証番号設定」の 手順3の画面になります。暗証番号を設定するときと同 じ要領で設定しなおしてください。

暗証番号を忘れたときは

受信契約されている、有料放送の放送局(WOWOWやスターチャンネルなど)までご連絡ください。放送局で前の暗証番号を消去します。

暗証番号の消去には手数料がかかります。(2007年2月現 在)

操作終了する場合は


☆☆☆または☆☆を押し、通常画面に戻す

• 1つ前に戻る場合は を押してください。

設定画面

確認のため、再度同じ番号を数字ボタン (1~100)で入力する

• 間違った番号を入力した場合は、手順**3**の②からやりなおしになります。



5① 暗証番号をメモする② 「確認」で 決定 を押す





5 制限する年齢を数字ボタン(1~100) で入力し、(決定)を押す

• 年齢制限を設けない場合は、「無制限」を選んで 決定ボタンを押します。








【●●で「する」または「しない」を選び、


決定を押す

「する」…… PPV番組の購入前に、暗証番号の 入力が必要になります。

「しない」… PPV番組の購入前に、暗証番号の

入力は必要ありません。





■ ① ② で購入金額の入力欄を選ぶ

② 購入金額の上限を数字ボタン(1

~1000)で入力し、(決定)を押す

・ 購入金額の制限を設けない場合は、「無制限」を選んで決定ボタンを押します。


お知らせを見る

■ 受信契約した放送局から視聴者に向けて発信されるメッセージを見たり、有料放送に関するレポー トやB-CASカード番号などを確認することができます。

お知らせを見るための基本操作


🆳 を押し、メニュー画面を表示する

① 🖟 🕾 🖟でお知らせを選ぶ



🜌 お知らせ 受信メッセージ一覧 受信機レポート B-CASカード番号表示

(リモコンのボタン)



- 項目によっては、この後ネットワークを 選ぶ手順になります。
- ・地上アナログ放送の視聴中、録画予約実行 中およびデジタル固定を「する」にしている とき、「ボード」は選べません。

見たい情報を受して選び、決定を押す

[例]「ダウンロード成功のお知らせ」を見る

	受信日時		
未読		ダウンロード成功のお知らせ	4
未読	2/26[月]	•••••	
未読	2/26[月]	•••••	•

① 情報の内容を確認する ② ページを切り換えるときは「一覧へ」

「前へ」「次へ」などを🏻 📼 🖟で選び、

(決定)を押す

・画面表示に従って操作してください。

お知らせの項目

項目	内 容
受信メッセージ一覧	受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。 受信メッセージがある場合は、画面右上の チャンネルサインに「お知らせ」と表示されます。
ボード	送られている、CS各ネットワークの掲示板 (ボード情報)のタイトル一覧を表示して、ご 覧になりたいタイトルを選び、メッセージを 表示することができます。 ボード情報は、そのとき放送で送られている ものを表示しますので、消去はできません。
受信機レポート	予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報、課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したときなど、受信機に関係したレポートを表示します。アップロードに失敗したときは、「再発信」を選んで決定ボタンを押すと、アップロードしなおすことができます。
B-CASカード番号 表示	受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客さまの契約確認のためB-CASカードの番号を表示するものです。カード識別…メーカー識別用のアルファベット1文字と3桁の数字からなります。カードIDカード固有の番号です。
PPV購入履歴	購入した最新24個のPPV番組の購入日時、 チャンネル、番組名、購入金額を画面に表示 して確認することができます。



- 受信メッセージがある場合は、画面右上のチャ ンネルサインに「お知らせ」と表示されます。
- 「お知らせ」の表示がある状態で、未読の受信 メッセージをすべて表示すると、「お知らせ」の 表示が消えます。

「B-CASカードの初期化に失敗しました」 との表示が出た場合は

- デジタル放送が正常に受信できているときに は、対応の必要はありません。
- ・ 正常に受信できていないときには、B-CAS カードを挿入しなおしてください。

双方向通信を利用する

■ 双方向通信とは、デジタル放送の双方向サービスで利用される通信方式です。視聴者が番組上でショッピングしたり、クイズ番組に参加して楽しむことができます。

双方向通信を利用するには


- 次のいずれかの方法で、下の図を参考に本機を接続する
 - LAN回線に接続する: 快適な通信速度で楽しむことができます。この場合でも電話回線のみで通信されることがあるので、必ず電話回線端子にも接続してください。
 - 電話回線に接続する: 本機を電話回線に接続する ことで、電話回線を利用した双方向サービスが利 用可能です。ただし、LAN経由の双方向サービス を利用するにはLAN端子の接続が必要です。

2 必要に応じて「LAN設定」や「電話回線設定」を行う

- ・電話回線経由の双方向サービスで正しく接続できない場合は**66**ページの「電話回線に接続する」にしたがって「電話回線設定」(**68**ページ)の内容を確認してください。
- ・LAN経由の双方向サービスで正しく接続できない場合は、**177**ページの「LAN設定」にしたがって「LAN設定」の内容を確認してください。



- ・ 光回線やADSLを使用する、インターネットを介したIP電話などの電話回線では、ご加入の通信会社によっては、 デジタル放送の双方向サービスが受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。
- ADSL専用の契約(IP電話回線網の使用に限定した契約)の場合、双方向サービスへの接続ができない場合があります。
- ・回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。
- ・ 電話回線接続時には電話料金がかかります。(クイズ番組の答えを送信するときなど)
- ADSLの接続は、専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。
- LAN接続した場合でも、電話回線のみで通信が行われることがありますので、必ず電話回線端子にも接続してください。



双方向通信を利用する(つづき)



双方向サービスの利用を制限する

- ・ 双方向サービスのデータ送受信には、回線の利用料金がかかる場合があります。使用を制限するために、電話回線やLANへの接続をするかしないかの設定ができます。設定には暗証番号の入力が必要です。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(172ページ)をしておくことが必要です。
- メニュー画面から「デジタル設定」ー「双方 向サービス設定」を選び、(決定)を押す



- 数字ボタン(①~⑩)で暗証番号を入力する
- 3 以下の設定項目を選び、決定を押す



操作終了する場合は

│ ☆□ または **☆** を押し、通常画面に戻す

1つ前に戻る場合は
 を押してください。

LAN設定

■ LAN接続(**175**ページ)によってデータ放送と の双方向通信を行う場合、プロバイダが指定し たLANの設定が必要となります。



- LAN設定は専門知識が必要ですので、お買い上げの販売店やADSL事業者などにご相談ください。
- メニュー画面から「デジタル設定」ー「通信設定」ー「LAN設定」を選び、設定します。

IPアドレスを設定する

• IPアドレスの自動取得設定

ブロードバンドルーターやルーター機能付き ADSLモデムをお使いの場合は、通常DHCPでの IP自動取得が使えます。ご不明のときは、設置され た方に確認するか、それぞれの機器の説明書をご 覧ください。

「する」…… IPアドレスを自動で取得します。 (DHCPサーバーを利用します。)

「しない」… 指定のIPアドレスを手動で入力します。

「しない」を選んだときは、ブロードバンドルーターの仕様を確認し、IPアドレスを画面の指示にしたがって入力してください。

DNSのIPアドレスを設定する

「する」…… DNSのIPアドレスを自動で取得します。(DHCPサーバーを利用します。)

「しない」… 指定のIPアドレスを手動で入力します。

• 「しない」を選んだときは、ブロードバンドルーターのIPアドレス(ブロードバンドルーターがDNSの機能を持つ場合)またはプロバイダから指示されたDNSのIPアドレスを入力してください。

プロキシサーバーの設定

プロバイダからの指定があるときのみ、設定が必要です。

「する」……「する」を選んだときは、プロキシサー

バーのアドレス、ポート番号を入力してください。

「しない」… プロキシサーバーを利用しません。

より詳細な設定

LAN接続スピードの設定や、LANに接続するためのテストを行います。通常は「しない」を選びます。

LAN接続スピードを設定する

通常は設定の必要はありません。通信がうまくいかないなどのときに、設定を変更して確認します。

LANに接続するためのテストを実行する

・テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設定 のときのみです。IPアドレスを自動で取得しない 場合は、「テスト実行」を選べません。

設定項目について

ODHCP:

IPネットワークにおいて、IPアドレスの割当てと各種の設定を自動で行うためのプロトコルです。

●IPアドレス:

TCP/IPネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に割り振られた識別番号です。

●ネットマスク:


TCP/IPネットワークを複数の小さなネットワークに分割して識別管理する識別番号です。

●ゲートウェイ:


ネットワーク上で、異なる方式のデータを相互に変換して 通信を可能にする機器の識別番号です。

LAN設定の内容を変更・消去する

- LAN設定を行ったあとで、メニュー画面から 「デジタル設定」ー「通信設定」ー「LAN設定」を 選び、設定の内容を変更・消去できます。
- 変更するときは、「変更する」を選んだあと設定をやり直します。




■ 消去するときは、「初期化する」 – 「する」を選びます。



文字を入力する (ソフトウェアキーボード)

■LAN設定(**177**ページ)を行うときに文字入力の必要な欄で決定ボタンを押すと、画面に ソフトウェアキーボード(文字入力画面)が表示されます。このソフトウェアキーボードを 使って、各入力欄に必要な文字・数字・記号を入力します。




ソフトウェアキーボード


ソフトウェアキーボードは、入力表示 を編集するとき(**117**ページ)にも使 用します。

ソフトウェアキーボード(文字入力画面)の使いかた

■ ソフトウェアキーボードは、カーソルボタン、決定ボタン、戻るボタン、カラーボタン(赤・緑・黄)、 終了ボタンを使って操作します。








文字を入力する

[例] LAN設定画面で文字入力をする

■ LAN設定(177ページ)の入力欄で、決定を 押し、ソフトウェアキーボードを表示する




つ ① ② で、文字モードを選ぶ

② ・ で文字グループを選び、 決定を押す




選んだ文字グループが展開されます。

3 №で入力する文字を選び、決定を押す



キーボード内入力欄に決定した文字が表示されます。



・ 続けて手順2~3を行い、文字を入力します。

●を押し、入力を完了する

• LAN設定画面の入力欄に、完了した文字列が表示され、ソフトウェアキーボードが消えます。

だく点「゛」や半だく点「゜」を付ける

[例] 「び」を入力する

1 ① で文字モード「ひらがな」を選ぶ

② ② ② ②で「は行」を選び、決定を押す



↑ 0で「ひ」を選び、決定を押す



2 0で「、」を選び、決定を押す





• 「°」を選んで決定ボタンを押すと、「ぴ」になります。

スペースを入力する

●で文字グループから「空白」を選び、

決定を押す

・ 文字モードにより、半角スペースと全角スペースがあります。



- 入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン赤(左へ)または緑(右へ)でカーソルを移動し、戻るボタンを押します。
- ・入力をやめる場合は、終了ボタンを押します。入力をすべて取り消し、ソフトウェアキーボードが消えます。

文字を入力する (ソフトウェアキーボード)(つづき)

入力文字の種類

文字モード	文字グループ(展開表示)				
ひらがな	記号 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 空白				
	記号一、。・「」一領パブン	かあ行	 あいうえおぁぃぅぇぉ	か行	かきくけこ゛
	さ行 さしすせそ゛	た行	たちつてとっ゛	な行	なにぬねの
	は行 はひふへほ *゚	ま行	まみむめも	や行	やゆよゃゅょ
	ら行 らりるれろ	わ行	わをんゎ	空白	(全角スペース)
カタカナ	記号 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 空白				
	記号一、。・「」一領バフン	ア行	アイウエオァィゥェォ	力行	カキクケコ゛
	サ行 サシスセソ゛	夕行	タチツテトッ゛	ナ行	ナニヌネノ
	八行 ハヒフヘホ *。	マ行	マミムメモ	ヤ行	ヤユヨャュョ
	ラ行 ラリルレロ	ワ行	ワヲンヮ	空白	(全角スペース)
英数半角	数字 ABC DEF GHI JKL	MNO PQ	RS TUV WXYZ 空白		
	数字 1234567890	ABC	a b c A B C	DEF	d e f D E F
	GHI ghiGHI	JKL	jklJKL	MNO	m n o M N O
	PQRS pqrsPQRS	TUV	tuvTUV	WXYZ	w x y z W X Y Z
	空白(半角スペース)				
英数全角	「英数半角」と同じ文字を全角で	入力でき	ます。		
記号半角	@.,: ;\ \$%!? &#+* =/ ~	», ^ \ ()	<> [] { } 空白		
	@ . , : @ , :	;¥	; ¥		\$ % ! ?
	&#+* & # + *</th><th>=/ ~</th><th>= / ~</th><th># 1 A X</th><th>99 J A N</th></tr><tr><th></th><th>()<> () < ></th><th>[]{ }</th><th>[] { }</th><th>空白</th><th>(半角スペース)</th></tr><tr><th>記号全角</th><th colspan=5>「記号半角」と同じ文字を全角で入力できます。(※半角時の~は、全角時一となります。)</th></tr><tr><th>編集</th><th colspan=5>入力取消 左へ 右へ 入力完了 文字消去</th></tr><tr><th></th><th colspan=4>※入力文字ではありません。各キーを選び決定ボタンを押すと、カラーボタン、戻るボタン、終了ボタンの操作と同じ働きをします。</th></tr></tbody></table>				

情報ページ

	ページ
故障かな?と思ったら	182
デジタル放送の注意文など	185
リセットボタンについて	187
デジタルリセットボタン	187
ダウンロードを行う	188
本機を譲渡・廃棄するときは	189
個人情報の初期化について	189
メニュー項目一覧	190
保証とアフターサービスょくお読みください	193
おもな仕様	194
寸法図	195
別売品について	195
壁掛け設置のしかた	196
用語の解説	198
索引	200
Part Names - Main Unit	202
Part Names - Remote Control Unit	204
Basic operation for channel selection	205
本機で使用している特許など	206

故障かな?と思ったら

■ つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 なお、アフターサービスについては**193**ページをご覧ください。

	こん	なときに	ここをお確かめください	ページ
	?	映像も音声も出ない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。・電源が「切」の状態になっていませんか。・テレビ(地上アナログ放送、CATV)やデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。	35 36 103
	 リモコンが動作し 	ない	・乾電池の極性(⊕、⊖)が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。	23
全般		映像は出るが 音声が出ない	 ・音量調整が最小になっていませんか。 ・「消音」状態になっていませんか。 ・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ・入力4端子設定が「モニター出力(可変)」に設定されていませんか。「モニター出力(固定)」にしてください。 ・D映像・S映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声端子も接続してください。 	22 22 20 114 102
		音声は出るが 映像が出ない	・映像オフが「する」になっていませんか。	152
		色がうすい 色あいが悪い	・色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。	151
	特定のチャンネル	んだけ映らない	・チャンネルの受信微調整がズレていませんか。	54.55
	画面が大きくなったり、小さくなったりする		・オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定を 「しない」に変更してください。	
		映像が出ず 雑音のみ出る	アンテナ線が外れたり、ショートしたりしていませんか。アンテナ線は正しく接続されていますか。	32~34
		画像にはん点が出る	・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	17
アンテナ		映像が二重になる (ゴースト)	近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。GR設定を行ってみてください。	- 76
) 		色じま模様が出る	・近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。・付属のアンテナケーブルを使用していますか。古いケーブルは使わないでください。	_ 10·32
		雪が降っているよう な画面になる	アンテナ線は正しく接続されていますか。屋外アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりしていませんか。平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してみてください。	32~34 - - 32

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	? 映像も音声も出ない	・アンテナ電源が「切」になっていませんか。・映像、音声のない放送ではありませんか。・ビデオ入力などに切り換えられていませんか。・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	64 - 103 57
	画面に四角のノイズ (モザイク)が出る	・アンテナの向きがズレていませんか。・アンテナレベル(信号強度)を確認してください。・アンテナの前方に障害物はありませんか。・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。	- 65 - 32~34
	WOWOWやスターチャンネルなどの 有料放送が視聴できない	B-CASカードは正しく挿入されていますか。有料放送を視聴するための契約はしていますか。電話回線の接続や設定は正しくされていますか。	57 40 66·68
デジ	110度CSデジタル放送が受信できない	・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。・ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。	34
デジタル放送関係	地上デジタル放送が受信できない	・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。・アンテナ線は正しく接続されていますか。・お住まいの都道府県を地域選択で正しく設定していますか。・チャンネル設定は正しくされていますか。	
	画面にノイズが出る	・VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSアンテナケーブルと接近していませんか。	_
	特定のチャンネルだけ映らない	・契約していない有料放送ではありませんか。 ・アンテナレベル(信号強度)を確認してください。	40 65
	電子番組表(EPG)が表示されない 電子番組表(EPG)に表示されない番組が ある	 地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、電子番組表に情報が表示されません。番組表取得設定を「する」に設定すると、リモコンで電源「切」(待機状態)にしたときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。 	84
	ビデオコントローラーでの録画予約が できない	ビデオコントローラーは正しく接続されていますか。ビデオ連動録画設定は正しく設定されていますか。	110 111
	番組の予約をしても受信できない	・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などを予約していませんか。	
その他	i.LINK接続されない	 接続先の機器の電源は入っていますか。 i.LINKケーブルが外れていませんか。 接続先はD-VHSビデオデッキ・AV-HDDレコーダー・Blu-ray Discレコーダー・HDV方式ハイビジョンビデオカメラですか。本機はD-VHSビデオデッキ・AV-HDDレコーダー・Blu-ray Discレコーダー・HDV方式ハイビジョンビデオカメラのみ接続が可能です。 	- 118 118

■ 停電時に設定保持している項目と設定解除される項目

- ・テレビにおける設定内容(メニュー内設定項目、音量など)は保持されます。
- •番組予約(視聴予約/録画予約)が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- 停電前が下記の状態のものは解除されます。
 - ・静止 ・オフタイマー ・消音(消音ボタンによる) ・デジタル固定 ・映像オフ ・2画面

故障かな?と思ったら(つづき)

温度上昇時のお知らせ表示について

表示内容:

• 画面の右下に「モニター温度」の文字が点滅表示されます。さらに温度が上昇すると、自動的に電源待機 状態になります。

処置のしかた:

- ・ 温度が上昇して電源待機状態になったときは、ふだんどおりリモコンなどで電源を入れなおすことができますが、温度が上昇した原因を取り除かないと、またすぐに電源待機状態になります。
- ・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面に空いている通 風孔がふさがれていると、温度が上がりやすくなります。
- ・本機の内部や通風孔にホコリがたまっていると、内部の温度が上がりやすくなります。外部から取り除けるホコリはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買い上げの販売店にご相談ください。

デジタル放送の受信ができなくなったり、リモコンや本体ボタンの操作ができなくなるなど、正常に動作しないときは

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。 こんなときは本体天面の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて1分間ほど放置 した後、再度差し込み、動作を確認してください。

このようなときも故障ではありません

ときどき「ピシッ」と音がする

■ 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。

BS・110度CS共用アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

● 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。



● 春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。

リモコンで電源を切った後に、ときどき「カチッ」と音がする

本機の電源が待機状態のときでも、つぎの場合は動作している音が数回鳴ることがあります。

- デジタル放送の録画予約を実行している場合
- ダウンロードをしている場合
- 有料放送の契約情報を取得している場合
- 有料放送の課金情報を送信している場合
- 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)の情報を取得している場合

デジタル放送の注意文など

■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照ページ
B-CASカードを正しく装着してください。		B-CASカードを正しく挿入してください。装着してある	57
		場合は、挿入しなおしてください。	
このB-CASカードは使用できません。	****	B-CASカードを抜き差ししてみてください。それでもエ	
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連		ラーが表示される場合は、B-CASカスタマーセンターお	57
絡ください。		よびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡	
		してください。	
このカードは使用できません。	****	専用のB-CASカードを挿入してください。	57
正しいB-CASカードを装着してください。			57
このチャンネルは契約されていません。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して	
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連		ください。	_
絡ください。			
このB-CASカードには必要な情報が有りません。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して	
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連		ください。	_
絡ください。		17200	
Mil くんこう :	E200		_
大候の影響やアンテナの接続状況などにより、	E201	天気の回復をお待ちください。	
- 人族の影響やアクテナの接続状況などにより、 - 受信状態が悪くなっています。		 	_
文信休息が悪くなっています。 アンテナ信号レベルが強すぎて、受信状態が悪	E201	 アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生していま	
	[[20]		
くなっています。信号レベルを調整してくださ		す。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売	_
		店などにご相談ください。	
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信でき	E202	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生していま	
ません。信号レベルを調整してください。		す。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売	_
		店などにご相談ください。	
放送が受信できません。アンテナの接続状況や	E202	アンテナ線を確認してください。	32.34
調整をご確認ください。		アンテナの設定が合っているか確かめてください。	64
現在放送されていません。番組表などで放送時	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。	
間を確認してください。			_
○○○チャンネルが見つかりません。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてください。	
■ 番組表などでチャンネルを確認してください。			_
アンテナ線がショートしているか、接続状況や	E209	本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電	
設定に不具合があります。本体の電源を切って		源を入れなおしてください。	32.34
から、アンテナとの接続を確認してください。			02 0 .
○○○チャンネルのサービスは、この受信機で	E210		
は受信できません。		とださい。	_
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルの	****		
カスタマーセンターへご連絡ください。		ください。	_
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただ	****	で覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して	
このプレンネルは祝む米円により、こ覧いただ けません。ご覧のチャンネルのカスタマーセン		こ見のアドラネルのカスタマーピンターより産品して	_
りません。こ真のテヤノネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。		\(\(\text{\colored}\)	
ダーへご連絡くにさい。 受け付け時間を過ぎていますので購入できませ	****	 番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあ	
	~ ~ * *		_
ん。	ale ale ale ele	ります。 電話回炉の控結を確認のこう D.CACカードを作ま業し	
電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカス	****	電話回線の接続を確認のうえ、B-CASカードを抜き差し	
タマーセンターへご連絡ください。		してください。	57.66
		ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して	
		ください。	
データの通信に失敗しました。	E301	電話回線の接続を確認して、メニューの「通信設定」を正	66.68
		しく行ってください。	00 00
データが受信できません。	E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局	
		した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選	_
		局してください。	
対象地域外のため、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャン	
		ネルを選局してください。	_
この受信機では、データを表示できません。	E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャン	
		ネルを選局してください。	_
	E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選	
1 2 3 203 11 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度	_
		選局してください。	
	1	KC/-11 C C 1/CC V 10	

デジタル放送の注意文など(つづき)

■i.LINKに関する注意文

注意文	内容・対処のしかた
現在選択している機器では正常に録画/再生できない可能性があります。	本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。
i.LINK機器の接続が不正か、接続異常が発生しています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しなおしてください。	i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。 119 ページの 「接続に関するご注意」をお読みのうえ、接続しなおしてください。
現在選択している機器は"録画/再生"できない 状態です。他の機器から使用中でないか確認してください。	選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作する必要があります。

■ファミリンク録画時のエラーメッヤージ

画面に表示されるエラーメッセージ	対処のしかた
録画に失敗しました(S05)	録画ができないコンテンツ(放送や番組)、または録画ができない録画メディア(HDD/DVDなどの録画媒体)です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。
 録画に失敗しました(S16)	録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました(S17)	現在再生中です。再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました(S18)	現在録画中のため、あらたに録画できません。
録画に失敗しました(S19)	録画メディアが書き込み禁止です。録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました(S20)	放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。
録画に失敗しました(S21)	録画メディアに録画できません。録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました(S31)	録画機器が録画できない状態です。録画機器を確認してください。

■双方向通信に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	参照ページ
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗 しました。[C104]	C104	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を ご確認ください。	66.68
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗 しました。[C105]	C105	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を ご確認ください。	66.68
番組で指定された情報センター* ¹ への接続に 失敗しました。[C006]	C006	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を ご確認ください。	66.68
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡し てください。	_
サーバー証明書*2が不正のため、アクセスを中断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡し てください。	_
サーバー証明書* ² に問題があり、アクセスを中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡し てください。	_
双方向サービスを利用するには、双方向サービス設定で電話回線への接続を「禁止しない」を 設定してください。	****	双方向サービス設定の電話回線への接続で「禁止しない」を選択してください。	176
登録してあるプロバイダへの接続に失敗しま した。電話回線設定を確認してください。	****	電話回線設定を確認してください。	68.175
まだルート証明書 ^{*3} を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスし ないことをお勧めします。アクセスしますか?	****	アクセスしないことをお勧めします。	_
サーバー証明書 ^{*2} の信頼性が確認できません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスし ないことをお勧めします。アクセスしますか?	****	アクセスしないことをお勧めします。	_
まだ新しいルート証明書*3を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスし ないことをお勧めします。アクセスしますか?	****	アクセスしないことをお勧めします。	_


^{※1} 情報センター……双方向通信において、お客さまからのデータを受けとるセンター。 ※2 サーバー証明書… 暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。 ※3 ルート証明書…… 暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると 使用できない。

情報ページ

リセットボタンについて

デジタルリセットボタン

■ 本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合など、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。 このようなときは、本体背面のデジタルリセットボタンを押してから操作をやりなおしてください。





- ・リセット直後はデータ取込みのため、画面表示には多少時間がかかります。
- ・壁かけ設置などで、デジタルリセットボタンが押せない場合は、電源コードの抜き差しをしてください。

ダウンロードを行う

■ ダウンロード機能とは、本機内のソフトウェア を書き換えて、機能アップや機能改善等を行う ためのもので、その方法には2種類あります。 1つは自動的にダウンロードを行う方法で、もう 1つはお客様が必要に応じ、手動でダウンロード を行う方法です。

なお、お買い上げ時は利便性を考えてダウン ロードの選択は「自動」に設定されています。

ダウンロードの可能な環境について

• ダウンロードはBSデジタル放送および地上デ ジタル放送で実施されます。デジタル放送を直 接受信できない環境ではダウンロードできま

ケーブルテレビのセットトップボックスを利 用してデジタル放送を受信している場合もダ ウンロードできません。

メニュー画面から「デジタル設定」ー「ダ ウンロード設定」を選び、決定を押す



№ 0で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」…… 自動ダウンロードでソフトウェアの

更新を行います。(工場出荷時の設定)

「しない」… ソフトウェアの自動ダウンロードを

行いません。




手動でダウンロードを行うとき

- 自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、 手動でダウンロードを行うことができます。
- ① メニュー画面から「お知らせ」ー「受信メッセー ジー覧 |を選び、決定を押す
- ② 🖟 📨 🖟で「ダウンロードのお知らせ」を選び、





行しを選び、(決定)を押す




④ 画面の表示内容を確認してから、● ②で「す

る を選び、(決定)を押す



ダウンロードのお知らせ 今回のダウンロードを実行する事ができます。 「する」を選択し、リモコンの電源(受像)ボタンで「切」に する事でダウンロードを実行します。 (ダウンロードは受信機が待機状態で実施されます) ダウンロードしますか。 する しない

- ダウンロードが成功すると、「お知らせ」の「受信メッ セージー覧 | の中に、ダウンロードが成功した旨の メッセージが書き込まれます。
- お知らせを見る場合は、**174**ページ「お知らせを見 る」の操作を行ってください。






- ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、数分程度の時間がかかります。その間は、デジタルリセットボタンの操 作、電源プラグの抜き差しを行わないでください。ダウンロードが失敗する場合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状態に戻ることがあります。その場合は、設定しなおしてくださ
- ダウンロードによって、予約の情報がなくなる場合があります。そのときは、再度、予約設定を行ってください。
- ・ ダウンロードは、本機の電源が待機状態(電源ランプが赤色点灯)のときに実行されます。リモコンの電源ボタン 等で、電源待機状態にしてください。


本機を譲渡・廃棄するときは

個人情報の初期化について

- ■本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した、お客さまの個人情報があります。
 本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い情報を消去してください。
 - お客さまが設定した情報内容(チャンネル設定、予約、各調整値、LAN設定、暗証番号など)がすべて初期化されます。



▼本体天面




データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客さまの登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。


■ メニュー画面から「本体設定」ー「個人情報初期化」を選び、(決定)を押す



↑ 000で「する」を選び、寒寒を押す



3 №で「する」を選び、決定を押す





• 表示が「初期化実行中」(点滅)に変わります。 初期化には、しばらく時間がかかります。



- ・ 初期化が終了すると、画面が数秒間消え、メニューが解除されます。
- 本体天面操作部のでを押し、電源を切る

メニュー項目一覧








- ※1 AVポジションごとに設定できます。また、AVポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※2 AVポジションが「ダイナミック(固定)」になっているときは設定できません。
- ※3 「プロ設定」の「モノクロ」が「する」に設定されているときは選択できません。
- ※4 プログレッシブ信号入力時には選択できません。
- ※5 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※6 ヘッドホンが挿入されているときは選択できません。
- ※7 「入力4端子設定」が「モニター出力(可変)」に設定されているとき、または「AQUOSサラウンドで聞く」に設定されているときは選択できません。
- ※8 センタースピーカー入力が「する」に設定されているときは選択できません。
- ※9 アナログ放送視聴時は選択できません。
- ※10「スピーカー設定」の「音質補正」が「しない」に設定されているときは設定できません。
- ※11 入力1~7選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。
- ※12 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※13 デジタル放送視聴時には選択できません。
- ※14 入力4選択時のみ表示されます。
- ※15 入力1·2·3選択時のみ表示されます。
- ※16 ファミリンク対応のAQUOSサラウンドが接続されていないときは選択できません。
- ※17 各入力系統で設定できます。
- ※18 録画予約実行中およびデジタル固定中は選択できません。
- ※19 AVポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
- ・条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。



メニュー項目一覧(つづき)

入力5、入力6または入力7選択時のメニュー項目一覧





- ※1~18 191ページをご覧ください。
- ※19 入力5または入力6選択時のみ表示されます。
- ※20 入力7選択時のみ表示されます。
- ※21 PCをアナログ接続しているときのみ表示されます。
- ※22 AVポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
- 条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。

保証とアフターサービスょくお読みください

保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名 |等の記入をお 確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。

■ 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも、有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご 依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、 お買い上げの販売店、または下記窓口にお問い合わ せください。

【お客様相談センター】

<u>රත්</u> 0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、製 品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」(**182**ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電 源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- 名:液晶カラーテレビ • 品
- 名:LC-37GS10/LC-37GS20
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけくわしく)
- 所(付近の月印も合わせてお知らせください) ご
- お 名
- ●電話番号
- ご訪問希望日

お客様へ… 便利メモ

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年月日	電話() —

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。

愛情点検

●長年で使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような 症状は か

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- **ありません** | ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
 - ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。



故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全




おもな仕様

品名		液晶カラーテレビ		
形名		LC-37GS10	LC-37GS20	
液晶パネル 画面サイズ		37V型		
VIPARIA VI VI				
	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマト!		
	画素数	1,920(水平)×1,080(垂直)画素		
アンテナ入力		VHF/UHF 75Ω不平衡型、BS-IF 75Ω不平	- - 李	
スピーカー		6.5cm 丸形 4個、2.0cm 丸形 2個		
音声実用最大品	出力(JEITA)	総合20W (10W+10W)、インピーダン	ス4Ω	
使用電源	7	AC100V·50/60Hz		
消費電力		223W (待機時電力:0.08W、クイック起	動「する」時電力:38W)	
年間消費電力		• 区分名:BII ・ 受信機型サイズ: 3		
		• 年間消費電力量: 198kWh/年[標準時:	* 1]	
接続端子			-出力/録画出力兼用)、	
		S2映像入力1系統1端子、D4映像入力3系統3	端子、HDMI入力2系統2端子、	
		モニター出力1系統1端子(入力4/録画出力兼	用・S2映像付き)、DVI-I端子(音声入力端子付き)、	
		デジタル音声出力(光)1系統1端子、センク	タースピーカー入力端子、	
		ヘッドホン接続端子、AC入力端子、コント	・ロール(RS-232C)端子	
		i.LINK(TS)2端子、録画出力1系統1端子(入力]4/モニター出力兼用·S2映像付き)、	
		電話回線端子、LAN端子(10BASE-T/10	OBASE-TX)、ビデオコントロール端子、	
		アンテナ入力(BS・110度CS)端子、アン・	テナ入力(VHF·UHF)端子、	
		スピーカー接続端子		
受信チャンネル	ال	地上アナログVHF1~12ch·UHF13~62ch、CATV13~63ch、		
		BSデジタル000~999ch、110度CSデジタル000~999ch、		
		地上デジタル(ワンセグを除く)000~999ch (CATVパススルー対応)		
BS·110度CS		時分割多重mPSK		
チャンネル受信	-11.5	MPEG2 システム		
	映像	MPEG2 (MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
	受信周波数带域	11.71GHz~12.75GHz		
	IRD受信周波数带域	1032MHz~2071MHz		
地上デジタル	変調	直交周波数分割多重(OFDM)		
チャンネル受信		MPEG2 システム		
	映像	MPEG2 (MP@HL)		
	音声	MPEG2 AAC		
	限定受信システム	ARIB CASシステム		
	受信周波数帯域	93MHz~767MHz		
CATVパススルー対応		UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯		
キャビネット		プラスチック		
外形寸法	ディスプレイ部のみ	幅933×奥行118×高さ580(mm)	幅933×奥行118×高さ580(mm)	
	スピーカー装着時	幅933×奥行118×高さ662(mm)	幅1109×奥行118×高さ580(mm)	
	スピーカー、スタンド装着時	幅933×奥行304×高さ729(mm)	幅1109×奥行304×高さ655(mm)	
本体質量	ディスプレイ部のみ	約20.5kg	約20.5kg	
	スピーカー装着時	約23.5kg	約24.0kg	
	スピーカー、スタンド装着時	約27.0kg	約27.5kg	
		0°C~40°C		

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品
 - JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部: 限度値 高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した部品です。
- 年間消費電力量とは:<u>省エネ法</u>に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(<u>4.5時間</u>)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっている。その区分名称を言う。
- ※1:一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。(本機では、AVポジション「標準」の場合です。)


LC-37GS10

本体質量約27.0kg



LC-37GS20

本体質量約27.5kg



別売品について

■ 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

(2007年2月現在)

No.	品 名	機種名
1	壁掛け金具	AN-37AG2
2	アンテナ整合器	AN-300RF
3	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF

No.	品 名	機種名
4	AVワイヤレス伝送システム	AN-AV400
5	フロアーラック	AN-45FR1
6	壁寄せスタンド	AN-52WS1


・本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

壁掛け設置のしかた

壁掛け金具取り付け時の寸法

LC-37GS10

(単位:mm)



- 本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG2)を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドを外してください。スタンドの外しかたは28ページをご覧ください。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。



• 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。


[例] LC-37GS20(サイドスピーカータイプ)を壁掛け設置する

- ▼ 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
 - ・ 水平・垂直の角度は正確にし、寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- **2** 4ヵ所の目印から対角線を引き、その交点(テレビ画面の中心となる位置)に目印を付ける (糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。)
- 3 この目印を参考に壁用金具を壁に取り付ける ・下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより、異なってきます。
- 壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付けた後、壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目 安にして、テレビを壁掛け金具に取り付ける

本機に取り付ける壁掛け金具(AN-37AG2)について

- ・ 金具の刻印「A」の位置を本機背面下側の取付け穴に合わせてください。
- ・取付けビスは、必ず壁掛け金具(AN-37AG2)に同梱のテレビ取付用ビス® (M6、長さ12mm)をご使用ください。 取り付け時の角度について
- ・ 壁に掛けて使う場合の取付け角度は、5度までです。それ以上は傾けないでください。
- 取付け角度を調整するときは、本体をゆっくりと傾けてください。

目印のテープ類を取り除く



※ 上記の方法はあくまでも参考です。設置環境に合った方法で取付け設置を行ってください。

用語の解説(よく使われるテレビ用語です)

■ 1ビットデジタルアンプ

シャープ独自開発の1ビットデジタルアンプ技術は、アナログ信号を内部で1ビットのデジタル信号に変換し、そのまま伝達/増幅を行う技術です。

1 秒間に560万回(5.6MHz)というCDの約128倍に相当する超高速サンプリングによって、音の分解能を向上させています。

従来のマルチビット信号処理のように、情報の間引きや補 完といった音質処理がないため、より原音に近い音で、「音 の立ち上がり」の速さや滑らかさを高品位に再現します。 より高品位な「11.2MHz」のものもあります。

■ 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用した新しいデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴する仕組みになっています。一部、無料放送もあります。

■ 1125i

走査線1125本、インターレース方式。デジタルハイビジョンの高画質です。

16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3 映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

■ 525i

走査線525本、インターレース方式。地上アナログ放送 (VHF/UHF)やBSアナログ放送と同等の画質です。

■ 525p

走査線525本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンに近い画質です。

■ 750p

走査線750本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンの高画質です。

AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要ですが、AACは、デジタル音声圧縮方式の1つです。少し未来のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、高音質であるのにかかわらず、高圧縮、マルチチャンネル化が可能です。

■ B-CASカード (ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS/110度CS/地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。 ユーザー登録し、B-CASカードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合やNHKとの受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。(B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送が映りません。)

■ BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された新しい衛星放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、高品位のデジタル音声放送(BSラジオ)、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

■ CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。

■ D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD4に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

■ EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを使って 画面で見られるようにした電子番組表のことです。

■ HDMI(High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるAVインターフェースです。

■ i.LINK(アイリンク)

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェースです。接続はi.LINKケーブル1本で行うことができます。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。現在、100Mbps、200Mbps、400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100、S200、S400と表示されます。

■ MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要ですが、MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

■ NTSC(National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、走査線数525本のインターレース方式です。

■ PCM(Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つ。音楽CDは、この方式を利用しています。

■ PPV(Pay Per View)

「ペイパービュー」と読みます。番組単位で購入契約が必要 な有料番組のことです。

■ S1/S2映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。

■ インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、525本の走査線のうち、まず奇数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。「525i」「1125i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

■ 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

■ お知らせ

BS/110度CS/地上デジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

■ コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3 つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続 方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれ ているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード (コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子に よる接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が 得られます。

■ コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

■ 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、その他の地域では2006年末までに開始が予定されている新しい放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

■ ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が525本の走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は750本や1125本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

■ プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。525pの場合、525本の走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「525p」「750p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

■ プロバイダー

一般にはインターネットサービスプロバイダー(ISP)のことをいいます。インターネットのBMLコンテンツ(デジタル放送で使用されるデータ放送言語)を使った双方向サービスが楽しめます。

索引

● 英数字•記号	PCM131·199	画質 151
110度CSデジタル放送38~40・198	PPV購入履歴174	壁掛け金具(別売品)195~197
110度CSデジタル放送の視聴手続き 40	PPV制限172	壁掛け設置196.197
110度CSデジタル放送の登録チャンネル一覧 77	PPV設定172	画面サイズ136・144~147
2画面158	PPV番組の購入96·172	画面サイズ切換メニュー136・145
3桁入力ボタン75	QS駆動(クイックシュート) 152	画面サイズボタン136・145
3次元設定151	S2映像出力端子108·110	画面調整138
3次元ノイズリダクション 152	S2映像入力端子103	画面表示82
AAC130·131·198	S2対応146·147	画面表示の言語44
AQUOSサラウンド164	S端子ケーブル.101・102・108・110	画面表示ボタン82
AQUOSサラウンドで聞く 165	WOWOWデジタルプラス 39・40	カラーボタン(青・赤・緑・黄)80・82
AQUOSレコーダーで予約する.167		カラーマネージメント(色相・彩度・明度) 151
AV-HDDレコーダー 118・126~129	● あ行	乾電池の入れかた23
AVポジション149	アイコン一覧83	機器選択121
AVポジションボタン 149	青ボタン80・82	機能選択ボタン165
AVメモリー149	赤ボタン80・82	黄ボタン80・83
B-CASカード19·56·57·198	明るさ151	クイック起動161
B-CASカード番号表示 174	明るさセンサー150	クイックシュート(QS) 152
Blu-ray Discレコーダー 118・126~129	明るさセンサー受光部150	クロック位相138
BSデジタル放送38・40・198	明るさセンサー設定 151	クロック周波数138
BSデジタル放送のチャンネル番号表	明るさセンサーランプ150	黒レベル151
BSデジタル放送の登録チャンネル一覧 77	アクティブコントラスト151	蛍光管1S
	アップロード174	生
BSボタン74		
CATV(ケーブルテレビ) .55·60·75·198	アナログ(入力信号)106・134	ゲーム149
CATV(ケーブルテレビ)放送について 55	アナログ放送からデジタル放送への移行について41	決定ボタン42
CATVボタン75	暗証番号設定172	ご案内チャンネル(110度CSデジタル放送) 39
CSボタン74	暗証番号を忘れたときは173	降雨対応放送38
Dot by Dot(ドット・バイ・ドット). 136	アンダースキャン 144	高音153
DVD再生103	アンテナ設定64	購入金額制限172
DVDプレーヤーなどの接続 102	アンテナの接続32~34	ゴースト76
D-VHSビデオデッキ118·123	一時停止ボタン(i.LINK操作パネル)122・124	ゴーストリダクション(GR)76
DVI対応機器106·107	位置調整148	ゴーストを軽減する(GR機能)76
D4映像入力端子103	色あい151	個人情報初期化189
D-コンポーネント変換ケーブル. 147	色温度151	
D牌之 101 110 100	色の濃さ151	●さ行
UmtIUI.II0.I38	巴の湯で131	
D端子101・116・198		
D端子ケーブル101・102・147	裏番組ボタン86	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・124
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147	裏番組ボタン86映画149	再生ボタン(i.LINK操作パネル) 122・124 サウンドモード切換 165
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40	裏番組ボタン149 映画151 映像79・93・151	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・124 サウンドモード切換 165 撮影ボタン(i.LINK操作パネル)124
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198	裏番組ボタン149 映画151 映像79・93・151 映像オフ152	再生ボタン(i.LINK操作パネル) 122・124 サウンドモード切換 165 撮影ボタン(i.LINK操作パネル) 124 サラウンド
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40	裏番組ボタン149 映画151 映像79・93・151	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・124 サウンドモード切換 165 撮影ボタン(i.LINK操作パネル)124
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル) 122・124 サウンドモード切換 165 撮影ボタン(i.LINK操作パネル) 124 サラウンド
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル) 122・124 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定76 HDMI101·104·163·198	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル) 122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定76 HDMI101·104·163·198 HDMI機器選択166 HDMIケーブル101·104·164 HDMI識別146·147	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・124 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定76 HDMI101·104·163·198 HDMI機器選択166 HDMIケーブル101·104·164 HDMI識別146·147	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・124 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル) 122・122
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル) 122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定76 HDMI101·104·163·198 HDMI機器選択166 HDMIケーブル101·104·164 HDMI識別146·147 HDMI端子101·104·164 i.LINK(TS)端子101·118 i.LINK(アイリンク)118~122·199 i.LINKケーブル101·118 i.LINK自動切換118	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定76 HDMI101·104·163·198 HDMI機器選択166 HDMIケーブル101·104·164 HDMI識別146·147 HDMI端子101·104·164 i.LINK(TS)端子101·118 i.LINK(アイリンク)118~122·199 i.LINKケーブル101·118 i.LINK自動切換118 i.LINK接続118 i.LINK設定120	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定76 HDMI101·104·163·198 HDMI機器選択166 HDMIケーブル101·104·164 HDMI識別146·147 HDMI端子101·104·164 i.LINK(TS)端子101·118 i.LINK(アイリンク)118~122·199 i.LINKケーブル101·118 i.LINK自動切換118 i.LINK設定120 i.LINK操作パネル122·124	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー/39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定76 HDMI101·104·163·198 HDMI機器選択166 HDMIケーブル101·104·164 HDMI識別146·147 HDMI端子101·104·164 i.LINK(TS)端子101·118 i.LINK(アイリンク)118~122·199 i.LINKケーブル101·118 i.LINK自動切換118 i.LINK設定120 i.LINK操作パネル122·124	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定76 HDMI101·104·163·198 HDMI機器選択101·104·164 HDMI衛子101·104·164 i.LINK(TS)端子101·118 i.LINK(アイリンク)118~122·199 i.LINKケーブル101·118 i.LINK接続119 i.LINK接続119 i.LINK接続120 i.LINK操作パネル122·124 i.LINKボタン119~122 i.LINK予約119~122	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル) 122・122
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル) 122・122
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル) 122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101·102·147 D端子識別146·147 e2 by スカパー /39·40 EPG(電子番組表)82~86·198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101・102・147 D端子識別146・147 e2 by スカパー /39・40 EPG(電子番組表)82~86・198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換
D端子ケーブル101・102・147 D端子識別146・147 e2 by スカパー /39・40 EPG(電子番組表)82~86・198 GR(ゴーストリダクション)76 GR設定	裏番組ボタン	再生ボタン(i.LINK操作パネル)122・122 サウンドモード切換

`\\\ 	00	=`r-\.→	00		
消音ボタン		電源ランプ		プロ設定	
垂直位置		電子番組表(EPG)		別売品	195
水平位置		転倒防止用部品		ヘッドホン端子	
数字ボタン		電話会社設定		放送切換ボタン	
スクイーズ		電話回線		ボード	
スタンド		電話回線設定		保証とアフターサーと	
ステレオ		電話回線端子		本機の特長	24
スピーカー設定		電話回線の接続	66·175		
スマートズーム				●ま行	
寸法図	195	●な行		巻戻しボタン(i.LINK操作パネ	ル)122・124
静止画	159	二重音声	93 · 154	マルチ音声番組	79
静止ボタン	159	二重音声番組	79	マルチビュー	93
設定の確認		二重音声放送		マルチビューサービス	
選局	74	日時検索	85	緑ボタン	80.82
選局(\/逆/ / / / / / 順)ボタン	74	入力	114	無信号オフ	162
センタースピーカー入力	133	入力4	108 • 110	無操作オフ	162
双方向サービス	175	入力4端子設定	114	メディア(テレビ/ラジ	オ/データ)74
双方向サービス設定		入力5		メディア切換	166
ソフトウェアキーボード		入力6	104 · 164	メニュー項目一覧	
		入力7		メニューについて	
●た行		入力切換ボタン		メニューボタン	
ダイナミック	149	入力切換メニュー		モード1	
ダイナミック(固定)		入力選択		モード2	
ダウンロード設定		入力表示選択		文字入力のしかた	
端子カバーの外しかた		入力文字の種類		モジュラー分配器	
地域設定		ネットワーク(放送の種		戻るボタン	
地域番号一覧表		ノーマル		「モニター温度」の点派	
地域番号早見表		/ Y/V	130*144	モニター出力	
地上Aボタン				モニター出力 モニター出力(可変).	
地上Dボタン 地上Dボタン		● は行 ハイビジョンビデオカン	v= 104	モニター出力(固定).	
地上アナログ					
		ハイビジョン放送		モノクロ	
地上アナログー個別		バックライトの蛍光管.		モノラル	154
地上アナログ放送のチャンネル		早送りボタン(i.LINK操作パネル)		A 11-/=	
地上デジタル放送		バランス		●や行	- 40
地上デジタル放送のチャンネル		パワーマネージメント.		有料放送の視聴手続き	
地上デジタル放送の登録チャン		番組情報ボタン		予約ランプ	
チャンネルサイン		番組情報を見る		予約リスト	97
チャンネルスキップ		番組表取得設定			
チャンネル設定47~5		番組表ボタン		●5行	
チャンネル表示		番組名表示設定		ラジオ放送	
チャンネルボタン		「ピシッ」と音がする		リモコン	
追加購入グループ		ビデオ映像		臨時編成サービス	
通信設定68		ビデオ機器の接続		レターボックス	
低音		ビデオコントローラー.		連動起動設定	
停止ボタン(i.LINK操作パネル)		ビデオコントロール端子		連動データ放送	
ディテール強調		ビデオ再生		録画開始ボタン(i.LINK操	
データ放送		ビデオ予約		録画画面サイズ設定.	170
データ連動(d)ボタン	80	ビデオ連動録画		録画機器選択	168
デジタル(入力信号)	106·134	ビデオ連動録画設定	111	録画出力	98 · 114
デジタル音声ケーブル	130	表示範囲設定	84	録画操作ボタン(i.LINK操	峰パネル) 126
デジタル音声出力(光)端子	130	標準	149	録画停止ボタン(i.LINK操	操作パネル) 126
デジタル音声設定	131	ファミリンク		録画モード設定	120
デジタル固定	115	ファミリンク設定	168	録画予約	91~96.167
デジタル登録		ファミリンク対応レコーダ		録画リスト	
デジタル放送		ファミリンク予約		録画リストボタン(i.LINK操	
デジタルリセットボタン		フィルムモード		録画連動機器の変更.	
テレビ/ラジオ/データ:		副映像			
電源コードの接続		副音声		●わ行	
電源スイッチ		付属品		ワイド	144.145
電源待機設定		プラットフォーム(運営		ワンタッチプレー(ファ	
電源の入/切		フル		ワンタッチ録画(ファ	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

フル1・フル2.....144

電源ボタン......36

本機で使用している特許など

本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報

ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License(以下、GPL)、GNU Lesser General Public License(以下、LGPL)またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPLおよびLGPLも、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびにGPL、LGPLおよびその他のライセンス契約の確認方法については、以下のWEBサイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/download/index.html(シャープGPL情報公開サイト) なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。 また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

謝辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

- linux kernel
- modutils
- glibc
- zlib

本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。						
特許番号	, word by the man		() (
5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189		
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740		
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550		
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874		
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584		
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046		
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087		
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654		
5,548,574	5,717,821					

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



液晶カラーテレビ LC-37GS10 LC-37GS20

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にする と周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネに なります。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎外出やおやすみのときは本体の電源を切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費して います。こまめに本体の電源を切ることにより、更に効果的な省 エネになります。

※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。



使い方や修理のご相談など

20 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 | FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付 時間

□ ● 月曜 ~ 十曜:9:00 ~ 20:00 ● 日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2006.12)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。





シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

/ャープ株式会社

社 AVシステム事業本部

T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地



